



Warning - Warnung - Attention:

IMPORTANT MOUNTING INSTRUCTION to prevent broken Touch Screen

WICHTIGE MONTAGEANLEITUNG zu Verhütung von gebrochenem Touch Screen

INSTRUCTION DE MONTAGE IMPORTANTE pour prévenir le bri de la dalle tactile

First Rule - Erste Regel - Première règle

Do not use an electric screw driver

Kein Elektroschrauber verwenden

N'utilisez pas de visseuse électrique



Second Rule - zweite Regel - Seconde règle

For screen size 10" and 12": Practically, tighten the screws of upper and lower edges until the front plate of the PCD7.D4xx slightly touches the mounting surface/wall.

Monitor and measure the deformation with help of a guide during clamping the **two sides brackets: max 1mm**

Für Bildschirmgröße 10" und 12": Ober und Unten-Rand: Ziehen Sie die Schrauben fest, bis die Frontplatte der PCD7.D4xx die Montagefläche/-wand leicht berührt.

Linke und rechte Seite: während des Anziehens, Verformung der Frontwand mittels eines Massstabs überprüfen. Maximal 1mm

Pour les tailles d'écran 10" et 12" : En pratique, serrez les vis des consoles des bords supérieur et inférieur jusqu'à ce que la plaque frontale du PCD7.D4xx touche légèrement la surface / cloison de montage.

Surveiller et mesurer la déformation à l'aide d'une règle, pendant le serrage des **2 consoles latérales:** maximum: 1 mm

