

SWITCHES - MOTORS - CONTROLLERS

SAIA[®]PCD Process Control Devices

Manuale PROFIBUS-DP



Edizione Italiana 26/765 I1

SAIA[®] Process Control Devices

Manuale

PROFIBUS-DP

con SAIA[®] PCD

SAIA-Burgess Electronics AG 1999 Tutti i diritti riservati Edizione 26/765 I1 - 03.00

Soggetto a modifica senza preavviso

			Pagina
1.	Cara	atteristiche e principi base	
1.1	Cara	tteristiche	1-1
1.2	Princ	cipi Base	1-4
	1.2.1	Modello di riferimento ISO/OSI	1-4
	1.2.2	PROFIBUS livello 1 (livello fisico)	1-5
	1.2.3	PROFIBUS livello 2 (livello dati)	1-6
	1.2.4	PROFIBUS-DP	1-9
2.	Disp	oositivi SAIA [®] PCD	
2.1	Mod	ulo PROFIBUS-DP Master	2-1
	2.1.1	Modulo PROFIBUS-DP master - PCD7.F750	2-1
2.2	Mod	uli PROFIBUS-DP slave	2-4
	2.2.1	Modulo PROFIBUS - DP slave-PCD7.F77x	2-5
	2.2.2	Moduli PROFIBUS-DP RIO	2-8
2.3	Con	nessione dei moduli PROFIBUS-DP	2-9
	2.3.1	Modulo PCD7.F7XX	2-9
	2.3.2	Modulo PCD0.XXXX	2-12
	2.3.3	Significato dei collegamenti	2-12
2.4	Porte	e 2 e 3 dei moduli PCD77x slave	2-13
	2.4.1	Porta 2	2-13
	2.4.2	Porta 3	2-13
2.5	Ripe	titore PCD7.T100	2-14
2.6	Tern	ninatore di rete PCD7.T160	2-15

Pagina

3. Pianificazione ed installazione

3.1	1 Pianificazione ed installazione del livello fisico		3-2
	3.1.1	Parametri di linea	3-3
	3.1.2	Collegamenti delle stazioni in rete	3-3
	3.1.3	Cavi di derivazione	3-6
	3.1.4	Progettazione della rete	3-7
3.2	Strut	ttura logica della rete	3-10
	3.2.1	Definizione dei parametri relativi al bus	3-10
	3.2.2	Configurazioni degli slave	3-10
	3.2.3	Controllo e valutazione dei valori prestazionali	
		richiesti	3-10

4. Il configuratore PROFIBUS-DP

4.1	Genera	alità	4-2
4.2	Proced	lura per la configurazione di PROFIBUS-DP	4-4
4.3	Descri	zione dei menu del configuratore PROFIBUS-DP	4-5
	4 2 1		4.5
	4.3.1	Schermata principale	4-5
	4.3.2	Sottomenu 'Network'	4-7
	4.3.3	Sottomenu 'Edit'	4-9
	4.3.4	Sottomenu 'View'	4-30
	4.3.5	Sottomenu 'Library'	4-31
	4.3.6	Sottomenu 'Project'	4-33
	4.3.7	Sottomenu 'Window'	4-34
	4.3.8	Sottomenu 'Help'	4-35
	4.3.9	Elementi sensibili al mouse nel configuratore	4-36

Pagina

5. Programmazione

6.	Messa	in Servizio	
	5.5.3	Esempio 3	5-76
	5.5.2	Esempio 2	5-38
	5.5.1	Esempio 1	5-37
5.5	Progra	ummi di esempio	5-37
	5.4.2	Programma principale nel COB	5-34
	5.4.1	Programma di avviamento a freddo nell'XOB 16	5-34
5.4	Struttu	ıra del programma utente	5-34
5.3	Regole	e per la scrittura di programmi utente	5-33
	0.210	PROFIBUS-DP	5-32
	5.2.5	Utilizzo di programmi utente PG3 in progetti	5-51
	524	dati Storico messaggi	5-16 5-31
	5.2.3	Istruzioni SCONI che influiscono sullo scambio	5-15
	5.2.2	Istruzioni SCON che influiscono sullo scambio	5 15
	5.2.1	SASI: Assegnazione di un canale	5-6
5.2	Descri	zione delle istruzioni PCD (SASI, SCON)	5-5
5.1	Access	gramma utente PCD con PROFIBUS-DP	5-1
51	1	a ali Ingrassi/Ilasita ad si ragistri di una slava in	

6.1	Contro	ollo e Test dell'Installazione Hardware	
	(Livel	lo Fisico)	6-1
6.2	Contro	ollo e Test dello Scambio Dati	6-2
	6.2.1	Controllo dello scambio dati	6-2
	6.2.2	Controllo dei supporti mappati	6-3
	6.2.3	Uso degli analizzatori di rete	6-4

Pagina

7.	Guida Rapida per creare una rete PROFIBUS-DP

7.1	Colleg	amenti elettrici	7-2
	7.1.1	Collegamento alimentazione	7-2
	7.1.2	Collegamento RS 485	7-3
	7.1.3	Impostazione dell'indirizzo PROFIBUS-DP	7-4
7.2	Config	gurazione con il configuratore PROFIBUS-DP	7-5
7.3	Scrittu	ra dei programmi utente	7-10
	7.3.1	Programma utente nel master	7-10
	7.3.2	Programma utente nello Slave_2	7-11
7.4	Messa	in servizio dei programmi utente	7-12

Appendice A: Diagramma degli stati macchina di uno slave PROFIBUS-DP

- Appendice B: Carico sulla CPU e tempi di reazione
- Appendice C: Dispositivi Non-SAIA in PROFIBUS-DP testati



Nota:

Per assistere l'utenete durante l'installazione e il funzionamento dei SAIA[®] PCD, sono disponibili vari manuali dettagliati. Tali manuali sono rivolti a personale tecnico qualificato che abbia seguito uno dei nostri corsi di addestramento.

Per ottenere dai SAIA[®] PCD, il massimo delle prestazioni, si consiglia di seguire scrupolosamente le istruzioni relative all'installazione, ai collegamenti elettrici, alla programmazione e alla messa in servizio, contenute nei suddetti manuali. Chiunque si attenga a tali istruzioni, siamo certi diventerà presto uno dei tanti utenti entusiasti dei SAIA[®] PCD.

L'ultima pagina del manuale contiene un modulo per l'annotazione di eventuali commenti da parte dell'utente. Chiunque abbia dei suggerimenti tecnici o dei consigli che possano migliorare il manuale è invitato a compilare tale modulo ed inviarcelo.

Sommario



Affidabilità e sicurezza dei controllori elettronici

SAIA-Burgess Electronics AG è una Azienda che presta la massima cura nella progettazione, nello sviluppo e nella realizzazione dei propri prodotti:

- tecnologia allo stato dell'arte
- conformità agli standard
- certificazione ISO 9001
- approvazioni internazionali: ad esempio Germanischer Lloyd, UL, Det Norske Veritas, marcatura CE .
- scelta di componentistica di elevata qualità
- controllo della qualità nei vari stadi della produzione
- test circuitali
- test di funzionamento (burn-in a 85°C per 48h)

Nonostante tutte le attenzioni, anche l'eccellente qualità derivante da questi standard ha i propri limiti. E' necessario, ad esempio, considerare la naturale difettosità dei componenti. Per questa ragione la SAIA-Burgess Electronics AG. offre una garanzia specifica definita nei "Termini e Condizioni Generali di Fornitura".

Il progettista dell'impianto deve, a sua volta, offrire il proprio contributo al fine di realizzare un'installazione corretta ed affidabile. Egli deve quindi accertarsi che il PCD venga utilizzato in conformità ai suoi dati tecnici e che non sia sottoposto a carichi eccessivi; ad esempio occorre prestare attenzione ai campi di temperatura ammessi, alle sovracorrenti ed ai campi di disturbo o agli stress meccanici.

Inoltre il progettista dell'impianto deve accertarsi che un'avaria del prodotto non possa in alcun caso provocare rischi o pericoli per l'incolumità delle persone, né causare danni o distruzione di proprietà. Le principali regole di sicurezza devono sempre essere osservate. Eventuali avarie pericolose devono sempre essere rilevate mediante ulteriori accorgimenti ed è necessario prevenire qualsiasi conseguenza. Per esempio, le uscite che possono influire sulla sicurezza dovrebbero essere ricondotte su altrettanti ingressi e quindi monitorate via software. E' necessario utilizzare in modo coerente i vari elementi diagnostici del PCD, quali il watchdog, gli exception organization blocks (XOB) e le istruzioni di test o diagnostica.

Una volta presi in considerazione tutti questi punti, SAIA PCD rappresenterà un moderno controllore di processi, programmabile in tutta sicurezza, che permetterà di controllare, regolare, monitorare in modo affidabile e per molti anni il vostro impianto.

Generalità sul manuale:

Questo manuale descrive in dettaglio i concetti base e l'applicazione pratica della rete PROFIBUS-DP, con l'utilizzo di vari esempi di utilizzo.

Se l'argomento PROFIBUS è del tutto nuovo per il lettore, si consiglia di consultare attentamente l'intero manuale.

Per coloro che hanno già maturato una certa esperienza con le reti PROFIBUS-FMS, si consiglia di consultare i seguenti capitoli:

- 2. Dispositivi SAIA[®] PCD per la rete PROFIBUS-DP
- 4. Il configuratore PROFIBUS-DP
- 5. Programmazione
- 6. Messa in servizio di una rete PROFIBUS-DP

Per coloro che hanno già dimestichezza con la rete PROFIBUS-DP, si consiglia di consultare i seguenti capitoli:

- 2. Dispositivi SAIA[®] PCD per la rete PROFIBUS-DP
- 4. Il configuratore PROFIBUS-DP
- 5. Programmazione

Chiunque desideri avere una rapida sintesi sull'utilizzo dei dispositivi SAIA[®] PCD con la rete PROFIBUS-DP, può consultare il capitolo 7:

7. Guida rapida per creare una rete PROFIBUS-DP

1. Caratteristiche e principi base

PROFIBUS (<u>PRO</u>cess <u>FI</u>eld <u>BUS</u>) è una tecnica standard, aperta e largamente diffusa per l'implementazione di bus di campo industriali, in grado di coprire un ampio spettro di applicazioni.

1.1 Caratteristiche

• Aperto

PROFIBUS permette lo scambio di dati tra dispositivi di produttori diversi senza alcuna necessità di ricorrere a speciali adattamenti dell'interfaccia. PROFIBUS è stato standardizzato attraverso la norma tedesca DIN 19 245 e la norma Europea EN 50170.

• Indipendente dal Fornitore

I dispositivi PROFIBUS sono offerti da molti produttori qualificati. Questo permette all'utente di scegliere il dispositivo più adatto e il fornitore preferito per realizzare qualsiasi applicazione.

• Ottimizzato per un ampio campo di utilizzo

PROFIBUS comprende le seguenti tre versioni in funzione dell'applicazione:



Figura 1: Panoramica dei profili PROFIBUS

PROFIBUS è stato standardizzato attraverso la norma Europea EN 50170 e precedentemente attraverso la norma Tedesca DIN 19245 parti 1 - 4.

PROFIBUS-FMS (FMS = Fieldbus Message Specification)

Questa è una soluzione "general-purpose" per attività di comunicazione a livello di campo e di cella nell'ambito della gerarchia di comunicazione industriale. I potenti servizi FMS aprono la strada ad una vasta gamma di applicazioni, forniscono una elevata flessibilità e permettono di gestire interamente le attività di comunicazioni attraverso una trasmissione dati ciclica o aciclica a media velocità.

PROFIBUS-DP (DP = Decentralized Peripherals)

Ottimizzata per le alte velocità, questa versione di PROFIBUS è stata realizzata espressamente per la comunicazione tra i sistemi di automazione e le periferiche locali, sfruttando la funzionalità "plug and play" dei dispositivi di campo.

Le versioni PROFIBUS-FMS e DP utilizzano la stessa tecnica di trasmissione e lo stesso protocollo di accesso al bus. Le due versioni possono quindi operare simultaneamente ed in combinazione sullo stesso cavo.

PROFIBUS-PA (PA = Process Automation)

PROFIBUS-PA è la versione PROFIBUS per le applicazioni riguardanti le automazioni di processo. PROFIBUS-PA utilizza la tecnologia di trasmissione a sicurezza intrinseca definita nella norma IEC 1158-2 e consente di fornire l'alimentazione alle stazioni remote attraverso il bus.

Le funzioni del protocollo delle versioni PROFIBUS-FMS, DP e PA sono complementate da specifici profili che descrivono le modalità con cui PROFIBUS viene utilizzato nei singoli campi di applicazione, ad esempio nell'automazione di processo, nel controllo degli edifici o nell' automazione della produzione.

I profili dei dispositivi definiscono le funzioni tipiche dei dispositivi stessi. Il linguaggio di descrizione dei dispositivi (DDL) ed i blocchi funzione garantiscono la piena interoperabilità tra i dispositivi.

Comunicazione Trasparente dal Sensore/Attuatore all'Area



Figura 2: Comunicazione nell'area di campo

Consolidato

PROFIBUS è una tecnica completa e consolidata che ha già superato il test di oltre 100.000 applicazioni nei campi dell'automazione degli edifici, automazione della produzione, e dell' automazione dei processi.

• Certificato

I test di conformità ed interoperabilità eseguiti in laboratori autorizzati da parte della "PROFIBUS User Organization (PNO)", unitamente alla certificazione dei dispositivi PNO, fornisce agli utenti la piena garanzia di qualità e funzionalità, anche in caso di installazioni multi-fornitore.

1.2 Principi Base

Per costruire una rete PROFIBUS e scambiare dati attraverso essa, è necessario leggere attentamente e comprendere il contenuto dei capitoli che seguono. Nel caso in cui sia prevista una comunicazione PROFIBUS con l'utilizzo di soli dispositivi SAIA[®] PCD, questo risulta di per sé estremamente semplice e quindi si può passare direttamente al capitolo 2.

Comunque, coloro che desiderano migliorare le proprie conoscenze teoriche sulla tecnica PROFIBUS, troveranno sicuramente utile la lettura del capitolo seguente.



1.2.1 Modello di riferimento ISO/OSI

Figura 3: Modello di riferimento ISO/OSI

1.2.2 PROFIBUS livello 1 (livello fisico)

L'architettura del protocollo PROFIBUS segue il modello di riferimento ISO / OSI (open system interconnection), in linea con lo standard internazionale ISO 7498.

In questo modello ciascun livello svolge un compito ben definito. Il livello 1 (livello fisico) definisce la tecnologia utilizzata per la trasmissione fisica. Il livello 2 (livello dati) definisce la procedura di accesso al bus. Il livello 7 (livello applicativo) definisce l'applicazione utente.

L'utilizzo di un bus di campo è essenzialmente determinato dalla scelta del supporto trasmissivo e dell'interfaccia fisica del bus. Al di la dei requisiti specifici riguardanti la sicurezza della trasmissione, il costo di acquisto ed installazione del cavo che costituisce il bus assume un'importanza cruciale. Lo standard PROFIBUS fornisce quindi varie forme di tecnologie trasmissive, pur mantenendo un protocollo di bus uniforme

Trasmissione via Cavo: Questa versione è conforme allo standard US EIA RS-485 ed è stato definito come versione base per le applicazioni nel campo dell'ingegneria di produzione, della tecnologia di controllo degli edifici e nella tecnologia degli azionamenti. Il mezzo trasmissivo utilizzato è un cavo in rame schermato ed intrecciato costituito da una coppia conduttori.

Cavo in Fibra ottica: Per le applicazioni in ambienti caratterizzati da molti disturbi, e per estendere il campo di lavoro ad elevate velocità di trasmissione, l'Organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO) ha sviluppato una specifica per la tecnologia di trasmissione basata su fibre ottiche.

Trasmissione a sicurezza intrinseca: La versione PROFIBUS-PA permette la trasmissione e l'alimentazione delle stazioni collegate al bus intrinsecamente sicure. La tecnologia di trasmissione è descritta nella norma internazionale IEC 1158-2.

1.2.3 PROFIBUS livello 2 (livello dati)

Il secondo livello del modello di riferimento OSI realizza le funzioni di controllo dell'accesso al bus, protezione dei dati e gestione dei telegrammi e dei protocolli di trasmissione. Nel PROFIBUS, il livello 2 è chiamato "Fieldbus Data Link (FDL)".

Il controllo di accesso al Bus (MAC, Medium Access Control) definisce la procedura che deve essere utilizzata per stabilire quando una stazione collegata al bus può trasmettere i dati. Il controllo MAC deve assicurare che, in ogni istante, solo una stazione sia autorizzata a trasmettere.

Il metodo di accesso al bus PROFIBUS include a questo proposito una procedura di tipo "**token-passing**" per la comunicazione tra stazioni complesse (master) ed una procedura di tipo "**master-slave**" per la comunicazione tra stazioni complesse e dispositivi periferici a basso costo (slave). Questa procedura combinata è detta **procedura ibrida di accesso al bus** (vedi figura 3).

In ambiente PROFIBUS, la procedura "token-passing" viene utilizzata solo per la comunicazione tra stazioni complesse (master).

La procedura master-slave permette al master (stazione attiva) che detiene attualmente l'autorizzazione a trasmettere, di comunicare con i dispositivi slave ad esso assegnati (stazioni passive). Questo permette alla stazione master di trasmettere messaggi alle stazioni o di ricevere messaggi da queste.

Con questo metodo di accesso ibrido consentito da PROFIBUS, si possono realizzare le seguenti configurazioni di sistema:

- Sistema di comunicazione diretta master-slave.
- Sistema di comunicazione diretta master-master (token passing).
- Sistema di comunicazione basato su una combinazione dei due metodi precedenti.

La figura 4 illustra una struttura PROFIBUS con 3 stazioni attive (master) e sette stazioni passive (slave). I tre dispositivi master formano una connessione logica "token ring".

Se una stazione attiva riceve il telegramma "token" (gettone), può esercitare per un certo tempo sul bus la funzione di master, comunicando con tutte le stazioni slave con un rapporto di tipo master-slave e con tutte le stazioni master con un rapporto di tipo master-master.



Figura 4: Metodo ibrido di accesso al bus

Il termine "token ring" si riferisce alla struttura organizzativa delle stazioni attive che, attraverso i rispettivi indirizzi di bus, costituiscono un anello logico. In questo anello il "token" (gettone o autorizzazione per l'accesso al bus) viene passato da una stazione master a quella successiva secondo un ordine predefinito (indirizzi in ordine crescente).

Il compito del controllore che regola gli accessi al bus (MAC) per le stazioni attive è quello di riconoscere questa assegnazione logica nella "fase di inizializzazione" del bus, e di realizzare la topologia "token-ring".

Quando opera in stato di esecuzione, qualsiasi stazione (attiva) guasta o spenta viene scollegata dall'anello e qualsiasi stazione attiva aggiunta viene automaticamente connessa all'anello. Queste caratteristiche prestazionali, insieme alla capacità di riconoscere i guasti sul mezzo trasmissivo, sulla linea di ricezione, gli errori nell'indirizzamento delle stazioni (esempio: occupazione multipla) o nel passaggio del "token" (esempio "token" multipli o perdite di "token"), rappresentano le funzionalità tipiche del controllo di accesso di PROFIBUS.

Un altro importante compito del livello 2 è la protezione dei dati. I formati dei telegrammi gestiti dall'architettura PROFIBUS livello 2, garantiscono una elevata sicurezza di trasmissione. Tutti i telegrammi utilizzano il criterio della **Distanza di Hamming (HD) = 4**. Questo si ottiene applicando le regole definite dalla norma internazionale IEC 870-5-1, selezionando dei caratteri speciali come inizio e fine dei telegrammi, una modalità di sincronizzazione (slip-resistant), e utilizzando opportunamente dei bit di parità e dei byte di controllo.

PROFIBUS-FMS e PROFIBUS-DP utilizzano entrambi un proprio repertorio specifico di servizi di livello 2 (vedere la tabella seguente). I servizi vengono richiamati dai livelli gerarchici più elevati attraverso i "punti di accesso ai servizi" (SAP) (service access points) del livello 2 Con PROFIBUS-FMS questi punti di accesso ai servizi vengono utilizzati per l' indirizzamento delle relazioni logiche di comunicazione. Con PROFIBUS-DP, ad ogni punto di accesso ai servizi utilizzato viene assegnata una precisa funzione. Piu' punti di accesso ai servizi possono essere utilizzati in parallelo per tutte le stazioni attive e passive. Esiste una differenza tra i punti di accesso ai servizi sorgenti (SSAP) e riceventi (RSAP).

Servizio	Funzione	Usato con:
SDA	Send Data with Acknowledge	FMS
	(invio dati con conferma)	
SRD	Send And Request Data With Reply	FMS DP
	(invio e richiesta dati con risposta)	
SDN	Send Data With No Acknowledge	FMS DP
	(invio dati senza conferma)	
CSRD	Cyclic Send And Request Data	FMS
	With Reply	
	(invio e richiesta dati ciclici con	
	risposta)	

Tabella: Servizi del livello protezione dati PROFIBUS (livello 2).

I seguenti SAP sono occupati da PROFIBUS-DP e non possono essere usati per FMS in una rete mista FMS- DP.

Funzione	SSAP	DSAP	Servizio
Data_Exchange	Default	Default	SRD
Chk_Cfg	62	62	SRD
Set_Prm	62	61	SRD
Slave_Diag	62	60	SRD
Get_Cfg	62	59	SRD
Global_Control	62	58	SDN
RD_Outp	62	57	SRD
RD_Inp	62	56	SRD
Set_Slave_Add	62	55	SRD
riservata		54	
riservata		53	
riservata		52	
riservata		51	

1.2.4 PROFIBUS-DP

• **PROFIBUS livello 7 (livello applicativo)**

Il Livello 7 del modello di riferimento ISO/OSI non viene utilizzato in PROFIBUS-DP.

• Caratteritiche di PROFIBUS DP

- Rimpiazza il costoso cablaggio parallelo degli I/O dei PLC/PC
- Veloce: trasmette 1 kByte di dati di ingressi/uscite in meno di 2ms
- La disponibilità di strumenti potenti riduce i costi di ingegnarizzazione
- Supportato da tutti i principali produttori di PLC
- Disponibilità di svariate tipologie di prodotti , esempio PLC/PC, I/O, azionamenti, valvole, encoder
- Possibilità di utilizzare una trasmissione dati ciclica e aciclica.
- Possibilità di creare reti monomaster e multimaster.
- Possibilità di gestire fino a 246 Byte di dati di ingressi/uscite per stazione

• **Tipi di dispositivi PROFIBUS DP** PROFIBUS-DP definisce tre tipi di dispositivi:

• DP master classe 1 (DPM1)

Controllo centrale con scambio dati con i dispositivi di I/U locali (DP slave). Sono ammessi più DPM1, tipicamente PLC, PC, VME

• DP master classe 2 (DPM2)

Strumenti di Project planning, monitoring o engineering, utilizzati per la messa in servizio o per l'impostazione/monitoraggio dei parametri dei DP slave.

• DP slave

Dispositivo locale con interfaccia diretta dei segnali di ingresso/uscita. Tipicamente dispositivi di I/U, azionamenti, valvole, unità di controllo..

• Sistemi PROFIBUS DP

PROFIBUS-DP può operare come sistema monomaster o multimaster.

Sistema Monomaster

PROFIBUS-DP Monomaster System



Figura 5: Sistema PROFIBUS-DP monomaster

PROFIBUS-DP lavora normalmente come sistema monomaster. Questo significa che un dispositivo master, ad esempio un PLC, viene connesso alla rete PROFIBUS-DP, con dispositivi periferici distribuiti, es. Ingressi ed Uscite. PROFIBUS-DP sostituisce i cavi paralleli utilizzati per collegare i PLC con le periferiche locali.

Un sistema PROFIBUS-DP monomaster è costituito da $1\div125$ slave, un master di classe 1 (es. il PLC) e un master opzionale di classe 2 (es. un configuratore).

I sistemi monomaster permettono di ottenere dei tempi di ciclo di bus estremamente brevi: possono infatti trasmettere 1kByte di dati di ingressi/uscite in meno di 2 ms.

• Sistema Multimaster



PROFIBUS-DP Multimaster System

Figura 6: Sistema PROFIBUS-DP multimaster.

PROFIBUS-DP può anche essere utilizzato in configurazione multimaster.

La figura 6 illustra due dispositivi attivi, un PLC ed un CNC. Ciascuna stazione ha assegnati dei dispositivi di Ingresso e di Uscita.

Il vantaggio della soluzione PROFIBUS-DP è dato dal fatto che i dispositivi attivi possono accedere ai dati dei dispositivi comuni.

Il master DP di classe 2 ha la possibilità di leggere i dati diagnostici di tutti i dispositivi collegati al bus.

• Funzioni di comunicazione PROFIBUS DP

Le funzioni di comunicazione PROFIBUS-DP si differenziano in base alle seguenti relazioni :

- Master di Classe 1 e slave DP
- Master di Classe 2 e slave DP
- Master di Classe 2 e Master di Classe 1

Possibili relazioni di comunicazione :

Funzione	DPM1 slave DP	DPM2 slave DP	DPM1 DPM2
Impostazione/configurazione Parametri	•	•	—
Trasmissione di dati diagnostici dello slave	•	•	—
Trasmissione di dati diagnostici del master			•
Comunicazione dati ciclica	•	•	
Comandi sync + freeze	•	•	
Impostazione indirizzo slave		•	
Lettura aciclica delle immagini di ingressi/uscite		•	
Lettura e scrittura aciclica di dati	$\bullet^{(X)}$	• ^(X)	
Funzioni di gestione allarmi	• ^(X)	• ^(X)	
Upload/download di record contenenti i parametri del master			•

^(X) Queste funzioni estese PROFIBUS-DP sono specificate nell'istruzione tecnica n° 2.082.

PROFIBUS-DP non supporta la comunicazione tra più DPM1. Se questa funzionalità è espressamente richiesta, è necessario utilizzare in aggiunta un PROFIBUS-FMS .

Le funzioni DP estese vengono usate principalmente per gli slave intelligenti con molti parametri che devono essere modificati durante il funzionamento.

A questo scopo sono state definite nuove funzioni di lettura e scrittura.

E ' importante che il protocollo DP esteso sia compatibile con le funzioni DP base. Questo significa che i dispositivi sui quali sono state implementate le nuove funzioni devono poter interoperare interamente con i dispositivi che non dispongono di tali funzionalità estese. L'unica limitazione è data dal fatto che i dispositivi che non dispongono di funzionalità estese non possono eseguire le nuove funzioni .

• Trasmissione dati PROFIBUS DP

La trasmissione dati in ambiente PROFIBUS-DP si basa su una struttura di telegramma altamente efficiente.

PROFIBUS-DP

Principle of User Data Transfer



Figura 7: Principio dello scambio dati con PROFIBUS-DP

I dati di ingressi/uscite di un dispositivo vengono trasferiti in un singolo ciclo di bus. Il master invia un telegramma di chiamata che contiene i dati di uscita per lo slave DP. Nel suo telegramma di risposta, lo slave DP trasmette i propri dati di ingresso al master. Dopo aver ricevuto il telegramma di chiamata, lo slave DP risponde direttamente. Ogni telegramma può trasmettere fino a 244 Byte di dati di ingressi/uscite.

Nel caso in cui i telegrammi di chiamata o di risposta vengano modificati da interferenze elettromagnetiche, il master ripete immediatamente il messaggio. Il numero di ripetizioni può essere configurato.

Tutti i telegrammi PROFIBUS possiedono una elevata sicurezza di trasmissione con il criterio della distanza di Hamming HD=4. La distanza di Hamming è una misura per la protezione contro gli errori di sistema . Questo significa che più alta è la distanza di Hamming migliore è la sicurezza del sistema. HD=4 soddisfa i requisiti per le applicazioni relative alla sicurezza.

• Tempo di ciclo di bus PROFIBUS DP

Il tempo di ciclo di bus di un sistema PROFIBUS-DP dipende principalmente dalla velocità utilizzata . Tale velocità (baud rate) può essere selezionata in vari passi, da 9.6 kBit a 12 MBit,.

Typical Bus Cycle Time of a PROFIBUS-DP Monomaster System



Figura 8: Tempo di ciclo di bus di un sistema PROFIBUS-DP monomaster

Esempio relativo alla figura 8:

In una configurazione di sistema comprendente 30 slave DP, che operano a 12 MBit ed in cui ciascun slave ha 2 Byte di dati di ingressi/uscite, si ottiene un tempo di ciclo di bus di circa 1 ms. Questo dimostra che la soluzione PROFIBUS-DP può essere utilizzata anche in applicazioni estremamente critiche in termini di tempo.

• Sistemi di configurazione PROFIBUS DP

PROFIBUS non descrive solo la comunicazione tra i vari dispositivi, ma fornisce anche un quadro di riferimento utilizzabile per attività di configurazione aperte e indipendenti dal fornitore.



Figura 9: Configurazione con PROFIBUS-DP

Gli strumenti software di configurazione, es. SNET, utilizzano dei fogli di dati, "data sheets", elettronici per i vari dispositivi. Tali fogli dati elettronici sono detti "device database files" o "GSD files" (GSD = Geräte-Stamm-Daten). Questi file vengono solitamente forniti su dischetto insieme al dispositivo. Per molti dispositivi PROFIBUS questi files possono anche essere scaricati via internet dalla homepage PROFIBUS http://www.profibus.com/.

I produttori descrivono la funzionalità dei propri dispositivi con l'aiuto di un file GSD. Il formato dei file GSD ha una definizione fissa nell'ambito dello standard PROFIBUS. Lo strumento software di configurazione legge il file GSD nel suo data base interno e prende in considerazione tutte le caratteristiche del dispositivo in questione .

Questo semplifica le attività di configurazione e permette di utilizzare uno strumento di configurazione indipendente dal fornitore . PROFIBUS-DP permette quindi di realizzare delle reali soluzioni "plugand-play" che riducono i costi di ingegnerizzazione.

2. Dispositivi SAIA[®] PCD

2.1 Modulo PROFIBUS-DP master



2.1.1 Modulo PROFIBUS-DP master - PCD7.F750

Figura 1: Vista del modulo PCD7.F750



Dati Tecnici PCD7.F750

Funzione	Profibus-DP master di classe 1 E (DPM1 con estensione)	
Massimo numero di stazioni	32 per segmento/ max.126 per sistema (con ripetitori)	
Profibus ASIC	ASPC2	
Baud rate (kbit/s)	9.6 -12000	
Assorbimento interno di	max. 400 mA	
corrente dal bus 5V		
Uscita in corrente DP+5V	max. 50 mA, protezione contro i corto circuiti con PTC	
Isolamento Galvanico	Tra GND-PCD e GND PROFIBUS	

Funzioni supportate

Funzione	Profibus-DP master di classe 1 E (DPM1 con estensione	
	Richiesta	Risposta
Data_Exchange	Х	
Slave_Diag	X	
Set_Prm	X	
Chk_Cfg	Х	
Global Control	Х	
Get_Master_Diag		Х

Versioni hardware e firmware che supportano il modulo PROFIBUS -DP master -PCD7.F750

Sistema PCD	HW		FW	FW	Memoria Max.	Configuratore	
			PCD	PCD7.	I/O per DP **)	/PG/	
			1/2/6	F750			
	Vers.	Modif.	Vers.	Vers.	Bytes	Vers.	
DCD1 M120/120	С	3	006	001	2042	PG4 2.0	
PCD1.W1120/150	D	-	000	001	2942		
DCD2 M120/M220	J *)	7	007	001	20.42	PG4 2.0	
PCD2.W1120/W1220	K	-	007	001	2942		
DCDC M200	A/B	4	002 001		20.42	$\mathbf{DC} = 1 2 0$	
PCD0.M300	С	-	002	001	2942	PG4 2.0	
PCD1.M137	А	-	1.300	001	1024 E + 1024 A	STEP7 3.0	
PCD2.M127	Н	-	1.300	001	1024 E + 1024 A	STEP7 3.0	
PCD2.M227	H*)	-	1.300	001	1024 E + 1024 A	STEP7 3.0	

*) PCD2.M22x Versione di scheda PCD2.M12x

**) Memoria di I/O per DP:

Questo è il numero massimo di byte che può essere utilizzato per lo scambio dei dati di I/O tra il master e tutti gli slave. (Numero controllato nel configuratore)

Esempio per PCD2.M120:

100 slave con 29 byte, oppure

12 slave con 244 byte.

Significato dei LED

Il modulo PCD7.F750 contiene un LED Run ed un LED Error. I LED sul modulo PCD7.F750 sono attivati nel modo eseguente:

Funzione	PCD7.F750 -LED Run	PCD7.F750-LED Error	
Accensione	Acceso per 1 sec.	Acceso per 1 sec.	
Quindi	Lampeggiante a ~ 10Hz	Spento	
Istruzione DP SASI	Lampeggiante a ~ 1Hz	Acceso per 0.1 sec.	
quindi	Lampeggiante a ~ 1Hz – 0.01Hz	Spento	
Programma in normale esecuzione	Lampeggiante a ~ 1Hz – 0.01Hz	Spento	

Gli errori vengono indicati nel modo seguente:

PCD7.F750 - LED Run	PCD7.F750-LED Error
Lampeggiante a ~ 10Hz	Spento
Spento	Acceso
Lampeggiante a ~ 1Hz	Lampeggiante a ~ 1Hz

Le possibili cause di errore sono:

- Firmware del modulo PCD7.F750 non compatibile con il FW delle CPU PCD1/2/6.
- Collegamenti errati (Cavi errati, fili invertiti, mancanza di terminazione)
- Troppi byte di I/O utilizzati .
- Configurazione errata

Gli errori vengono memorizzati nella tabella storica del PCD. Per scoprire la causa precisa di un errore, è necessario visualizzare la tabella storica.

2.2 Moduli PROFIBUS-DP slave

Modulo	Funzione
PCD7.F770	Modulo DP slave per PCD1 / 2 / 6.M300
PCD7.F772	Modulo DP slave per PCD2 con porta 3, RS485
PCD7.F774	Modulo DP slave per PCD1 / 2
	con porta 3, RS485 e connessione per terminali
*)	PCD8.D160
PCD0.T770	Profibus-DP- RIO accoppiatore di bus
PCD0.G110	Profibus-DP RIO con 8 I/O a 24VCC
PCD0.G120	Profibus-DP RIO con 16 I a 24VCC
PCD0.G130	Profibus-DP RIO con 16 O a 24VCC

Sono disponibili i seguenti moduli PROFIBUS-DP slave:

*) Disponibile solo come set terminale PCD7.D164.

Questo set include un terminale innestabile D160 e un modulo di interfaccia PROFIBUS- DP slave con una interfaccia di comunicazione RS 485 (isolata galvanicamente) sulla Porta 3.

Con il PCD1, la Porta 3 non è supportata e, per il terminale, deve essere utilizzato un coperchio con finestrella (codice 4 104 7338 0).

2.2.1



Modulo PROFIBUS - DP slave-PCD7.F77x

Figura 3: Vista del modulo PCD7.F774



Figura 4: Diagramma a Blocchi del modulo PCD7.F774

Dati Tecnici PCD7.F770 / F772 / F774

Funzioni	Profibus-DP slave E		
Numero massimo di stazioni	32 per segmento/ max. 126 per sistema (con ripetitori)		
Profibus ASIC	SPC4.1		
Baud rate (kbit/s)	9.6-12000		
Assorbimento interno di corrente	Max. 250 mA		
dal bus 5V			
Uscita in corrente DP+5V	Max.50 mA, protezione contro i corto circuiti con		
	PTC		
Isolamento Galvanico	Tra GND-PCD e GND PROFIBUS		
Porta 2	Su PCD7.F774 per display D160 (livello TTL)		
Porta 3	Su PCD7.F772 e PCD7.F774,		
	RS485 isolata galvanicamente da GND-PCD e GND		
	PROFIBUS		

Funzioni supportate

Funzione	Profibus-DP master classe 1 E (DPM1 con estensione		
	Richiesta	Risposta	
Data_Exchange		Х	
RD_Inp		Х	
RD_Outp		Х	
Slave_Diag		Х	
Set_Prm		Х	
Chk_Cfg		Х	
Get_Cfg		Х	
Global Control		Х	

Versioni hardware e firmware che supportano il modulo PROFIBUS -DP slave - PCD7.F77x

Sistema PCD	HW		FW	Memoria Max.	Configuratore/ PG	
			PCD	I/O per DP **)		
			1/2/6			
	Vers.	Modif.	Vers.	Bytes	Vers.	
DCD1 M120/120	С	3	006	244 E + 244 A	DC420	
PCD1.M120/130	D	-	000	244 E + 244 A	PG4 2.0	
DCD2 M120/220	J*)	7	007	244 E + 244 A	DC420	
PCD2.M120/220	K	-	007	244 E + 244 A	PG4 2.0	
DCDC M200	A/B	4	002	244 E + 244 A		
PCD6.M300	С	-	002	244 E + 244 A	PG4 2.0	
PCD1.M137	Α	-	1.300	122 E + 122 A	STEP7 3.0	
PCD2.M127	Н	-	1.300	122 E + 122 A	STEP7 3.0	
PCD2.M227	H*)	-	1.300	122 E + 122 A	STEP7 3.0	

*) Versione di scheda PCD2.M12x

*) Memoria di I/O per DP:

Questo è il numero massimo di byte che può essere utilizzato per lo scambio dei dati di I/O tra master e slave (Numero controllato dal configuratore.)

Questo valore dipende da:

Dati di I/O totali, numero di moduli, numero di byte diagnostici, ecc.

Diagnostica PROFIBUS - DP supportata dai moduli PCD7.F77x slave.

I moduli PCD7.F77x slave supportano i 6 byte di diagnostica PROFIBUS-DP standard (da Base+0 a Base+5) Inoltre, il byte 7 (Base+6) della diagnostica PROFIBUS-DP estesa viene inviato nei seguenti casi:

- CPU in STOP
- CPU in HALT

Il byte 7 (Base+6) memorizza le seguenti informazioni:

Stato della CPU	Trasmissione del byte 7 (Base+6)	Carattere ASCII nel byte 7
RUN	no	Nessun carattere
STOP	Si	'S' (0053h)
HALT	Si	'H' (0048h)

Slave	File GSD
PCD0.T770	Saia1631.gsd
PCD0.G110	Saia1635.gsd
PCD0.G120	Saia1634.gsd
PCD0.G130	Saia1633.gsd
PCD1.M120	Saiacd10.gsd
PCD1.M120	
PCD2.M120	Saiacd20.gsd
PCD2.M220	
PCD6.M300	Saiacd60.gsd

File GSD per PROFIBUS-DP dei dispositivi SAIA slave

2.2.2 Moduli PROFIBUS-DP RIO



Figura 5: Vista dei moduli RIO compatti PCD0.G120, G130, G110.



Figura 6: Vista dell'accoppiatore di bus PCD0.T770 RIO per sistemi modulari

Dati tecnici PCD0.T770 - PCD0.Gxxx

Funzione	PROFIBUS-DP Slave E		
Numero massimo di stazioni	32 per segmento/max. 126 per sistema		
	(con ripetitori)		
Profibus ASIC	Modulare: SPC3, compatto: LSPM2		
Baud rate (kbit/s)	9.6-12000		
Numero Max.di I/Os per slave	Modulari: 96, compatti: 16		
Numero Max.di moduli di I/O	Modulari: 6, compatti: 0		
per slave			

Funzioni supportate

Funzione	PROFIBUS-DP master classe 1 E (DPM1 con estensione			
	Richiesta	Risposta		
Data_Exchange		Х		
RD_Inp		Х		
RD_Outp		Х		
Slave_Diag		Х		
Set_Prm		Х		
Chk_Cfg		Х		
Get_Cfg		Х		
Global Control		Х		

Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale PCD0 26/766.

2.3 Connessione dei moduli PROFIBUS-DP

2.3.1 Modulo PCD7.F7XX

Il modulo PCD7.F7XX può essere inserito nelle seguenti CPU PCD:

	Spazio	F750	F770	F772	F774
		Master	Slave	Slave +	Slave +
				Porta3	Porta3
				RS 485	RS 485 +
					Display
PCD1.M120 / M130	В	Х	Х		X *)
/ M137					
PCD2.M120 / M127	В	Х	Х	Х	X *)
PCD2.M220 / M227	В	Χ	Χ	Χ	
PCD6.M300	3B	Х	Х		

*) Disponibile solo come set terminale PCD7.D164.

Questo set include un terminale innestabile ..D160 e un modulo di interfaccia PROFIBUS-DP slave con una interfaccia di comunicazione RS 485 (isolata galvanicamente) sulla porta 3.

Con il PCD1, la Porta 3 non è supportata e, per il terminale, deve essere utilizzato un coperchio con finestrella (codice 4 104 7338 0).

Localizzazione degli spazi:

Spazio B su PCD1:



Spazio B su PCD2:



Spazio 3B su PCD6.M3:



(Porta 3B) o standard (Porta 3A)
Collegamento PROFIBUS-DP :

Per PCD1 e PCD2, il collegamento PROFIBUS-DP si ottiene tramite il connettore a 6-poli sul modulo PCD7.F7XX . Con il PCD6.M3, il collegamento avviene tramite il connettore tipo-D a 9-poli, sulla porta 3.

Con il PCD0, il collegamento avviene sempre tramite il connettore tipo-D a 9-poli.

Collegamento PCD1 / PCD2:

Il collegamento deve essere effettuato direttamente sul connettore a 6-poli, del modulo PCD7.

Fare riferimento anche alle istruzioni di installazione riportate nel capitolo 3.



Figura 7: collegamento PCD1 / PCD2

Collegamento PCD6.M3:



Figura 8: collegamento PCD6.M3

Il ponticello per la porta 3 deve essere impostato su 3B.

2.3.2 Modulo PCD0.XXXX



Figura 9: collegamento PCD0

Segnale	Significato	Collega mento PCD7.F 7xx	Collega mento PCD6. M3xx	Collega mento PCD0. Xxxx	Collegam ento Standard A-B	Cavo Standard verde/ rosso
CNTR-P / RTS	Segnale di controllo per il ripetitore	0	4	4		
PGND	Schermo/ terra di protezione	1	involucro	1		
RxD/TxD-N	Negativo ricezione/tras missione, dati	2	8	8	A	verde
RxD/TxD-P	Positivo ricezione/tras missione, dati	3	3	3	В	Rosso
DP GND	Massa per DP +5V	4	5	5		
DP +5V	Alimentazione 5V per le resistenze di terminazione	5	6	6		
CNTR-N	Segnale di controllo per il ripetitore			9		

2.3.3 Significato dei collegamenti :

2.4 Porte 2 e 3 dei moduli PCD77x slave

2.4.1 Porta 2

La porta 2 è collegata direttamente al terminale innestabile PCD7.D160 Per ulteriori informazioni fare riferimento ala manuale PCD7.D160 (codice 26/753).

2.4.2 Porta 3

La Porta 3 può essere utilizzata come porta RS485 definibile dall'utente . Questa porta può essere utilizzata solo sul PCD2. La connessione avviene tramite un connettore a 10 poli.



2.5 Ripetitore PCD7.T100



Figura 10: Ripetitore PCD7.T100

Il ripetitore è utilizzato per disaccoppiare la rete di comunicazione RS 485. Questo permette di ottenere due risultati: la ritrasmissione dei segnali e la separazione galvanica delle singole sezioni di linea

La ritrasmissione dei segnali è necessaria quando:

- La lunghezza globale del cavo del bus supera la lunghezza massima ammessa.
- Alla rete sono collegate più di 31 stazioni.

La separazione galvanica è necessaria quando:

- La terra di riferimento nell'area di installazione presenta una eccessiva differenza di potenziale
- La terra di riferimento di una installazione è soggetta ad eccessiva dispersione di corrente.

Possono essere collegati in serie un massimo di 3 ripetitori PCD7.T100. Il ripetitore PCD7.T100 può essere utilizzato in un campo operativo tra **110 Baud e 500 kBaud**.

Il campo operativo può raggiungere a richiesta i 12 MBaud.

Informazioni dettagliate possono essere reperite nel manuale: componenti per l'installazione di reti RS 485 (codice 26/740I).

2.6 Terminatore di rete PCD7.T160



Figura 11: Terminatore di rete PCD7.T160

Per sicurezza e facilità di manutenzione, quando si utilizza una rete RS 485, è importante installare sulla linea delle resistenze di terminazione separate e facilmente accessibili. Il terminatore di rete serve a questo scopo; a seconda delle caratteristiche fisiche della linea, è possibile selezionare tramite 2 ponticelli la resistenza di terminazione più adatta. Le linee dei segnali D e /D sono polarizzate rispetto alla tensione a vuoto richiesta, con una alimentazione isolata elettricamente.

Il campo operativo del terminatore di rete PCD7.T160 può raggiungere la velocità di 12 MBaud.

Informazioni dettagliate possono essere reperite nel manuale: Componenti per l'installazione di reti RS 485 (codice 26/740I). Note

3. Pianificazione ed installazione della rete PROFIBUS-DP

La creazione di una rete PROFIBUS-DP può essere sinteticamente suddivisa nei seguenti passi:

- a) Pianificazione ed installazione della rete
- b) Definizione e configurazione della rete utilizzando il configuratore.
- c) Scrittura del programma utente
- d) Messa in servizio

Questo capitolo non descrive i dettagli delle suddette operazioni. Il suo scopo è infatti quello di fornire una linea guida ed alcune idee riguardanti la procedura da seguire per la pianificazione e l'installazione di una rete PROFIBUS-DP. Informazioni tecniche più dettagliate possono essere reperite nel manuale : Componenti per l'installazione di reti RS 485 (codice 26/740I) e negli ultimi capitoli di questo manuale.

3.1 Pianificazione ed installazione del livello fisico

- Costruzione di uno schema generale
- Definizione della lunghezza massima della rete
- Definizione della lunghezza massima di ciascun segmento
- Definizione del tipo di cavo da utilizzare
- Definizione della velocità massima (baud rate)
- Possibile utilizzo di ripetitori
- Definizione della prima e dell'ultima stazione
 - \rightarrow Prevedere l'utilizzo dei terminatori di rete PCD7.T160
 - → Per una corretta installazione della rete PROFIBUS, è necessario seguire strettamente le istruzioni riportate nel manuale "Componenti per l'installazione di reti RS 485"

3.1.1 Parametri di linea

La linea del bus PROFIBUS-DP è specificata nella norma EN 50170 come linea di tipo A.

Parametro	Linea A
Impedenza caratteristica (Ω)	135165
Capacità per unità di lunghezza (pF/m)	< 30
Resistenza di anello (Ω/km)	110
Diametro dei fili (mm)	0.64
Sezione dei fili (mm ²)	>0.34

Possibile fornitore di cavi:

Volland AG, Rümlang, Svizzera, che offre i seguenti tipi di cavi :

- Cavo per installazioni statiche: Bus Unitronic L2/F.I.P. rif.Volland 2170221
- Cavo per installazioni altamente flessibili: Bus Unitronic FD P L2/F.I.P rif.Volland 2170222

3.1.2 Collegamenti delle stazioni in rete

Per impedire la riflessione dei segnali alle estremità della linea, ciascun segmento deve essere terminato alle estremità fisiche della propria linea. Questo significa che le linee devono essere polarizzate ad un potenziale di riposo equilibrato.

Secondo lo standard PROFIBUS-DP, questo non può essere effettuato direttamente sui dispositivi PROFIBUS-DP, ma deve essere ottenuto per mezzo di componenti esterni.

A questo scopo si possono utilizzare sia i terminatori di rete PCD7.T160 che i connettori tipo-D a 9-poli PROFIBUS-DP disponibili in commercio.

Le terminazioni di rete devono quindi essere effettuate nel modo seguente:



Figura 1: Terminazione di rete

Per velocità > 1.5 MBaud devono essere utilizzate le seguenti combinazioni di connettori su tutte le stazioni della rete, a causa del carico capacitivo:



* = Induttanza in serie di 110 nH

Figura 2: Utilizzo dell'induttanza in serie

Possibile fornitore di connettori PROFIBUS-DP tipo-D a 9 poli per il collegamento di controllori SAIA[®] PDC alla rete PROFIBUS-DP: ERNI Elektrotechnik AG, Brüttisellen, Svizzera:

•	Giunzione ER <i>bic</i> , orizzontale grigia: (giunzione equipaggiata con induttanza in serie di 110 nH)	rif.Erni 103648
•	Giunzione Er <i>bic</i> , orizzontale grigia con connettore PG : (giunzione equipaggiata con induttanza in serie di 110 nH)	rif.Erni 103663
•	Terminazione Er <i>bic</i> , orizzontale gialla: (giunzione equipaggiata con induttanza in serie di 110 nH più resistenze di terminazione di $390\Omega e 220\Omega$)	rif.Erni 103649



Figura 3: Connettore Erbic ERNI

Se, per collegare un PCD1 o PCD2 al PROFIBUS DP è necessario utilizzare un connettore tipo-D a 9-poli, si può usare il seguente adattatore (tipo-D a 9-poli) sui terminali:

Possibile fornitore dell'adattatore tipo-D a 9-poli : Phoenix Contact AG, CH-8317 Tagelswangen, Svizzera:

• Modulo VARIOFACE dotato di connessione a molla tipo-D a 9 poli con morsettiera

Phoenix Contact rif. 2293666



Figura 4: Modulo VARIOFACE

3.1.3 Cavi di derivazione (Stub)

I cavi di derivazione sono quelli che collegano i dispositivi PROFIBUS-DP alla rete PROFIBUS-DP .

Significato dei simboli utilizzati negli schemi seguenti:



Dispositivo PROFIBUS-DP



Ripetitore con resistenze di terminazione attive a sinistra e a destra



Ripetitore con resistenze di terminazione attive a destra e passive a sinistra



Ripetitore con resistenze di terminazione attive a sinistra e passive a destra



Terminatore di rete PCD7.T160



Figura 5: Cavi di derivazione

Le lunghezze ammesse per i cavi di derivazione sono descritte nel paragrafo seguente.

Nel caso in cui una rete che non ammette l'utilizzo di cavi di derivazione, fosse necessario utilizzare comunque una derivazione molto lunga, si può adottare la seguente soluzione:



Figura 6: Cavi di derivazione con ripetitori

3.1.4 Progettazione della rete

Per ogni rete è ammesso un massimo di 126 stazioni. Ogni segmento può contenere al massimo 32 stazioni. (I ripetitori devono essere conteggiati come stazioni.)

La lunghezza globale del cavo e la lunghezza globale delle derivazioni (stub) dipende dalla velocità (bit rate).

Bit rate	Estensione lineare	Lunghezza del cavo
Kbit/S	per segmento in	di derivazione
	metri	Totale per segmento
		in metri
9.6	1200	6.6
19.2	1200	6.6
93.75	1200	6.6
187.5	1000	6.6
500	400	6.6
1500	200	6.6
3000	100	0
6000	100	0
12000	100	0

Le reti non devono essere derivate senza adottare speciali misure Utilizzando i ripetitori si possono ottenere le seguenti strutture di rete:

Struttura Lineare



Figura 7: Rete con struttura lineare



Figura 8: Rete con struttura a stella

Struttura ad albero



Figura 9: Rete con struttura ad albero

3.2 Struttura logica della rete

3.2.1 Definizione dei parametri relativi al bus

- Baud rate (velocità)
- Possibile formazione di gruppi per le funzioni "Global Control Service"

Importante:	I parametri del Bus devono essere identici per tutte le
	stazioni .
	Con reti miste FMS/DP, entrambi i protocolli devono
	utilizzare la stessa velocità (Baud rate).

3.2.2 Configurazioni degli slave

Dopo aver descritto la costruzione fisica è necessario integrare nella rete e configurare i controllori slave.

Gli ingressi e le uscite degli Slave devono essere assegnati agli elementi del master (mapping).

- Caricamento dei file GSD dai sistemi esterni nel configuratore.
- Configurazione degli slave.
- Mappatura degli ingressi e delle uscite degli slave sugli elementi del master
- Il numero massimo di byte di I/O riservati nel master non deve essere superato.

3.2.3 Controllo e valutazione dei valori prestazionali richiesti

- Definizione dei tempi di reazione
- Definizione del carico del sistema di alimentazione

4. Il configuratore PROFIBUS-DP

In funzione della dimensione del progetto, la definizione e la configurazione di una rete PROFIBUS-DP (parametri del bus, stazioni nella rete, e definizione delle variabili), può risultare estremamente complessa. Questa attività può essere notevolmente semplificata per l'utente, utilizzando il configuratore PROFIBUS-DP.

I file generati dal configuratore PROFIBUS-DP possono essere utillizzati per configurare i dispositivi SAIA (master o slave).

4.1 Generalità

Il configuratore PROFIBUS-DP è costituito da un programma software operante in ambiente MS-Windows 9x/NT . Non è richiesto alcun modulo hardware specifico. Il programma è stato realizzato sfruttando le caratteristiche della tecnologia Windows. Questo fornisce una buona visione d'insieme e semplifica notevolmente la fase di inserimento dei parametri.

Per semplicità, nelle finestre principali compaiono solo i parametri più importanti. Per selezionare i parametri avanzati, la maggior parte delle finestre dispongono di un pulsante "advanced setup" (configurazione avanzata).

Quando l'impostazione dei parametri lo permette, vengono offerti i valori di Default. Questi ultimi possono comunque essere modificati.

Per ogni parametro viene specificato il campo dei valori ammessi

Al termine, il configuratore crea un file ASCII di testo contenente i testi di definizione per tutte le connessioni PROFIBUS-DP per una stazione. Questo file di testo viene utilizzato nell'istruzione SASI del canale PROFIBUS.

Come documentazione, viene generata una lista contenente tutti i parametri. Questa illustra la configurazione precisa della stazione nella rete PROFIBUS. Da questa lista, è possibile inoltre derivare l'elenco di tutti gli elementi slave assegnati nel master.

Struttura dei dati generati dal configuratore PROFIBUS-DP

Il configuratore PROFIBUS-DP crea un file *.def e un file *.src per ogni SAIA[®] PCD master o SAIA[®] PCD slave (PCD1, 2, 6) contenuti nella rete PROFIBUS-DP .

Questi file vengono quindi automaticamente integrati (linkati) nel programma utente dal software di programmazione PG4 .

A questo punto è possibile utilizzare uno qualsiasi dei programmi di Iditazione PG4 (IL, Graftec, Fupla o Kopla) per accedere agli elementi definiti nel configuratore.

I programmi utente scritti precedentemente con il software di programmazione PG3 possono essere importati all'interno di un progetto PG4 per essere ulteriormente elaborati.



Sintesi della struttura di un progetto:

4.2 Procedura per la configurazione di PROFIBUS-DP

La procedura di configurazione può essere suddivisa nei seguenti passi:

- 1. Avvio del pacchetto software PG4
- 2. Creazione di un progetto PROFIBUS-DP dal Project Manager
- 3. Configurazione della rete
- 4. Definizione dei parametri del bus
- 5. Definizione dei componenti hardware delle stazioni slave
- 6. Assegnazione degli Ingressi e delle Uscite slave agli elementi del master
- 7. Salvataggio della configurazione
- 8. Generazione dei testi SASI per le stazioni PCD (Build Project)
- 9. Generazione della documentazione

Configurazione

4.3 Descrizione dei menu del configuratore PROFIBUS-DP

SNET32 - [dp_test]	t Window Help	8×
Device List: Image: Text of the start	Profibus-DP 2 2 2 PCD0 RIO BC DP 4 PCD1 Slave 2 4 PCD6.M3 Slave	5 MBd
Ready		

4.3.1 Schermata principale

Descrizione della schermata:

Sulla sinistra, la finestra 'Device List' mostra i dispositivi PROFIBUS-DP presenti nella libreria.



Sulla destra, la finestra 'Description:' fornisce la descrizione della rete PROFIBUS-DP .

```
Description:
```

Network 1, waste water cleaning, City of Murten

Nella finestra in basso a destra si può vedere la rete PROFIBUS-DP . In questa finestra sono stati inseriti graficamente tutti i dispositivi PROFIBUS-DP presenti nella rete.



Si possono selezionare i seguenti sottomenu:

🛃 <u>N</u>etwork <u>E</u>dit <u>V</u>iew <u>L</u>ibrary <u>P</u>roject <u>W</u>indow <u>H</u>elp

- Network (Rete)
- Edit (Modifica)
- View (Visualizza)
- Library (Libreria)
- Project (Progetto)
- Window (Finestra)
- Help (Aiuto)

4.3.2 Sottomenu 'Network'

New	Ctrl+N
<u>O</u> pen	Ctrl+0
<u>C</u> lose	
<u>S</u> ave	Ctrl+S
Save <u>A</u> s	
Description	
Print	Ctrl+P
Print Pre <u>v</u> iew	
P <u>r</u> int Setup	
<u>1</u> dp_test	
2 c:\program files\\doc\test	
3 c:\program files\\test	
$\underline{4}$ c:\program files\\ddddd\ttt	
E <u>x</u> it	

'New'(Nuovo): Apre un nuovo progetto. E' possibile scegliere tra una rete PROFIBUS-DP, (SAIA RIO) o LON . Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona:

'Open'(Apri): Apre un progetto esistente . Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona:

B
_

- **'Close' (Chiudi):** Chiude un progetto attivo.
- 'Save'(Salva): Salva il progetto attivo con il suo nome corrente . Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona:

'Save as...': (Salva con nome): Salva il progetto attivo con un nuovo nome.

'Description...

(**Descrizione...**): Descrizione del progetto. Questa descrizione è visibile nella finestra in alto a destra della schermata principale.

'Print...'

(Stampa): Stampa i parametri di configurazione di un progetto. I parametri possono anche essere stampati su un file ASCII.

'Print Preview': (Anteprima di stampa)

Crea sullo schermo una visualizzazione preliminare della stampa. Questo permette di visualizzare tutti i dispositivi utilizzati, le loro impostazioni e gli elementi utilizzati.

'Print Setup....'

(Impostazione pagina):

Definizione del tipo di stampante e del formato della carta.

1..4: Visualizza l'elenco degli ultimi 4 progetti elaborati.

'Exit' (Uscita): Uscita dal programma di configurazione SNET.

4.3.3 Il sottomenu 'Edit' (Modifica)

Cu <u>t</u>	Ctrl+X
Copy	Ctrl+C
Paste	Ctrl+V
D <u>u</u> plicate	Ctrl+D
Delete	Del
<u>B</u> us Parameters Station Parameters <u>G</u> roups	

- 'Cut' (Taglia): Taglia e salva un dispositivo slave o master negli appunti. Questa operazione copia l'intera configurazione del dispositivo, quindi vengono copiati anche i moduli installati e gli elementi assegnati. Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona:
- 'Copy' (Copia): Copia un dispositivo slave o master selezionato negli appunti. Questa operazione copia l'intera configurazione del dispositivo, quindi vengono copiati anche i moduli installati e gli elementi assegnati. Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona:



 'Paste' (Incolla): Inserisce un dispositivo slave o master attualmente memorizzato negli appunti, all'interno del progetto attivo. Questa operazione copia l'intera configurazione del dispositivo, quindi vengono copiati anche i moduli installati e gli elementi assegnati. Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona:



'Duplicate':(Duplica)Crea una copia del dispositivo slave selezionato.Questa operazione copia l'intera configurazione del di-
spositivo selezionato, quindi vengono copiati anche i
moduli installati e gli elementi assegnati.

'Delete' (Cancella): Cancella il dispositivo slave o master selezionato.

'Bus Parameters...'(Parametri del bus....):

Definizione della velocità e del timeout del bus.

Bus Parameters			×
Standard Advanced			
Baud Rate: 1.5 MBd 1.5 MBd 3 MBd 6 MBd 12 MBd	Y A Y		
	ОК	Cancel	Help

Si possono selezionare le seguenti velocità (baud rate):

9.6 kBd, 19.2 kBd, 93.75 kBd, 187.5 kBd, 500 kBd, 1.5 MBd, 3 MBd, 6 MBd o 12 MBd.

Nota:

Se viene selezionata una velocità che non è disponibile su tutti i dispositivi della rete, questa viene automaticamente modificata, utilizzando la massima velocità possibile supportata da tutti i dispositivi.

Bus Parameters			×
Standard Advanced			
<u>S</u> lot Time:	300	Bit Time	Set Defaults
Mjn. Tsdr:	11	Bit Time	
M <u>a</u> x. Tsdr:	150	Bit Time	
<u>Q</u> uiet Time:	0	Bit Time	
Set <u>u</u> p Time:	1	Bit Time	
<u>G</u> ap Update Factor:	10		
Highest Station Address:	126		
Max. Retry <u>L</u> imit:	1		
Slave Default Watchdog:	10	x10 ms	
<u>[Set </u> watchdo	og to Slaves		
	OK	Cancel	Help

Slot Time:	Periodo massimo per cui il trasmittente dei dati o del telegramma "token" attende la risposta. Il master atten- de fino allo scadere dello "slot time" per avere risposta o conferma ad un telegramma di chiamata. Questo pa- rametro è puramente un tempo di monitoraggio e quin- di non ha alcun effetto sul trasferimento dei dati. Valori ammessi: 52 65535 periodi di bit
Min. Tsdr:	 Tempo minimo di attesa per uno slave tra la ricezione di un telegramma di richiesta e l'invio della risposta al master. Questo parametro è determinato essenzialmente dalla velocità di elaborazione della connessione (interpretazione della chiamata, costruzione della risposta/conferma) e dalla lunghezza del telegramma. Questo parametro può essere utilizzato per ritardare la trasmissione della risposta/conferma e dipende dal master più lento (iniziatore del telegramma). Solo dopo questo tempo il master più lento è pronto per ricevere una conferma. Valori ammessi: 1 65535 periodi di bit
Max. Tsdr:	Tempo massimo di attesa per uno slave tra la ricezione di un telegramma di richiesta e l'invio della risposta al master. Questo parametro è determinato essenzialmente dalla velocità di elaborazione della connessione (inter- pretazione della chiamata, costruzione della rispo- sta/conferma) e dalla lunghezza del telegramma. Valori ammessi: 1 65535 periodi di bit
Quiet Time:	Tempo per cui un trasmittente attende prima di inviare la fine di un telegramma e passare in ricezione. Questo parametro può essere utilizzato per tenere in considera- zione i tempi di transito del ripetitore o i tempi di atte- nuazione del modulatore. Valori ammessi: 0 255 periodi di bit
Setup Time:	Questo parametro definisce il tempo che deve trascorre- re tra la ricezione di un evento (es. ultimo carattere del telegramma inviato) e l'attivazione della reazione ri- chiesta (es. abilitazione del ricevitore). Valori ammessi: 0 255 periodi di bit
Gap Update Factor	Numero di Rotazioni di "token" tra due cicli di aggior- namento di nodi/partner attivi (GAP). Valori ammessi: 1 100

Max. Retry Limit	Numero di volte per cui un telegramma viene ripetuto quando non viene ricevuta la conferma (ACK) prima di registrare il rifiuto (NAK). Negli ambienti particolar- mente disturbati, questo parametro può essere utilizzato per ottenere un funzionamento sicuro. Valori ammessi: 18
Slave Default Watchdog	Tempo di default del watchdog quando uno slave viene integrato nella rete. Valori ammessi: 065025 x 10ms
Set Watchdog to Slaves:	Copia il tempo definito in "Slave Default Watchdog' su tutti gli slave. Questa funzione serve per assicurare che tutti gli slave abbiano lo stesso tempo di watchdog.
Set Defaults:	Imposta i valori di default in base alla velocità (baud rate). I valori di default sono i seguenti:

Baud	9.6	19.2	93.75	187.5	500	1500	3000	6000	12000
Slot Time	100	100	100	100	200	300	400	600	1000
Min. Tsdr	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Max. Tsdr	60	60	60	60	100	150	250	450	800
Quiet Time	0	0	0	0	0	0	3	6	9
Setup Time	1	1	1	1	1	1	4	8	16
GAP	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Highest Station	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Max. Retry	1	1	1	1	1	1	2	3	4

Station Parameters (Parametri di stazione):

Utilizzato per modificare i parametri di stazione del dispositivo slave o master selezionato. A seconda del dispositivo selezionato vengono visualizzate delle finestre di dialogo diverse.

I dispositivi possibili sono i seguenti:

- SAIA master
- SAIA slave
- SAIA PCD0 slave
- Altri slave

Le finestre di dialogo possibili sono le seguenti:

Per i dispositivi SAIA master:

Master 1 'PCD2 Master' Parameters	×
Station Resources Device Bus	
Name: PCD2 Master	
Address: 1	
Project File: C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\profi_dp	
Browse	
OK Cancel Help	

Per i dipositivi SAIA PCD1, 2, 6 slave :

Slave 4 'PCD1 S	Slave' Parameters	×
Station Resource	ces Parameters Modules Device Bus	
<u>N</u> ame: <u>A</u> ddress: Project <u>F</u> ile:	PCD1 Slave C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\dp. Browse	_
	OK Cancel	Help

Name:	Nome della stazione (max. 32 caratteri).
Address:	Indirizzo di rete del dispositivo (campo: 1-125).
Project File:	Inserire il progetto PG4 a cui devono essere assegnati i dati del dispositivo generati dal configuratore PROFIBUS-DP. Solo per dispositivi SAIA .

Browse: Ricerca di un progetto PG4. Solo per dipositivi SAIA.

Per SAIA PCD0 slave e dispositivi non SAIA:

S	lave 6 'PCD	0 RIO BC DP' Parameters	×
	Station Para	ameters Modules Device Bus	
	<u>N</u> ame:	PCD0 RIO BC DP	_
	<u>A</u> ddress:	6	
		OK Cancel	Help

Spiegazione delle singole voci del menu :

Station:Definizione del nome del dispositivo e dell'indirizzo
PROFIBUS-DP .Name:Nome della stazione (max. 32 caratteri).Address:Indirizzo di rete del dispositivo (campo: 1 - 125).Project File:Inserire il progetto PG4 a cui devono essere assegnati i
dati del dispositivo generati dal configuratore
PROFIBUS-DP. Solo per dispositivi SAIA.Browse:Ricerca di un progetto PG4. Solo per dipositivi SAIA.

Resources: Selezionabile solo per dispositivi SAIA master o slave.

Master 1 'PCD2 Master' Paran	neters 🔀
Station Resources Device I	Bus
Ac First Diagnostic <u>E</u> lag: First Diagnostic <u>R</u> egister: <u>S</u> ASI Text Number:	ddress: Name: [f_1diag [r_1diag txt_1DP
	OK Cancel Help

First DiagnosticIndirizzo base e/o nome simbolico del primo Flag di
diagnostica. Sono riservati 8 flag.

First DiagnosticIndirizzo base e/o nome simbolico del primo registroRegister:diagnostica. Sono riservati fino a 70 registri. Questo
numero dipende dalla diagnostica estesa dei dispositivi
slave utilizzati.

SASI Text Indirzzo del testo e/o nome simbolico del testo SASI Number: Se l'indirzzo di rete di un dispositivo SAIA PCD1, 2 o 6 è stato modificato, uscendo da questa finestra viene offerta l'opzione di adattare i nomi simbolici al nuovo numero di stazione. SNET32 You have changed the station address. Do you want to update the resources names according to the new address ? Yes <u>N</u>o **Parameters:** Selezionabile in caso di dispositivi slave non-SAIA. Da questa pagina è possibile modificare i parametri utente del dispositivo. I parametri utente dipendono dal dispositivo ed hanno un significato diverso per ciascun dispositivo . Il significato dei parametri utente deve essere ricavato dalle descrizioni dei dispositivi. A seconda del dispositivo PROFIBUS-DP utilizzato, i parametri utente possono essere rappresentati in formato esadecimale oppure in testo leggibile. Se non esiste alcun parametro selezionabile, viene visualizzata la seguente finestra: Slave 4 'PCD1 Slave' Parameters х Station Resources Parameters Modules Device Bus User Parameter Data Length: 0 There are no global user parameters defined in this station. ΟK Cancel Help

Slav	e 2 1	WAG) I/O	SYS	ГЕМ ()P/F	MS' P	aramo	eters			×
Sta	ation	Parar	neters	Mod	lules	Devic	e Bu	is				
	User <u>F</u>	Parame	eter Da	ita Ler	igth: [15						
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	6B	
	10	00	10	00	QA	00						
	20											
	30											
	40											
	50											
	60											
				(0	K]	Canc	el		Help	

Parametri utente in formato esadecimale:

I parametri utente devono essere inseriti nella posizione e nel formato corretti.

Fare riferimento alla descrizione del dispositivo.

la	e z wagu i/u system d	P7FMS 1,5MBaud Parame	eters 🔀
St	ation Parameters Modules [Device Bus	
	User <u>P</u> arameter Data Length: 1	5	
	Name	Value	
	PLC-Interface	is not used	┓┛║
	RESET at terminalbus failure	POWER ON RESET	•
	Terminalbus diagnostics	disabled	-
	Evaluation of Clear_Data	disabled	-
	Kind of configuration	Autoconfiguration	-
	Evaluation of complex modules	process data only	-
	Data format autoconfiguration	MOTOROLA	
	ОК	Cancel	Help

Parametri utente in formato testo leggibile: Slave 2 'WAGO I/O SYSTEM DP/FMS 1,5MBaud' Paramet

I parametri utente possono essere selezionati da un elenco di possibili scelte. L'utente non si deve preoccupare della posizione e del corretto inserimento. Modules: Visualizza i moduli possibili per un dispositivo e permette di assegnare e configurare tali moduli. Per i SAIA slave, in questa pagina vengono definiti i messaggi scambiati tra un SAIA master ed un SAIA slave.

Definizione dei moduli per slave non SAIA:

Slave 5 '1470/75 +	8640' Parameters		×
Station Parameters	Modules Device	Bus	
Modular Max. Number of Mo	odules: 8		
Slot	Installed modu	les	
0. 1 Byte Eingan 1. 1 Byte Ausgaa	g Konsistenz 0 enge Konsistenz 0	Define	Modules)
	ОК	Cancel	Help

Definizione di moduli per SAIA slave:

Slave 4 'PCD1 Slave' Pa	arameters	×
Station Resources Par	rameters Modules Device Bus	
Modular Max. Number of Module:	vs: 244	
Nr	Installed modules	
0. Master R 1. Master R (LSW) 2. Master F 3. Master F 4. Slave R 5. Slave R (LSW) 6. Slave F 7. Slave I	-> Slave R -> Slave R (LSW) -> Slave F -> Slave O -> Master R -> Master R (LSW) -> Master F -> Master F -> Master F	
	OK Cancel Help	

- Modular: Indica se il dispositivo è una unità modulare o compatta. I dispositivi modulari possono essere espansi utilizzando altri moduli. I dispositivi compatti non possono essere espansi.
- Max. NumberIndica il numero massimo di moduli supportati dal di-
of Modules:Of Modules:spositivo.
- Installed Elenco dei moduli installati nel dispositivo Modules:

Define Modules: Inserimento o cancellazione di moduli nel dispositivo. Definizione degli elementi nel master, che sono assegnati (mappati) ai moduli del dispositivo.

Definizione dei moduli per slave non-SAIA :

1 Byte 1 2 Byte 1 3 Byte 1 4 Byte 1 5 Byte 1 6 Byte 1 7 Byte 1 8 Byte 1 9 Byte 1 10, Bute	Eingang Ko Eingaenge Eingaenge Eingaenge Eingaenge Eingaenge Eingaenge Eingaenge	Konsistenz Konsistenz Konsistenz Konsistenz Konsistenz Konsistenz Konsistenz Konsistenz Konsistenz	<u>></u>	0. <u>1 Byte Eingan</u> 1. 1 Byte Ausgae	<mark>g Konsistenz 0</mark> enge Konsistenz 0	↑ Move	<u>H</u> elp
nstalled	Module Co	onfiguration —		Parameters	<u>R</u> emove		
Length	Format	Consistency	Туре	Mapping			
	Byte	Byte	Input	F 100F	107		

Definizione dei moduli per SAIA PCD1,2,6 slave:

supported module	25		Nr		Installed modules		Cancel
Master R Master R (LSW) Master F Slave R Slave R Slave R (LSW) Slave F Slave I	 > Slave R > Slave R (LSW) > Slave F > Slave C > Master R > Master R (LSW) > Master F > Master F > Master F 	2>	0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Master R Master F Master F Master F Slave R Slave R Slave R (LSW) Slave F Slave I	 > Slave R -> Slave R (LSW) > Slave F > Slave F > Master R > Master R (LSW) > Master F > Master F > Master F 	↑ Move	<u>H</u> elp
			,	Barameters	<u>R</u> emove		
istalled Module C	onfiguration						
Description				Mapping			
Copy the master r	registers to the slave re	gisters		Master R1200 [1]-> Slave R1500 [1]		

Definizione dei moduli per SAIA PCD0 slave:

efine Modules			×
Device Configuration Supported modules FIO 160 RIO 81/0 RIO 81/0 diagnose RIO 41 +10V RIO 41 +0V RIO 41/0 +10V RIO 41/0 20mA	Slot Installed modules 0. disgnose 1. RIO 16i 2. RIO 160 3. RIO 4I/O ++10V	T Move	OK Cancel <u>H</u> elp
Installed Module Configuration—	Earameters		
Length Type	Mapping		
1 In & Out: Input In & Out: Output	R 500 R (Diag_out)		
	Media <u>M</u> ap		

Supported modules :

Elenco di tutti i moduli supportati dal dispositivo.

Supported modules			
RIO 161 RIO 81/0 RIO 160 RIO 81 81/0 diagnose RIO 41 +-10V RIO 41 20mA RIO 41/0 +-10V RIO 41/0 20mA			

Inserisce il modulo selezionato dall'elenco dei moduli nella configurazione del dispositivo. <u>Nota:</u> Per ciascun nuovo modulo inserito, i dati di configurazione devono essere mappati sugli elementi del master .



 \geq >

Installed modules:

Elenco dei moduli gia' installati nel dispositivo.

Slot	Installed modules
0.	diagnose
1.	RIO 161
2.	RIO 160
3.	RIO 41/O +-10V

Sposta il modulo selezionato in alto o in basso nella sequenza dei moduli installati.


- Remove: Rimuove il modulo selezionato dall'elenco dei moduli installati.
- Parameters: Definizione dei parametri per il modulo selezionato dall'elenco dei moduli installati.

Parameters		×
Name	Value	► OK
[SlotNumber]	1	
Diag:enable channel 0	No	
Diag:enable channel 1	No	•
Diag:enable channel 2	No	•
Diag:enable channel 3	No	•
Diag:wire break channel 0	No	•
Diag:wire break channel 1	No	•
Diag:wire break channel 2	No	▲
Diag:wire break channel 3	No	- <u>-</u>

Installed Module Visualizzazione delle configurazioni per i dispositivi Configuration: slave.

La visualizzazione dipende dal tipo di dispositivo:

- Installed M	Iodule Configuration	
Length	Туре	Mapping
1	In & Out: Input In & Out: Output	R 500 R (Diag_out)

Per tutti gli slave non-SAIA:

Length	Lunghezza dei dati				
Format:	Byte o	Byte o word			
Consistency:	Byte o Byte/w	Byte o word Byte/word oppure intera lunghezza dei dati			
Type:	Input, o	Input, output oppure input/output			
Mapping:	Assegnazione agli elementi del PCD master				
	- Installed Mo	- Installed Module Configuration			
	Length Format Consistency Type Mapping				
	1 E	}yte	Byte	Input	F 100F 107

Per SAIA PCD1, 2, 6 slave, quando è configurato un SAIA master:

Description: Mapping:	Descrizione del trasferimento dati Assegnazione agli elementi del PCD master		
	Installed Module Configuration		
	Description	Mapping	
	Copy the master registers to the slave registers	Master R1200 [1] -> Slave R1500 [1] [Val_ok	
		•	

Per SAIA PCD1,2,6 slave, quando non è configurato nessun master:

Length:	Lunghezza dei dati		
Format:	Byte o word		
Consistency:	Byte/word oppure intera lunghezza dei dati		
Type:	Input, output oppure input/output		
Mapping:	Assegnazione agli elementi del PCD master		
	- Installed Module Configuration		
	Length Format Consistency Type Mapping		
	2 Word Whole length Output Master R1200 [1] → Slave R1500 [1] [Val_ok		

Per SAIA PCD0 slave:

Length: Type: Mapping:	Lungh Input, Assegr	ezza dei dati output oppure input/ou nazione agli elementi d	itput el PCD master
	-Installed Module Configuration Length Type Mapping		
	1	In & Out: Input	R 500
		In & Out: Output	R (Diag_out)

Media Map: Assegnazione dei moduli selezionati agli elementi del PCD master. Il "Mapping" o mappatura permette all'utente di accedere agli Ingressi/Uscite remoti ai registri dei dispositivi remoti attraverso gli elementi del PCD master (flag o registri). La struttura della mappa degli elementi del è diversa a seconda del dispositivo slave utilizzato.

Mappa degli elementi per slave non SAIA :

11 0	1	
	Module Media Map	×
	Module: 6 byte(s) input	ОК
	Mapping	Cancel
	Media <u>I</u> ype: 💽 <u>Flag</u> 🔿 <u>R</u> egister	Help
	Number of Media: 48	
	Base Address: 100	
	Media Definition	
	Media Number: N <u>a</u> me:	
	0 V Reg_N_0 Set Defaults	
Module:	Descrizione del modulo	
Mapping:	Definizione degli elementi del PCD mas per accedere a questo modulo.	ter utilizzato
Media Type:	Definizione del tipo di supporto PCD ma gistro) utilizzato per accedere a questo m	aster (flag o re- 10dulo.
Number of: media	Numero di elementi da utilizzare per l'ac dulo da parte del master	cesso al mo-
	Per default, i byte vengono mappati sui f	lag mentre le
	word vengono mappate sui registri (2 wo se il parametro "consistency" indica l'inte	ord per registro, era lunghezza;
	1 word per registro se il parametro "con	sistency" indi-

I word per registro, se il parametro "consistency" indi ca una word). Se necessario, l'utente può modificare questa mappatura di default in base alle specifiche del modulo. Ad esempio, potrebbe essere mappato un solo byte per

registro (utilizzando solo il byte meno significativo del registro - LSB), oppure potrebbero essere copiati 4 byte in un solo registro, o ancora 4 byte potrebbero essere memorizzati in 2 registri

Se i registri sono mappati, sottoforma di byte, si utilizzano per default 4 byte per registro quando il parametro "consistency" indica l'intera lunghezza e 1 byte per registro quando il parametro "consistency" indica un byte.Tutti i byte non utilizzati vengono impostati a 0.

Esempio:

1 byte mappato su 8 flag: (1 bit per flag)



4 byte mappati su 4 registri (1 byte per registro)

	MSB			LSB		
Registro x	0	0	0	Byte #0	┥───	Byte #0
Registro (x+1)	0	0	0	Byte #1	┥───	Byte #1
Registro (x+2)	0	0	0	Byte #2	┥───	Byte #2
Registro (x+3)	0	0	0	Byte #3	┥───	Byte #3

6 byte mappati su 2 registri (4 byte per registro)



4 byte mappati su 2 registri (2 byte per registro)



Base Address: Indirizzo base dell'elemento. Questo dato non è obbligatorio in PG4, dal momento che è possibile utilizzare un nome simbolico.

> Se non viene specificato l'indirizzo base, è necessario inserire un nome simbolico per ciascun elemento. Ognuno di questi avrà un nome che inizia con il nome specificato nell'indirizzo base e termina con un numero sequenziale.

Media Definition: Definizione dei nomi simbolici degli elementi.

- Media Number: Scelta del numero dell'elemento.
- Name: Nome appartenente al numero dell'elemento appropriato. Questi nomi vengono utilizzati nel programma master.
- Set Defaults: Imposta i valori di default per tutti i nomi degli elementi. Quando l'ultima cifra di un nome di default è un numero, questo numero viene incrementato per l'elemento successivo.
 Se l'ultimo carattere di un nome di default non è un numero, viene aggiunto uno 0 al nome, e i nomi egli ele-

menti successivi vengono incrementati. Attenzione: Per utilizzare il pulsante 'Set Defaults' il

campo 'Media Number' deve essere a 0.

Mappa dei supporti per i SAIA slave:

Module Media Map	×
Module: Master F -> Slave F Mapping <u>N</u> umber of Media: 8 (1 byte output) Master Media Type: Flag	OK Cancel <u>H</u> elp
Master Base Address: 2000 Slave Media Type: Flag Slave Base Address: 2100	
Media Definition Media Number: N <u>a</u> me: 0	

Contrariamente agli slave non-SAIA, in questa finestra vengono definiti sia gli elementi del master che gli elementi degli slave.

Module Descrizione della configurazione del modulo.

Mapping: Definizione degli elementi del PCD master utilizzati per accedere a questo modulo.

Number of
media:Numero degli elementi utilizzati per accedere al mo-
dulo da parte del master (1, 2, 4 o 8 elementi per il tra-
sferimento di registri, 8 per il trasferimento di flag).

Master Media Type:	Tipo degli elementi utilizzati nel PCD master per accedere agli elementi di un dispositivo slave.
Master Base Address:	Indirizzo Base degli elementi. Questo dato non è abbligatorio in PG4, dal momento che gli elementi possono essere mappati utilizzando dei nomi simbolici. Se non viene inserito l'indirizzo base, è neces- sario specificare un nome simbolico nella definizione degli elementi.
Slave Media Type:	Tipo degli elementi per i PCD slave, utilizzati per ac- cedere alla configurazione del modulo (flag, ingressi, uscite o registri) dello slave effettivo.
Slave Base Address:	Indirizzo base del primo elemento da mappare dello slave. Questo dato non è obbligatorio in PG4, dal mo- mento che gli elementi possono essere mappati utiliz- zando dei nomi simbolici. Se non viene inserito l'indiriz- zo di base , è necesario specificare il nome simbolico nella definizione degli elementi.
Media Definition:	Nome simbolico dell'elemento. Deve essere usato lo stesso nome per gli elementi master e dello slave.
Media Number:	Scelta del numero degli elementi.
Name:	Nome appartenente al numero dell'elemento relativo. Questi nomi vengono utilizzati nei programmi master e slave .
Set Defaults:	Imposta i valori di default per tutti i nomi degli ele- menti. Vedere la descrizione fornita in precedenza.

Device: Visualizza i dati di uno dispositivo specifico. Questi dati vengono caricati dal file GSD e non si riferiscono ai dispositivi PROFIBUS-DP effettivamente installati.

I parametri non possono essere modificati.

Slave 4 'PCD1 Slave	e' Paramete	rs		×
Station Resources	Parameters	Modules	Device Bus	
Vendor Name:	SAIA-Burge	ess Electro	nics	
Model Name:	PCD1 Slav	е		
Revision:	0.0			
Ident Number:	0xCD10			
Protocol Ident:	0			
Station Type:	0			
Hardware Release:	0.0			
Software Release:	0.0			
🔽 Freeze Supporte	ed			
🗹 Sync Supported				
		ОК	Cancel	Help

Vendor Name:	Nome del costruttore del dispositivo.
Model Name:	Nome del dispositivo
Revision:	Ultimo aggiornamento del dispositivo
Ident Number:	Numero univoco PROFIBUS-DP. Questo numero viene controllato ogni volta che si stabilisce una connessione tra master e slave. Se questo numero non coincide con il numero presente nello slave, non avviene alcun scambio dati tra i con- trollori.
Protocol Ident:	Identificazione del protocollo: $0 = PROFIBUS DP$
Station Type:	Tipo di dispositivo: $0 = $ slave
Hardware Release:	Versione Hardware del dispositivo.
Software Release:	Versione Software del dispositivo.
Freeze Supported:	Indica se un dispositivo PROFIBUS-DP supporta la modalità "freeze".
Sync Supported:	Indica se un dispositivo PROFIBUS-DP supporta la mo- dalità "Sync".

Bus:

Visualizza i dati del bus relativi ad un dispositivo specifico. Questi dati vengono caricati dal file GSD e non si riferiscono ai dispositivi PROFIBUS-DP effettivamente installati.

I parametri non possono essere modificati.

Slave 5 'PCD0 RIO 81/0 DP' Parameters					
St	ation Parameters M	odules De	vice Bus		
	Supp. Baudrate	Max Tsdr			
	🗹 9.6 kBd	60			
	🔽 19.2 kBd	60			
	🗹 93.75 kBd	60			
	🔽 187.5 kBd	60			
	🗹 500 kBd	100			
	🔽 1.5 MBd	150			
	🔽 3 MBd	250			
	🔽 6 MBd	450			
	🔽 12 MBd	800			
Watchdog Time: 10 ms					
		ОК	Annulla	?	

Supp. Baudrate: Indica le velocità supportate dal dispositivo.

Max Tsdr: Indica il massimo'Tsdr Time' (in periodi di bit) per ciascuna velocità supportata dal modulo.

Watchdog Time: In questo campo è possibile inserire un tempo di "watchdog".
Ogni slave può avere un tempo di watchdog diverso.
Dalla voce del menu 'Bus parameters, Advanced' è possibile eseguire l'opzione 'Set Watchdog to slaves', per far si che il tempo impostato in tale parametro venga scritto in questo campo.

Groups: Assegnazione dei dispositivi PROFIBUS-DP agli 8 gruppi definiti nello standard. E' possibile anche assegnare ai gruppi i servizi 'Global Control Services' supportati.

	Grp I	Grp 2	Grp 3	Grp 4	Grp 5	Grp 6	Grp 7	Grp 8	Can
Freeze									
Sync									Hel
Slave 4								×	
Slave 3	×	×							
Slave 5									
0.010.0								×	
Slave 2									

Group Definizione dei 'Global Control Services': 'Sync' e 'Freeze'.

Properties:	Proprietà per ciascun gruppo.
	Fare Clic sui campi 'Freeze' o 'Sync' per attivare o di- sattivare il servizio
	sattivare il servizio.

Groups Content: Indica a quali gruppi appartengono i vari dispositivi PROFIBUS-DP slave. Per inserire uno slave in un gruppo, lo slave deve supportare i 'Global Control Services' di tale gruppo.

4.3.4 Sottomenu 'View' (Visualizza)

	Loolbar Status Bar Zoom to Fit Zoom In Zoom Qut
Toolbar:	Attiva o disattiva la visualizzazione della barra degli strumenti sotto i menu .
Status Bar:	Attiva o disattiva la visualizzazione della barra di stato nella parte inferiore dello schermo.
Zoom to Fit:	Con questa opzione tutti i dispositivi presenti nella rete vengono visualizzati contemporaneamente nella scher- mata.
Zoom In:	Ingrandimento dei contenuti della schermata della rete. Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona:
Zoom Out:	Riduce la dimensione dei contenuti della schermata della rete. Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona.:

4.3.5 Sottomenu 'Library' (Libreria)



Add Device: Inserisce un nuovo dispositivo PROFIBUS-DP. Questi dispositivi devono avere un file con estensione '.gs?'.

Add device fr	om				? ×
Look jn:	🔄 Gsd	•	£	e	8-0- 8-8- 8-8-
Bw1742					
Bwdp1742					
File <u>n</u> ame:	Bwdp1742				<u>O</u> pen
Files of type:	DP Device Files (*.gs?)		-		Cancel

Dopo aver selezionato il file '.gs?', il dispositivo può essere assegnato ad un determinato gruppo.

Questo può essere effettuato salvando il dispositivo in un gruppo già esistente, oppure in un nuovo gruppo. Per definire un nuovo gruppo è sufficiente inserirne il nome nel relativo campo.

Choose Group	×
Device Group:	OK
New Group	Cancel
	<u>H</u> elp



Il nuovo gruppo viene automaticamente inserito nell'elenco dei dispositivi:

Remove Device: Cancella un dispositivo PROFIBUS-DP dall'elenco dei dispositivi. La cancellazione di un dispositivo PROFIBUS-DP dall'elenco dei dispositivi può essere effettuata anche premendo il tasto .

Rename Group: Rinomina un gruppo di dispositivi .

Il nome di un gruppo può anche essere modificato facendo clic una volta con il pulsante del mouse sul testo di tale gruppo di dispositivi.

Attenzione: Se il dispositivo PROFIBUS-DP da inserire possiede una propria immagine bitmap, che dovrà essere visualizzato nell'ambito del configuratore quando viene chiamato il dispositivo, questo file *.bmp deve essere memorizzato, manualmente, nella directory che contiene il configuratore.

4.3.6 Sottomenu 'Project' (Progetto)

<u>C</u> ompile File dp10	Ctrl+K
<u>B</u> uild	F2
Edit <u>P</u> roject	Ctrl+F2

Compile File: Il progetto selezionato viene compilato, cioè per tutte le stazioni master e slave definite nella rete vengono co-struiti i file '.def' e'.src'. Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona:
Build: Il dispositivo SAIA selezionato, nella rete PROFIBUS-DP, viene assemblato e linkato con i file compilati dal configuratore. Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona:

Edit Project: Richiama il Project Manager PG4, per il dispositivo SAIA selezionato nella rete PROFIBUS-DP. Nella barra degli strumenti corrisponde alla seguente icona:



4.3.7 Sottomenu 'Window' (Finesti	ra)
-----------------------------------	-----

	<u>C</u> ascade <u>T</u> ile
	<u>A</u> rrange Icons
	<u>1</u> dp10
•	<u>2</u> dp_test

Cascade:	Sullo schermo vengono rappresentati tutti i progetti aperti. La rappresentazione avviene sotto forma di ca- scata con sovrapposizione, in modo da rendere visibile il titolo di tutti i progetti.
Tile:	Sullo schermo vengono rappresentati tutti i progetti aperti. La rappresentazione avviene sotto forma di Fi- nestre, senza alcuna sovrapposizione dei progetti.
Arrange Icons:	Visualizza in modo ordinato tutti i progetti ridotti a icona.
110	Elenco di selezione di tutti i progetti aperti.

4.3.8 Sottomenu 'Help' (Aiuto)

<u>H</u> elp Topics <u>U</u> sing Help
About Snet32

Help Topics:	Riassunto degli argomenti di aiuto.
Using Help:	Descrive le modalità di utilizzo della funzione Aiuto.
About Snet32:	Indica la versione del software ed il nome del deposita- rio della licenza. Nella barra degli strumenti corrisponde la seguente icona:





4.3.9 Elementi sensibili al mouse nel configuratore

Questo paragrafo illustra gli elementi del configuratore PROFIBUS-DP che possono essere modificati anche con l'uso del mouse. Il significato dei singoli elementi è già stato descritto nei capitoli precedenti .

1 **Pulsante sinistro:** Doppio clic: apre o chiude la cartella. **Pulsante destro:** Add Device... Rename Group... 2 **Pulsante sinistro:** Modifica il nome di un gruppo di dispositivi. **Pulsante destro:** Add Device... Rename Group... 3 **Pulsante sinistro:** Doppio clic: inserisce il dispositivo selezionato in rete. **Pulsante destro:** Insert Station Add Device...

Remove Device..

4

Pulsante sinistro: Doppio clic:apre l'editore per la descrizione della rete.

Pulsante destro:

Edit Description...

5

Pulsante sinistro: Attiva la funzione "drag and drop" sul dispositivo selezionato.

Pulsante destro: Doppio clic: apre la finestra 'Parameter'

P <u>a</u> rameters	
<u>B</u> uild	F2
Edit <u>P</u> roject	Ctrl+F2
Cu <u>t</u>	Ctrl+X
<u>C</u> opy	Ctrl+C
<u>P</u> aste	Ctrl+V
D <u>u</u> plicate	Ctrl+D
<u>D</u> elete	Del
P <u>r</u> int	

6

Pulsante sinistro: Doppio clic: Apre il menu 'Bus Parameters' Pulsante destro: Note

5. Programmazione

5.1 Accesso agli Ingressi/Uscite ed ai registri di uno slave in un programma utente PCD con PROFIBUS-DP

Quando si accede agli elementi PCD, è necessario evidenziare una differenza importante che esiste tra un programma operante con PROFIBUS-DP ed uno operante direttamente, cioè senza PROFIBUS-DP.

Programma senza PROFIBUS-DP:

Quando viene letto un ingresso o comandata una uscita con un programma utente convenzionale, senza PROFIBUS-DP, viene eseguita una lettura o una scrittura istantanea dello stato effettivo dell'elemento.



Programma con slave PROFIBUS-DP:

Quando l'ingresso o l'uscita di uno slave PROFIBUS-DP viene letto o comandato, in un programma utente con PROFIBUS-DP, lo stato effettivo dell'ingresso o dell'uscita <u>non</u> viene letto o scritto istantaneamente. Tale stato viene invece inserito nella memoria della CPU del PCD che contiene l'immagine del processo. I dati provenienti dalla memoria del PCD che contiene l'immagine di processo vengono quindi scambiate, automaticamente o attraverso il programma utente, tra la memoria contenente l'immagine di processo del PCD e la memoria presente sulla scheda PROFIBUS-DP. Questo scambio dati tra la memoria della scheda PROFIBUS-DP e la memoria dello slave viene successivamente eseguito automaticamente in sequenza ciclica e non può essere influenzato dal programma utente

Memorizzazione della mappa di processo nel PCD:

La memoria del PCD che contiene l'immagine di processo contiene tutti i dati (Ingressi/Uscite e Registri) scambiati tra il master e gli slave. Questo comporta una differenza tra la memoria contenente l'immagine degli ingressi e quella contenente l'immagine delle uscite. La memoria contenente l'immagine degli ingressi del PCD memorizza tutti gli ingressi o i registri letti dagli slave. Questi dati vengono quindi letti nel programma applicativo del controllore master. La memoria che contiene l'immagine delle uscite del PCD memorizza tutte le uscite o i registri scritti sugli slave. Questi dati sono descritti nel programma applicativo del master.

L'assegnazione degli ingressi/uscite o dei registri ai dispositivi slave nella memoria contenente l'immagine di processo del PCD viene eseguita tramite il menu 'Mapping' nel configuratore PROFIBUS-DP. Questo comporta la mappatura degli Ingressi/Uscite e dei Registri dei dispositivi slave sui flag e sui registri del master.



Scambio dati tra la memoria contenente l'immagine di processo del PCD e la scheda PROFIBUS-DP.

Lo scambio dati tra la memoria contenente l'immagine di processo del PCD e la memoria della scheda PROFIBUS-DP può avvenire in due modi diversi. Più precisamente:

1. Modello di Default:

Lo scambio dati tra la memoria contenente l'immagine di processo del PCD e la memoria della scheda PROFIBUS-DP avviene automaticamente. Questo viene effettuato copiando tutti i dati di ingresso dalla memoria della scheda PROFIBUS-DP alla memoria contenente l'immagine di processo, nel momento in cui viene elaborato il comando COB 0. Al termine del COB 0, quando viene elaborato il comando ECOB, vengono copiati tutti i dati dalla memoria contenente l'immagine delle uscite alla memoria dei dati di uscita della scheda PROFIBUS-DP.Lo scambio dati tra la memoria contenente l'immagine di processo del PCD e la memoria della scheda PROFIBUS-DP avviene solo nel momento in cui viene elaborato il comando COB 0. Se il programma utente non contiene COB0, non avviene lo scambio dati..



Modello avanzato:

Per questo modello lo scambio dati tra la memoria contenente l'immagine di processo del PCD e la memoria della scheda PROFIBUS-DP viene eseguito con specifiche istruzioni nel programma utente. Questo significa che tale scambio dati può essere forzato in qualsiasi momento tramite specifiche istruzioni incluse nel programma utente..



5.2 Descrizione delle istruzioni PCD (SASI, SCON)

Le istruzioni supportate da PROFIBUS-DP sono le seguenti:

SASI	Assegnazione interfaccia seriale
SASII	Come SASI ma con assegnazione indiretta
SCON	Connessione seriale Comando per forzare lo scambio dati
SCONI	Come SCON ma indiretta .

5.2.1 SASI: Assegnazione di un canale

Descrizione: L'assegnazione PROFIBUS-DP avviene, come per la maggior parte delle modalità di comunicazione PCD, tramite l'istruzione SASI. SASI richiama un testo che contiene le informazioni necessarie per l'inizializzazione di un canale PROFIBUS-DP. Se la comunicazione deve avvenire attraverso diversi canali PROFIBUS-DP è necessario prevedere una istruzione SASI per ciascun canale. Per PROFIBUS-DP viene usato il canale n° 9. Il canale 8 è già riservato per i PCD futuri, che potranno gestire due interfacce PROFIBUS-DP.

Struttura.	SASI	Canale Testo				
	Canale	9 (o 8)				
	Testo	txt_DP	Nome simbolico del testo contenente le informazioni di assegnazione. Questo testo è generato dal configuratore PROFIBUS- DP.			
Esempio:	SASI	9 Txt_DP	; Inizializza il canale 9 ; Testo di definizione ; per PROFIBUS-DP			
Flag:	Il flag di errore (E) viene attivato quando il testo di definizione è mancante o non valido oppure quando il FW non supporta la funzionalità PROFIBUS-DP.					
Testo-SASI:	Il testo SASI è generato dal configuratore PROFIBUS- DP ed ha il seguente formato: Master: "MODE:DPM;CONF:DBXxxxx;DIAG:Fyyyy,Rzzzz"					
	Slave: "MODE:D	PS;CONF:DB>	Xxxxx;DIAG:Fyyyyy,Rzzzz"			
	xxxx: Nur	nero di un DBX	K contenente tutte le FIBUS-DP			
	yyyy: Nur diag	nero del primo	flag o della prima uscita di			
	zzzz: Nur	mero del primo	registro di diagnostica.			

Struttura:

Diagnostica: La diagnostica di una comunicazione PROFIBUS-DP avviene nel modo consueto per i PCD, in particolare, per ciascun canale di comunicazione vengono assegnati 8 flag per la diagnostica grossolana e fino ad un massimo di 70 registri per la diagnostica fine. Queste risorse diagnostiche vengono definite nel configuratore.

5.2.1.1 Flag di diagnostica con PROFIBUS-DP

Indirizzo	Nome	Descrizione
Xxxx	SLAVE_ERR	Slave error
		Riscontrato Errore nello slave
Xxxx+1	GCS_BUSY	"Global Control Service"
		in elaborazione
Xxxx+2	SERV_BUSY	Funzione Service
		in elaborazione
xxxx+3	DATA_EXCH	Data exchange
		Scambio dati tra master e slave
xxxx+4		Non usato
xxxx+5		Non usato
xxxx+6	CONF_RCV	Configuration received
		Lo slave ha ricevuto un
		telegramma di configurazione dal
		master
xxxx+7	CONF_STAT	Configuration status
		Indica se i dati di configurazione
		sono corretti

Descrizione dei flag di diagnostica:

Slave_error (SLAVE_ERR)

Master:	H = Errore in uno o più slave
	L = Nessun errore negli slave
Slave:	H = Errore nello slave
	L = Nessun errore nello Slave

Master:

Il numero dello slave che ha generato l'errore può essere verificato nei registri di diagnostica da +3 a +6. Questo flag viene impostato a livello basso quando, al termine di un telegramma 'Read slave diagnostic data', non sono più presenti errori.

Global Control Service (GCS_BUSY)

Master:	H = Global Control Service occupato
	L = Global Control Service terminato
Slave:	Non usato

I Servizi "Global Control Services" sono: Freeze, Unfreeze, Sync e Unsync.

Service (SERV_BUSY)

Master:	H = Funzione "Service" occupata
	L = Funzione "Service" terminata
Slave:	Non usato

Le funzioni "Service" sono:

- Arresto dello scambio dati tra la memoria contenente l'immagine di processo del PCD e la memoria della scheda PROFIBUS-DP.
- Lettura dei dati di diagnostica di uno slave .
- Attivazione o disattivazione di uno slave.

Data Exchange (DATA_EXCH)

Master:	H = Scambio dati in corso sulla rete
	PROFIBUS-DP

L = Scambio dati interrotto sulla rete PROFIBUS-DP

Slave: H = Connessione con il master stabilita (scambio dati in esecuzione).

L = Nessuna connessione di scambio dati con il master .

Il flag diventa = L solo quando scade il tempo di watchdog.

Configuration received (CONF_RCV)

- Master: Non usato .
- Slave: H = Lo slave ha ricevuto un telegramma di configurazione dal master.
 - L = Lo slave non ha ricevuto un telegramma di configurazione dal master

Configuration status (CONF_STAT)

Master: Non usato .

- Slave:
- H = Il telegramma di configurazione ricevuto dal master corrisponde alla configurazione dello slave.
- L = Il telegramma di configurazione ricevuto dal master non corrisponde alla configurazione dello slave.

5.2.1.2 Registri di diagnostica con PROFIBUS-DP

I registri di diagnostica sono raggruppati nelle seguenti aree:

- Area "Servizio"
- Area "Stazioni"
- Area diagnostica Standard PROFIBUS-DP
- Area diagnostica Estesa PROFIBUS-DP

La dimensione massima dei registri di diagnostica è definita dal parametro 'Max_Diag_Data_Len' ricavato dal file GSD del dispositivo slave, poiché i dati diagnostici dello slave sono memorizzati nei registri di diagnostica. 'Max_Diag_Data_Len' può avere una dimensione massima di 244 byte. Quando esiste più di uno slave, si utilizza sempre il parametro 'Max_Diag_Data_Len' più grande.

Attualmente, i registri di diagnostica sono utilizzati solo dal master.

Area	Indirizzo	Descrizione		
Area Servizi	Base +0	Risultato di un Global Control Service GCS		
	Base +1	Risultato di una istruzione IL SCON(I) Funz. 0,1,8,9		
	Base +2	Risultato di una istruzione IL SCON(I) Funz. 7		
	Base +3	Stato di errore stazione 031		
Area Stazioni	Base +4	Stato di errore stazione 3263		
	Base +5	Stato di errore stazione 6495		
	Base +6	Stato di errore stazione 96126		
Diagnostica	Base +7	Lunghezza diagnostica PROFIBUS-DP (byte 6243)		
Standard	Base +8	Diagnostica Standard DP (byte 0 e 1)		
Profibus-DP	Base +9	Diagnostica Standard DP (byte 2 5)		
	Base +10	Diagnostica estesa DP (byte 69)		
Diagnostica	Base +11	Diagnostica estesa DP (byte 1013)		
Estesa	Base +12	Diagnostica estesa DP (byte 1417)		
Profibus-DP	Base +13	Diagnostica estesa DP (byte 1821)		
	/	/		
	/	/		
	Base +69	Diagnostica estesa DP (byte 242 e 243)		

Divisione dei registri di diagnostica:

Descrizione dei registri diagnostici:

Risultato GCS (base + 0)

In questo registro viene memorizzato il risultato del servizio 'Global Control Service' . Il servizio 'Global Control Service' viene attivato dai codici funzione 13..16 dell'istruzione SCON . I codici del risultato sono uguali a quelli descritti: in : "Risultato di una istruzione IL SCON(I) Funz. 0, 1, 8, 9 (Base + 1)".

Risultato di una istruzione IL SCON(I) Funz. 0, 1, 8, 9 (Base + 1).

In questo registro vengono memorizzati i risultati delle seguenti funzioni:

- Avvio/Arresto dello scambio dati SCON con codice funzione 0.
- Lettura della diagnostica dello slave. SCON con codice funzione 1.
- Attivazione o disattivazione dello slave. SCON con codice funzione 8 o 9.

I valori possibili sono i seguenti:

Valore	Descrizione
0	L'istruzione è stata completata con successo
1	Parametro errato (contattare la filiale SAIA)
2	Non possibile (contattare la filiale SAIA)
3	Nessuna risorsa locale (contattare la filiale SAIA)
4	Errore DP (contattare la filiale SAIA)
5	Slave non OK
6	Non definito
7	Conflitto di stato (contattare la filiale SAIA)
8	Errore nello cambio dati master-slave in modo aciclico (contattare la filiale
	SAIA)
20	Timeout
21	Numero di stazione inesistente
22	Istruzione eseguita più di una volta (Non è stato verificato Diag Flag base+2)
23	Risposta DP errata
24	Parametro errato

Risultato di una istruzione IL SCON(I) Funz. 7 (base + 2)

In questo registro viene memorizzato il risultato della seguente funzione:

• Lettura dello stato di una stazione SCON con codice funzione 7.

Il registro è codificato come segue:



Stato di errore della stazione 0...31 (base + 3)

Ciascun bit di questo registro corrisponde al numero di stazione di un dispositivo slave . Non appena si verifica un errore in un dispositivo slave, viene attivato a livello alto il bit relativo. Il bit viene impostato a livello basso, quando, al completamento del telegramma 'Read slave diagnostic data', non sono presenti errori.



Stato di errore della stazione 32...63 (base + 4)

Stessa funzione del registro di diagnostica (base + 3) ma riferito alle stazioni da 32 a 63.

Stato di errore della stazione 64...95 (base + 5)

Stessa funzione del registro di diagnostica (base + 3) ma riferito alle stazioni da 64 a 95.

Stato di errore della stazione 96...125 (base + 6)

Stessa funzione del registro di diagnostica (base + 3) ma riferito alle stazioni da 96 a 125.

Lunghezza della diagnostica PROFIBUS-DP bytes 6...243 (base +7)

In questo registro, dopo una istruzione SCON con codice funzione 1, viene memorizzata la lunghezza totale dei dati di diagnostica (PROFIBUS-DP standard + PROFIBUS-DP estesa). La lunghezza dei dati di diagnostica è diversa per ogni slave, ed è compresa tra 6 e 244 byte.

Diagnostica DP Standard: byte 0 e 1 (base +8)

In questo registro vengono memorizzati i primi due byte di diagnostica standard PROFIBUS-DP La suddivisione dei registri di diagnostica è la seguente:



Significato della diagnostica PROFIBUS-DP byte 0:



Significato della diagnostica PROFIBUS-DP byte 1:



Diagnostica Standard DP : byte da 2 a 5 (base +9)

In questo registro vengono memorizzati i byte da 2 a 5 della diagnostica standard PROFIBUS-DP . La suddivisione è la seguente :



Significato della diagnostica PROFIBUS-DP byte 2:



Significato della diagnostica PROFIBUS-DP byte 3:



Diag.master_add: Indirizzo del Master dopo l'impostazione parametri (FF senza impostazioni parametri)

Significato della diagnostica PROFIBUS-DP byte 4:



Significato della diagnostica PROFIBUS-DP byte 5:



Diagnostica estesa DP : byte da 6 a 9 (base +10)

In questo registro vengono memorizzati i byte da 6 a 9 della diagnostica estesa PROFIBUS-DP . La suddivisione è la seguente:



Significato della diagnostica PROFIBUS-DP byte 6:



Significato della diagnostica PROFIBUS-DP byte 7 e successivi:



Diagnostica estesa DP: byte da X0 a X3 (base +Z)

In questi registri vengono memorizzate le informazioni della diagnostica estesa.

La suddivisione è sempre la seguente:



Struttura:					_
	SCON	Canale Codice Parame	Funzic tro	one	
	Canale	9	9, 8		
	Codice Funz	ione (016	Coc Que atti	dice funzione esto codice funzione va una funzione specifica.
	Parametro		0255	Par spe	ametri per la funzione cifica
Esempio:	Richiesta dei	i dati di di	agnost	ica (dello slave 4
	STH JR H : SCON	SERV_BUS next 9 1 4	SY ; ; ; ;	Se f non PRC Cod di d	lag di diagnostica xxxx+2 è H, esegui SCON DFIBUS-DP canale 9 lice funzione 1 = leggi dati iagnostica dello slave 4

5.2.2 Istruzioni SCON che influiscono sullo scambio dati

Struttura:

next:

Flag: Viene attivato il flag di errore se il canale non è assegnato.

	SCONI		Canale Codice Funzione Parametro		one	
	Canale			R 0-4095		Registro con numero di canale 9,8
	Codice Fu	ınzi	ione	R 0-409	5	Registro con codice funzione 016
	Parametro)		R 0-409	5	Registro con il parametro per la funzione specifica 0255
Esempio:	Tutti i dat contiene l della sche utente.	i de 'im da	evono e magine PROFI	sssere sc di proce BUS-DP	amb sso , coi	oiati tra la memoria che del PCD e la memoria ntrollato dal programma
	LD	R	2000 9		; Ca : co	arica registro 2000 n canale 9
	LD	R	2001 3		; Ca ; co : Fo	arica registro 2001 on codice funz. $3 =$ orza scambio dati
	LD	R	2002 0		; Ca ; co ; M	arica Registro 2002 on parametro 0 = emoria immagine gressi e uscite
	SCONI	R R R	2000 2001 2002		; Ist	truzione SCONI
Flag:	Viene atti assegnato	vat	o il flag	g di error	e se	il canale non è

5.2.3 Istruzioni SCONI che influiscono sullo scambio dati

Struttura:

Codice Funzione		Paramet.	Descrizione		Influenza sulla	
				diagn	ostica	
Master	Slave			Flag	Reg	
0		0	Arresto dello scambio dati tra master e slave	2, 3	1	
1		Slave N°.	Lettura dei dati di diagnostica di uno slave	0, 2	3 - 6	
		0126			7,8,91	
			Amin / Amonto della complia deti di defendi inclusio		0-69	
			AVVIO / AFFESTO dello scambio dati di defauti tra la memoria			
2	2	0	Arresto dello scambio dati del modello di default per tutti gli slave tra			
		-	la memoria contenente l'intera immagine e la scheda PROFIBUS-DP			
			(COB 0; ECOB)			
		1	Avvio dello scambio dati del modello di default per tutti gli slave tra la			
			memoria contenente l'intera immagine e la scheda PROFIBUS-DP (COB 0; ECOB)			
		2	Arresto dello scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente			
			l'immagine degli ingressi e la scheda PROFIBUS-DP (Inizio di COB			
		2				
		3	Avvio dello scambio dati per tutti gli siave tra la memoria contenente l'immagine degli ingressi e la scheda PROFIBUS DP (Inizio di COR			
		4	(inizio di COD)			
			Arresto dello scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente			
		5	l'immagine delle uscite e la scheda PROFIBUS-DP (Fine di COB 0)			
			Avvio dello scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente			
			l'immagine delle uscite e la scheda PROFIBUS-DP (Fine di COB 0)			
3	3	0	Forza lo scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente			
		1	Forza lo scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente			
		1	l'immagine degli ingressi e la scheda PROFIBUS-DP			
		2	Forza lo scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente			
			l'immagine delle uscite e la scheda PROFIBUS-DP			
4		Slave n°.	Forza lo scambio dati per uno slave tra la memoria contenente			
		0126	l'immagine degli ingressi e la scheda PROFIBUS-DP			
5		Slave n° . 0126	Forza lo scambio dati per uno slave tra la memoria contenente l'immagine delle uscite e la scheda PROFIBUS-DP			
6		Slave n°.	Forza lo scambio dati per uno slave tra la memoria contenente l'intera			
		0126	immagine e la scheda PROFIBUS-DP			
7		Slave n° .	Legge lo stato di uno slave		2	
8		0120 Slave n°	Disattiva slave	2	1	
0		0126		2	1	
9		Slave n°.	Attiva slave	2	1	
10		Gruppo no	Forza lo scambio dati per un gruppo di slave tra la memoria contenente			
10		0255	l'immagine degli ingressi e la scheda PROFIBUS-DP			
11		Gruppo no. 0255	Forza lo scambio dati per un gruppo di slave tra la memoria contenente l'immagine delle uscite e la scheda PROFIBUS-DP			
12		Gruppo no.	Forza lo scambio dati per un gruppo di slave tra la memoria contenente			
10		0255	l'intera immagine e la scheda PROFIBUS-DP.			
13		Gruppo no. 0255	FREEZE	1	0	
14		Gruppo no. 0255	UNFREEZE	1	0	
15		Gruppo no.	SYNC	1	0	
16		U233 Gruppo no	UNSYNC	1	0	
10		0255		1	0	

5.2.3.1 Descrizione dei Codici Funzione e dei parametri per l'istruzione SCON(I)

5.2.3.2 SCON(I) 0: Arresto dello scambio dati tra master e slave.

Questa istruzione può essere usata per arrestare lo scambio dati sulla rete PROFIBUS-DP . Per riavviare lo scambio dati, è necessario eseguire un 'Restart' - 'Cold' sul PCD. Con questa istruzione tutte le uscite dello slave vengono impostate a 0. Questa istruzione è usata principalmente nell'XOB 0, in modo da non lasciare le uscite dello slave in uno stato indefinito prima dello spegnimento del master. Il flag di diagnostica +2 viene posizionato a livello alto non appena viene eseguita questa istruzione. Al termine dell'istruzione il flag viene riportato a livello basso. Questa istruzione può essere eseguita solo quando il flag di diagnostica +2 è basso.

Quando l'istruzione è stata eseguita e lo stato del flag di diagnostica +2 è basso, il risultato dell'operazione viene scritto nel registro +1. La descrizione dei codici di risposta è riportata nel paragrafo 5.2.1.2 'Registri di diagnostica con PROFIBUS-DP'. Il flag di diagnostica +3 indica lo stato dello scambio dati sulla rete PROFIBUS-DP.

Flag di diagnostica +3:	L =	Scambio dati sulla rete PROFIBUS-DP			
		Interrotto.			

H = Scambio dati sulla rete PROFIBUS-DP In corso .

Struttura:

Sti uttui a.								
	SCON	Canal Codic Param	e e Funzio etro	one				
	Canale		9, 8					
	Codice Fun	zione	0					
	Parametro		0	; Aı ; su	rresto dello scambio dati lla rete PROFIBUS-DP			
Flag:	Viene attivato il flag di errore se il canale non è assegnato o se l'istruzione viene eseguita con flag di diagnostica +2 alto.							
Esempio:	Arresto dello scambio dati sulla rete PROFIBUS-DP :							
	STH JR H SCON	SERV_B NEXT 9 0 0	USY	; Se ; nc ; PI ; Ce ; St	e flag di diagnostica +2 on è H, esegui SCON ROFIBUS-DP canale 9 odice Funz. 0 = op PROFIBUS-DP			
5.2.3.3 SCON(I) 1: Lettura dei dati diagnostici di uno slave

Con questa istruzione si possono leggere i dati di diagnostica di uno slave. I dati di diagnostica vengono letti normalmente quando si rileva un errore nello slave. Questo è indicato dall'attivazione del flag di diagnostica +0. L'utente può quindi identificare lo slave guasto per mezzo dei registri di diagnostica da +3 a + 6 e leggere i dati di diagnostica dello slave interessato. Non appena viene eseguita questa istruzione, il flag di diagnostica +2 viene posizionato a livello alto e, al termine dell'istruzione viene riportato a livello basso. Quando viene eseguita l'istruzione e lo stato del flag di diagnostica +2 è basso, il risultato dell'operazione viene scritto nel registro +1. La descrizione del codice di risposta è riportata nel 5.2.1.2, 'Registri di diagnostica con PROFIBUS-DP'. Questa istruzione può essere eseguita solo quando lo stato del flag di diagnostica +2 è basso.

Al termine dell'istruzione, nei registri di diagnostica da +3 a + 6 viene posizionato a livello basso il bit relativo allo slave a cui era stata indirizzata l'istruzione. Nei registri di diagnostica vengono memorizzati i seguenti valori:

Registro di diagnostica +7: Lunghezza diagnostica estesa PROFIBUS-DP

Registro di diagnostica +8: Diagnostica standard PROFIBUS-DP byte 0 e 1 Registro di diagnostica +9: Diagnostica standard PROFIBUS-DP byte da 2 a 5

Registro di diagnostica +10: Diagnostica estesa PROFIBUS-DP byte da 6 a 9 ecc.

La descrizione dei codici di risposta è riportata nel paragrafo 5.2.1.2, 'Registri di diagnostica' con PROFIBUS-DP'.

Struttura.			
	SCON	Canale Codice Funz Parametro	zione
	Canale	9, 8	
	Codice Funz	ione 1	
	Parametro	012	?6 ; Numero stazione
Flag:	Viene attivat assegnato o s diagnostica -	o il flag di erro se l'istruzione è -2 alto.	ore se il canale non è è stata eseguita con flag di
Esempio:	Lettura dei d	ati diagnostici	dallo slave 5:
	STH S ANL S JR L N SCON S	SLAVE_ERR SERV_BUSY NEXT) L	; Se diagflag +0 = H ; e nessuna SCON attiva ; (diagflag +2 = L), allora SCON ; PROFIBUS-DP canale 9 ; codice Funz. 1 ; Slave n°. 5

Struttura:

NEXT:

5.2.3.4 SCON(I) 2: Avvio/arresto scambio dati di default tra la memoria contenente l'immagine e la scheda PROFIBUS-DP

Con questa istruzione è possibile avviare o arrestare lo scambio dati di defaul tra la memoria contenente l'immagine e la scheda PROFIBUS-DP. Lo scambio dati di default si riferisce allo scambio dati eseguito automaticamente all'inizio ed alla fine del COB 0.. Tale scambio dati può essere variato in base alle seguenti funzioni:

Parametri:

- 0 Arresto dello scambio dati del modello di default per tutti gli slave tra la memoria contenente l'intera immagine e la scheda PROFIBUS-DP (COB 0; ECOB)
- 1 Avvio dello scambio dati del modello di default per tutti gli slave tra la memoria contenente l'intera immagine e la scheda PROFIBUS-DP (COB 0; ECOB)
- 2 Arresto dello scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente l'immagine degli ingressi e la scheda PROFIBUS-DP (inizio COB 0)
- 3 Avvio dello scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente l' immagine degli ingressi e la scheda PROFIBUS-DP (inizio COB 0)
- 4 Arresto dello scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente l'immagine delle uscite e la scheda PROFIBUS-DP (fine COB 0)
- 5 Avvio dello scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente l'immagine delle uscite e la scheda PROFIBUS-DP (fine COB 0)

Struttura:

	SCON	Canale	
		Codice Funzi	ione
]	Parametro	
	Canale	9,8	
	Codice Funzion	ne 2	
	Parametro	05	; Parametro
Flag:	Viene attivato i assegnato.	ll flag di erro	pre se il canale non è
Esempio:	Arresto dello se memoria conte scheda PROFII	cambio dati nente l'imma BUS-DP (Ini	per tutti gli slave tra la gine degli ingressi e la zio COB 0)
	SCON	9	; PROFIBUS-DP canale 9
		2	; Codice Funz.2
		2	; Parametro 2

5.2.3.5 SCON(I) 3: forza lo scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente l'immagine e la scheda PROFIBUS-DP

Con questa istruzione può essere forzato in qualsiasi momento, nel programma utente, lo scambio dati tra la memoria contenente l'immagine di tutti gli slave e la scheda PROFIBUS-DP . Questa forzatura può essere effettuata nel modo seguente:

Parametri:

- 0 Forza lo scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente l'intera immagine e la scheda PROFIBUS-DP
- 1 Forza lo scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente l'immagine degli ingressi e la scheda PROFIBUS-DP
- 2 Forza lo scambio dati per tutti gli slave tra la memoria contenente l'immagine delle uscite la scheda PROFIBUS-DP

Struttura:

	SCON	Canale Codice Funz Parametro	ione	
	Canale	9, 8		
	Codice Funzion	ne 3		
	Parametro	02	; Pa	arametri
Flag:	Viene attivato assegnato.	il flag di erro	ore se	il canale non è
Esempio:	Forzatura dello memoria conte PROFIBUS-DI	o scambio da nente l'intera P	ti per a imm	tutti gli slave tra la agine e la scheda
	SCON 9		; Pl	ROFIBUS-DP canale 9
	3		; C	odice Funzione 3
	0		; Pa ; co	arametro 0 = memoria ontenente l'immagine

; degli ingressi e delle

; uscite

5.2.3.6 SCON(I) 4, 5, 6: forza lo scambio dati per uno slave tra la memoria contenente l'immagine e la scheda PROFIBUS-DP

Con queste istruzioni può essere forzato in qualsiasi momento, nel programma utente, lo scambio dati tra la memoria contenente l'immagine di uno slave e la scheda PROFIBUS-DP. Questa forzatura può essere effettuata nel modo seguente:

Codice Funz:

- 4 Forza lo scambio dati per uno slave tra la memoria contenente l'immagine degli ingressi e la scheda PROFIBUS-DP.
- 5 Forza lo scambio dati per uno slave tra la memoria contenente l'immagine delle uscite e la scheda PROFIBUS-DP.
- 6 Forza lo scambio dati per uno slave tra la memoria contenente l'intera immagine e la scheda PROFIBUS-DP.

Struttura:

Struttura.				-
	SCON	Canale Codice Param	e e Funzione etro	
	Canale		9, 8	
	Codice Funzi	one	4, 5, 6 ; Co	odice Funz.
	Parametro		0126 ; Nu	umero dello slave
Flag:	Viene attivato assegnato.	o il flag	di errore se	il canale non è
Esempio:	Forzatura del contenente l'i DP	lo scam mmagin	bio dati per le delle uscit	lo slave 12 tra la memoria te e la scheda PROFIBUS-
	SCON	9 5 12	; PF ; Co ; Sl	COFIBUS-DP canale 9 odice Funz. 5 ave 12

5.2.3.7 SCON(I) 7: lettura dello stato di uno slave

Con questa istruzione viene letto lo stato di uno slave. Dopo l'esecuzione dell'istruzione, lo stato dello slave viene scritto nel registro di diagnostica +2. La descrizione del registro di diagnostica +2 è riportata nel paragrafo 5.2.1.2, 'Registri di diagnostica con PROFIBUS-DP'.

Struttura:

	SCON	Canale Codice Parame	Funzione tro	
	Canale		9, 8	
	Codice Funzi	one	7	
	Parametro		0126 ; N	umero di slave
Flag:	Viene attivate	o il flag d	li errore se	il canale non è definito.
Esempio:	Lettura dello	stato del	lo slave 34	
	SCON	9	; Pl	ROFIBUS-DP canale 9
		7	; C	odice Funz. 7
		34	; SI	ave 34

5.2.3.8 SCON(I) 8, 9: attivazione/disattivazione slave

Con questa istruzione è possibile attivare o disattivare uno slave. Quando l'istruzione viene eseguita, il flag di diagnostica +2 viene posizionato a livello alto e, al termine dell'istruzione , viene riportato a livello basso. Dopo l'esecuzione dell'istruzione, con flag di diagnostica +2 basso, il risultato dell'operazione viene scritto nel registro di diagnostica +1. La descrizione dei codici di risposta è riportata nel paragrafo 5.2.1.2, 'Registri di diagnostica PROFIBUS-DP'. Questa istruzione può essere eseguita solo se lo stato del flag di diagnostica +2 è basso. La disattivazione o attivazione di uno slave dipende dai seguenti Codici Funzione:

Codice Funz.:

- 8 Disattivazione slave
- 9 Attivazione slave

Struttura:

	SCON	Canale Codice Funzi Parametro	one
	Canale	9, 8	
	Codice Funz	ione 8, 9	; disattiva / attiva slave
	Parametro	0126	5; Numero dello slave
Flag:	Viene attivat assegnato o di diagnostic	to il flag di erro se l'istruzione v ca +2 è alto.	re se il canale non è iene eseguita quando il flag
Esempio:	Disattiva lo s	slave 32.	
	STH S JR H I	SERV_BUSY NEXT	; Se flag di diagnostica +2 ; non è alto, esegui SCON
	SCON S	9 8 32	; PROFIBUS-DP canale 9 ; Codice Funz. 8 ; Slave 32

5.2.3.9 SCON(I) 10, 11, 12: forza lo scambio dati per un gruppo di slave tra la memoria contenente l'immagine e la scheda PROFIBUS-DP

Con queste istruzioni, può essere forzato in qualsiasi momento nel programma utente, lo scambio dati tra la memoria contenente l'immagine di uno o più gruppi di slave e la scheda PROFIBUS-DP. L'assegnazione di uno slave ad un gruppo può essere effettuata con il configuratore PROFIBUS-DP.

PROFIBUS-DP supporta la formazione di un massimo di 8 gruppi. A questi gruppi possono essere assegnati tutti gli slave richiesti. La scelta del gruppo nel parametro SCON viene effettuata a livello di bit nel modo seguente



La forzatura può essere effettuata su più di un gruppo per volta. Tale forzatura può avvenire nel modo seguente:

Codice Funz:

- 10 Forza lo scambio dati per un gruppo di slave tra la memoria contenente l'immagine degli ingressi e la scheda PROFIBUS-DP
- 11 Forza lo scambio dati per un gruppo di slave tra la memoria contenente l'immagine delle uscite e la scheda PROFIBUS-DP
- 12 Forza lo scambio dati per un gruppo di slave tra la memoria contenente l'intera immagine e la scheda PROFIBUS-DP.

Struttura:

Siluitula.				
	SCON	Canale Codice Param	e e Funzione etro	
	Canale		9, 8	
	Codice Funz	ione	10, 11, 12	; Codice Funz.
	Parametro		0255	; Numero del gruppo
Flag:	Viene attivat assegnato	o il flag	di errore se	il canale non è
Esempio:	Forzatura del memoria con scheda PROI	llo scam tenente FIBUS-I	bio dati per l'immagine o DP.	i gruppi 1 e 2 tra la degli ingressi e la
	SCON	9 10 3	; PROFIBU ; Codice Fu ; Gruppi 1	JS-DP canale 9 1nz. 10 e 2 (00000011)

5.2.3.10 SCON(I) 13, 14: Istruzioni "Global Control Service" Freeze, Unfreeze

Con queste istruzioni possono essere attivati i comandi 'Freeze' e 'Unfreeze' per uno o più gruppi di slave. Lo scopo dell'istruzione è la sincronizzazione degli ingressi. Con l'istruzione 'Freeze' il master comanda, su uno slave o su un gruppo di slave, il "congelamento" degli ingressi nel loro stato corrente. Gli slave indirizzati bloccano quindi i propri ingressi esattamente nello stesso tempo. Nel ciclo dati successivo (Data_exch) gli slave trasferiscono gli ingressi "congelati" al master . Qualsiasi cambiamento sugli ingressi non viene riconosciuto dagli slave e quindi non viene passato al master. Dopo la conclusione di questa azione, il master invia al gruppo di slave un'istruzione 'Unfreeze'. I cambiamenti sugli ingressi non vengono inviati ancora dallo slave al master nel normale ciclo dati. Dopo aver inviato una istruzione 'Freeze' il master può inviare ulteriori istruzioni 'Freeze' agli slave. In questo caso, lo stato corrente degli ingressi viene "congelato" ogni volta ed inviato al master nel ciclo dati successivo.

All'inizio di questa istruzione, il flag di diagnostica +1 viene impostato a livello alto. Al termine dell'istruzione, il flag viene riportato a livello basso, e il risultato dell'operazione viene scritto nel registro di diagnostica +0. La descrizione dei codici di risposta nel registro di diagnostica +0 è riportata nel paragrafo 5.2.1.2, 'Registri di diagnostica' con PROFIBUS-DP'.

Questa istruzione può essere eseguita solo se lo stato del flag di diagnostica +1 è basso. L'assegnazione di uno slave ad un gruppo viene effettuata dal configuratore PROFIBUS-DP . PROFIBUS-DP supporta la formazione di un massimo di 8 gruppi. A questi gruppi possono essere assegnati tutti gli slave richiesti. La scelta del gruppo nel parametro SCON viene effettuata a livello di bit nel modo seguente:



Una istruzione 'Freeze' o 'Unfreeze' può essere eseguita su più gruppi contemporaneamente.

Codici Funzione per attivare le istruzioni 'Freeze' o 'Unfreeze':

- 13 Istruzione inizio "Freeze"
- 14 Istruzione inizio "Unfreeze".

Struttura:

	SCON		Canale Codice Parame	Funzio etro	one	
	Canale			9, 8		
	Codice F	Tun	zione	13, 14	; Co	odice Funz.
	Parametr	0		0255	; Nı	umero di gruppo
Flag:	Viene at assegnat di diagno	tiva o o osti	ato il flag se l'istruz ca +1 è al	di error zione vi to.	e se iene	il canale non è eseguita quando il flag
Esempio:	Esecuzio slave del	one gr	di una sec uppo 5.	luenza	di fr	eeze e unfreeze per gli
	STL		GCS_BUS	SY	; Se ; è l	e flag di diagnostica +1 basso, continua
	SCON		9 13 16		; PF ; Fr ; Gı	ROFIBUS-DP canale 9 eeze uppo 5 (00010000)
+	STL		GCS_BUS	SY	; Se ; è l	e flag di diagnostica +1 basso, continua
	LD	Т	3 100		; Ca ; 10 ; tra	arica timer con il valore 00, ritardo per la asmissione degli grassi congolati dagli
	STL	Т	2		, 111 ; sla	ave al master
	STL	F	XX		; El ; gli ; de	abora i I/U congelati gli slave
	SCON		9 14 16		; PF ; U1 ; G1	ROFIBUS-DP canale 9 nfreeze ruppo 5 (00010000)
<u> </u>	STL		GCS_BUS	SY	; Se	e flag di diagnostica +1

5.2.3.11 SCON(I) 15, 16: Istruzioni "Global Control Service" Sync, Unsync

Con queste istruzioni possono essere attivati i comandi "Sync" e "Unsync" per uno o più gruppi di slave. Lo scopo dell'istruzione è la sincronizzazione delle uscite.

Con le istruzioni 'Sync', il master comanda il "congelamento", su uno slave o su un gruppo di slave, delle uscite nel loro stato attuale. Nel ciclo dati successivo (Data_exch) il master trasferisce l'immagine delle uscite agli slave, senza che questi ultimi copino tale immagine sulle loro uscite. Dopo la conclusione di questa azione il master invia una istruzione 'Unsync' al gruppo. Tutte le uscite degli slave vengono a questo punto attivate o disattivate esattamente nello stesso tempo, e tali uscite vengono nuovamente rinfrescate nel normale ciclo dati. Dopo aver inviato una istruzione 'Sync' il master può inviare ulteriori istruzioni 'Sync' agli slave. In ogni caso l'immagine corrente delle uscite viene copiata sulle uscite esattamente nello stesso tempo.

All'inizio di questa istruzione, il flag di diagnostica +1 viene impostato a livello alto . Al termine dell'istruzione, il flag viene riportato a livello basso ed il risultato dell'operazione viene scritto nel registro di diagnostica +0. La descrizione dei codici di risposta nel registro di diagnostica +0 è riportata nel paragrafo 5.2.1.2, 'Registri di diagnostica con PROFIBUS-DP'.

Questa istruzione può essere eseguita solo quando lo stato del flag di diagnostica +1 è basso.

L'assegnazione di uno slave ad un gruppo viene effettuata dal configuratore PROFIBUS-DP . PROFIBUS-DP supporta la formazione di un massimo di 8 gruppi. A questi gruppi possono essere assegnati tutti gli slave richiesti. La scelta del gruppo nel parametro SCON viene effettuata a livello di bit nel modo seguente:



Una istruzione 'Sync' o 'Unsync' può essere eseguita su più gruppi contemporaneamente.

Codice Funzione per attivare le istruzioni 'Sync' o 'Unsync' :

- 15 Istruzione inizio "Sync"
- 16 Istruzione inizio "Unsync".

Struttura:

	SCON		Canale Codice	Funzio	one	
			Parame	etro	,	
	Canale			9, 8		
	Codice F	un	zione	15, 16	; Co	odice Funz.
	Parametr	0		0255	; Nı	umero di gruppo
Flag:	Viene att assegnate di diagne	iva o o osti	ato il flag se l'istruz ca +1 è al	di error ione vie to.	e se ene e	il canale non è eseguita quando il flag
Esempio:	Esecuzio slave del	ne gr	di una sec uppo 3.	luenza	di 'S	ync' e 'Unsync' per gli
	STL		GCS_BUS	SY	; Se ; è	flag di diagnostica +1 basso, continua
	SCON		9 15 4		; PF ; Sy ; G1	ROFIBUS-DP canale 9 nc ruppo3 (00000100)
	STL		GCS_BUS	SY	; Se ; è l	e flag di diagnostica +1 basso, continua
	OUT	F	XX		; In • de	nposta le uscite
	LD	Т	5 400		; Ca ; il	urica il timer 5 con valore 400
	STL	Т	5		; A1	tendi finché timer = 0
	SCON		9 16 4		; PF ; U1 ; G1	ROFIBUS-DP canale 9 nsync ruppo 3 (00000100)
	STL		GCS_BUS	SY	; Se ; è l	flag di diagnostica +1 basso, continua

5.2.4 Storico Messaggi

In caso di problemi con PROFIBUS-DP viene memorizzato il seguente messaggio di errore nel registro storico dei messaggi:

PROF DP FAIL xxx

ERR#	Descrizione
0	Key word MODE: non trovato
0	Modo specificato errato
0	Key word CONF: non trovato
0	DBX key word non specificato
0	DBX number errore
0	DBX number troppo grande
0	DBX non esiste
0	Key word DIAG: non trovato
0	Flag o output key word non specificato in DIAG
0	Errore di indirizzo delle flag o uscite di diagnostica
0	Errore nel campo delle Flag o uscite di diagnostica
0	Register key word non specificato in DIAG
0	Errore nel campo dei registri di diagnostica
1	PROFIBUS-DP HW scheda non presente
2	Errore nell'istruzione
3	DBX errore di struttura
4	DBX type non per DP master (no PROFIBUS DBX)
5	FW-DBX versione non compatibile
6	No IN RING message dopo timeout in inizializzazione
7	Errore semaforo per scambio dati (informare supporto PCD)
8	Funzione di trasferimento dati non implementato
9	Incompatibilità tra hardware PCD e scheda PCD7.F750

5.2.5 Utilizzo di programmi utente PG3 in progetti PROFIBUS-DP

I dati generati dal configuratore PROFIBUS-DP possono essere successivamente elaborati solo utilizzando il software di programmazione PG4. I programmi utente scritti con il Software di programmazione PG3 possono, se richiesto, essere integrati all'interno del software di programmazione PG4 .

In questo caso tuttavia, è necessario verificare che non sorgano conflitti tra le risorse dei file scritti con PG3 e la gestione dinamica delle risorse di PG4.

/ dp_ma_1 - SAIA Pro	ject Manage	er 💶 🖂 🔀	
<u>File View R</u> esource <u>F</u>	<u>Project O</u> nline	<u>T</u> ools <u>H</u> elp	
<u>N</u> ew Edit <u>O</u> pen	Ins Enter	m files\saia-burgess\pg4\projects\dp ma 1	
<u>C</u> opy <u>R</u> ename / Properties	Alt+Enter	Import file to project	2 2
Import Print Print Pre <u>v</u> iew P <u>r</u> int Setup	Ctrl+P	Look jn: ap_ma_1 E e	
<u>D</u> elete	Del	M main_prg	
E <u>x</u> it	Alt+F4		
		File name: Files of type: IL Files (*.src)	<u>Open</u> Cancel
i Import file into project		REMAKE OFFLINE	

5.3 Regole per la scrittura di programmi utente

Per iniziare, si ripropongono le regole principali per la scrittura di programmi utente PROFIBUS-DP:

- Come per tutti i SAIA[®] PCD, ciascuna interfaccia di comunicazione deve essere inizializzata con una istruzione SASI . Questo avviene normalmente nell'XOB 16.
- Nel PCD master, viene riservato lo spazio per tutti gli Ingressi, le Uscite ed i Registri degli slave PROFIBUS-DP. L'accesso a questi Ingressi, Uscite e Registri slave viene eseguito nel programma del master utilizzando gli elementi interni del master. Gli elementi del master sono raggruppati nella memoria contenente l'immagine. Se nel progamma master viene eseguito l'accesso agli Ingressi/Uscite di uno slave, viene in realtà effettuato l'accesso alla memoria contenente l'immagine, non agli Ingressi/Uscite effettivi.
- Lo scambio dati tra la memoria contenente l'immagine e la scheda PROFIBUS-DP (e gli slave) può essere automatico oppure controllato dal programma utente. Solo dopo l'esecuzione dello scambio dati tra la memoria contenente l'immagine e la scheda PROFIBUS-DP (e gli slave) verranno letti o scritti gli Ingressi/Uscite degli slave.
- Per abilitare lo scambio dati automatico tra la memoria contenente l'immagine e la memoria della scheda PROFIBUS-DP (e gli slave), deve essere elaborato l'inizio del COB 0 (COB 0) e la fine del COB 0 (ECOB). All'inizio del COB 0 gli Ingressi degli slave vengono copiati dalla memoria della scheda PROFIBUS-DP alla memoria contenente l'immagine degli Ingressi del PCD master. Al termine del COB 0 la memoria contenente l'immagine delle uscite del PCD master viene copiata nella memoria della scheda PROFIBUS-DP.
- Tramite le istruzioni SCON, è possibile, nel programma utente, forzare lo scambio dati tra la memoria contenente l'immagine e la memoria della scheda PROFIBUS-DP.

5.4 Struttura del programma utente

5.4.1 Programma di avviamento a freddo nell'XOB 16

Nell'XOB 16, l'interfaccia PROFIBUS-DP viene inizializzata con l'istruzione SASI. I testi SASI generati dal configuratore PROFIBUS-DP sono utilizzabili a questo scopo.

Esempio:

XOB	16	; Avviamento a freddo
SASI	9 txt_1DP	; Canale 9 ; Testo dal configuratore

EXOB

5.4.2 Programma principale nel COB

Per abilitare lo scambio dati automatico tra la memoria contenente l'immagine e la memoria della scheda PROFIBUS-DP (e gli slave), deve essere elaborato l'inizio del COB 0 (COB 0) e la fine del COB 0 (ECOB). Lo scambio dati tra la memoria contenente l'immagine e la memoria della scheda PROFIBUS-DP (e gli slave) può, se necessario, essere controllato dal programma utente oppure forzato. Questo viene usato principalmente nei programmi utente di grandi dimensioni in cui è necessario reagire ai segnali di Ingresso/Uscita critici in termini di tempo, provenienti dagli slave.

Esempio 1:

Scambio dati automatico tra la memoria contenente l'immagine e la memoria della scheda PROFIBUS-DP nella struttura BLOCTEC.

COB	0	; Copia gli ingressi slave dalla memoria
	0	; della scheda PROFIBUS-DP alla
		; memoria contenente l'immagine degli
		; ingressi del PCD master
STH	XX	
ANL	YY	; Codice con cui viene eseguito
OUT	ΖZ	; l'accesso agli elementi degli slave
ECOB		; I dati dalla memoria contenente
; l'imma	igine delle u	scite vengono copiati
; nella n	nemoria del	la scheda PROFIBUS-DP

Esempio 2:

Scambio dati automatico e scambio dati forzato dal programma utente tra la memoria contenente l'immagine e la memoria della scheda PROFIBUS-DP nella struttura BLOCTEC.

COB		0	; Copia gli ingressi slave dalla memoria : della scheda PROFIBUS-DP
		0	; alla memoria contenente l'immagine
			; degli ingressi del PCD master
STH	F	XX	
ANL	F	YY	; Codice con cui viene eseguito
	Ū	D7	; l'accesso, agli elementi degli slave
001	Г	84	
CPB		2	; Chiamata del PB con cui copiare gli
			; ingressi slave dalla memoria della
			; scheda PROFIBUS-DP
			; alla memoria contenente l'immagine
STH	ਸ	XX	; degli ingressi PCD master
ANL	- F	YY	; Codice con cui viene eseguito
			; l'accesso, agli elementi degli slave
OUT	F	AZ	
ECOB			; I dati dalla memoria contenente l'immagine
			; delle Uscite vengono copiati nella memoria
			; della scheda PROFIBUS-DP
PB		2	; PB per rinfrescare gli Ingressi
SCON		9	; Canale 9
		3	; Codice Funz. 3 con parametro 1=
		1	; Forza lo scambio dati per tutti gli slave
			; tra la memoria contenente l'immagine
			; degli ingressi e la scheda PROFIBUS-
EPB			Dr

Esempio 3:

Gli Ingressi e le Uscite slave devono essere coerenti in un programma con diversi COB, all'interno di un ciclo di programma. Per mantenere lo stesso stato dei dati nell'ambito dell'intero programma, non viene eseguito l'accesso agli Ingressi/Uscite nel COB0.

COB	0 0	 ; Copia gli ingressi slave dalla memoria ; della scheda PROFIBUS-DP ; alla memoria contenente l'immagine ; degli ingressi PCD master ; COB 0 è usato solo per lo scambio dati . ; I dati forniti vengono elaborati ; dagli altri COB. ; I dati provenienti dalla memoria ; contenente l'immagine delle uscite ; vengono copiati nella memoria della ; scheda PROFIBUS-DP
СОВ	1 0 1	; Programma utente effettivo in cui . ; viene eseguito l'accesso agli elementi ; degli slave.
STH ANL OUT	F XX F YY F AZ	; Codice con cui viene eseguito ; l'accesso agli elementi degli slave
ECOB		; Fine del COB 1
СОВ	2 0	; Programma utente effettivo in cui ; viene eseguito l'accesso agli elementi ; degli slave
STH ANL ANL OUT	F XX F YY F AZ F AY	; Codice con cui viene eseguito ; l'accesso agli elementi degli slave
ECOB		; Fine del COB 2

5.5 Programmi di esempio

5.5.1 Esempio 1

Obiettivo:

Programma per un PCD master che legge un Ingresso (Emerg_st12) dallo slave 12 e copia lo stato dell'ingresso sull'uscita O 0 (air_valve) dello slave 16.

Soluzione: XOB	16	; Avviamento a freddo
SASI	9 txt_1DP	; Canale 9 ; Testo dal configuratore
EXOB		
COB	0 0	; Copia gli Ingressi slave dalla memoria ; della scheda PROFIBUS-DP ; alla memoria contenente l'immagine ; degli ingressi nel PCD master
STH OUT	Emerg_st12 Air_valve	; Se I 0 dello slave 12 = H, imposta ; O 0 dello slave 16 = H.
ECOB		; I dati della memoria contenente ; l'immagine delle uscite vengono copiati ; nella memoria della scheda PROFIBUS-DP

5.5.2 Esempio 2



L'impianto seguente deve essere automatizzato con PROFIBUS-DP:

Funzione dell'impianto:

Su questa macchina, delle sfere in plastica vengono trasformate in forma ovale tramite riscaldamento, La macchina svolge le seguenti funzioni :

Lo slave 12 controlla l'alimentatore. Nell'alimentatore, le sfere vengono separate e trasportate tramite nastro trasportatore nella stazione ricevente del dispositivo di manipolazione.

Lo slave 10 sovrintende alla manipolazione e controlla due cilindri pneumatici (orizzontale e verticale) che convogliano le sfere di plastica dall'alimentatore alla stazione di riscaldamento. L'intera sequenza di manipolazione è controllata direttamente nello slave.

Anche le pinze di manipolazione vengono controllate dalla stazione 10.

Lo slave 14 sovrintende alla formazione degli ovali in plastica tramite le tenaglie di riscaldamento e un regolatore termico. Il pezzo formato viene infine espulso in un contenitore aprendo le tenaglie di riscaldamento.

Lo slave 16 sovrintende alla fornitura dell'aria compressa.

Nell'impianto vengono utilizzati i seguenti dispositivi:

- Un PCD2 master con indirizzo PROFIBUS 1 1 modulo di Ingressi agli indirizzi 0..7 1 modulo di Uscite agli indirizzi 64..71 I programmi PG4 sono memorizzati nel percorso: ..\PG4\Projects\dp_ma_1
- Un PCD0.G110, RIO 8 I/O DP con indirizzo PROFIBUS 12 con 8 Ingressi/Uscite
- Un PCD0.T770, RIO BC DP con indirizzo PROFIBUS 14 Primo modulo : PCD0.E120, RIO 16I Secondo modulo: PCD0.A410, RIO 16O Terzo modulo: PCD0.B120, RIO 8I 8I/O Quarto modulo: PCD0.W710, RIO 4AI/4AO ±10VDC
- Un gruppo di valvole Festo CP-FB13-E con indirizzo PROFIBUS 16 e

derivazione 0 con 16 ingressi e 16 uscite

Con il configuratore PROFIBUS-DP il risultato appare come illustrato nella figura seguente:



Stazione	Modulo / Bit	Messaggio	Supporti Slave	Supporti Master	Nome simbolico
10		M >S	E 2	F 2	Emra Stop
10	0/0	M>S	E 2	F 2	Stort v
10	0/1	M->5	F /	F /	Start_x
10	0/2	M->S	F ?	F ?	Start_z
10	0/3	M->S	F ?	F ?	Reset_cnt
10	0/4	M->S	F ?	F ?	Heat_ok
10	0 / 5	M->S	F ?	F ?	Speed_1
10	0/6	M->S	F ?	F ?	Speed_2
10	0/7	M->S	F?	F ?	Open Grid
10	1/0	S->M	F ?	F ?	Pce in nos
10	1/0	S > M	T : E 2	T : E 2	Ich and
10	1/1	S->IVI	Г ! Г 2	Г ! Г ?	Job_end
10	1/2	S->M	F?	F?	X_1smoving
10	1/3	S->M	F ?	F ?	free_10_3
10	1/4	S->M	F ?	F ?	free_10_4
10	1/5	S->M	F ?	F ?	free_10_5
10	1/6	S->M	F?	F?	free 10 6
10	1/7	S >M	F 9	F 9	free_10_0
10	2/0	S->W	10	F 1000	Deet Ster
10	2/0	S->M	10	F 1000	Rest_Stop
10	2/1	S->M	I 1	F 1001	Limt_x_lef
10	2/2	S->M	I 2	F 1002	Limt_x_rig
10	2/3	S->M	I 3	F 1003	Limt_z_up
10	2/4	S->M	I 4	F 1004	Limt z dwn
10	2/5	S->M	15	F 1005	Posok feed
10	2/5	C M	1.6	E 1005	Dosol: host
10	2/0	S->IVI	10	F 1006	POSOK_neat
10	2/1	S->M	17	F 1007	Emerg_st10
10	3/0	M->S	R ?	R ?	Nbr_pieces
10	4 / 0	S->M	R ?	R ?	Nbr_act_pi
10	4/1	S->M	R ?	R ?	New pos x
12	0/0	S<->M	I/O 0	F ?	free 12 0
12	0/0	S < >M	1/0 0	F ?	free_12_0
12	0/1	3<->IVI	1/0 0	F !	
12	0/2	S<->M	1/0 0	F ?	free_12_2
12	0/3	S<->M	I/O 0	F ?	free_12_3
12	0 / 4	M->S	O 4	F ?	Vibra_on
12	0/5	M->S	05	F ?	Lamp_ok
12	0/6	M->S	0.6	F?	Lamp nok
12	0/7	M >S	07	F 9	Belt on
12	0/7	NI->S	10	Г : Е 9	Emana at12
12	0/8	S->M	10	F /	Emerg_st12
12	0/9	S->M	11	F ?	Feed_void
12	0 / 10	S->M	I 2	F ?	Stack_void
12	0 / 11	S->M	I 3	F ?	Stack_full
12	0/12	S<->M		F ?	free 12 12
12	0/13	S<->M		F?	free 12 13
12	0/13	S<>M		F 9	free_12_15
12	0/14	3<->IVI	10	F /	filee_12_14
12	0/15	S<->M	10	F ?	free_12_15
14	0 / 0	S->M	R ?	R ?	diag_i_14
14	0 / 1	M->S	R ?	R ?	diag_o_14
14	1/0	S->M	I 0	F ?	Heat is 0
14	1/1	S->M	I1	F ?	Heat is 1
14	1/2	S->M	12	F?	Heat is 2
14	1/2	S > M	12	F 9	Heat is 2
14	1/3	3->IVI	1.5	Г / Г ?	
14	1/4	S->M	14	F?	Heat_1s_4
14	1/5	S->M	I 5	F ?	Heat_is_5
14	1/6	S->M	I 6	F ?	Heat_is_6
14	1/7	S->M	I 7	F ?	Heat_is 7
14	1/8	S->M	18	F ?	Heat is 8
14	1/9	S->M	19	 F ?	Heat is 0
14	1/2	S-/W	I 10	E 9	Heat is 10
14	1/10	3->IVI	1 10	Г ! Г ?	neat_1s_10
14	1/11	S->M	111	F?	Heat_1s_11
14	1 / 12	S->M	I 12	F ?	Heat_is_12
14	1/13	S->M	I 13	F ?	Heat_is_13
14	1/14	S->M	I 14	F ?	Heat is 14
14	1/15	S->M	115	 F ?	Heat is 15
1.4	2/0	MSC	0.0	н. Б.9	Heat as 0
14	2/0	M->5	00	F /	Heat_os_0
14	2/1	M->S	01	F ?	Heat_os_1
14	2/2	M->S	O 2	F ?	Heat_os_2
14	2/3	M->S	03	F ?	Heat_os_3
14	2/4	M->S	04	F ?	Heat os 4
14	2/5	M->S	0.5	 F ?	Heat os 5
14	2/5	M > C	05	E 9	Hoot on 6
14	2/0	IVI->S	00	Г !	
14	2/7	M->S	07	F?	Heat_os_7

Questo comporta la definizione delle seguenti variabili nel configuratore PROFIBUS-DP:

14	2/8	MS	0.8	F 9	Heat os 8
14	2/0	M->3	0.8	F ?	Heat_0s_8
14	2/9	M->S	09	F ?	Heat_os_9
14	2 / 10	M->S	O 10	F ?	Heat_os_10
14	2/11	M->S	O 11	F ?	Heat_os_11
14	2/12	M->S	0.12	F ?	Heat os 12
14	2/13	M->S	0.13	E 2	Heat os 13
14	2/13	M>S	013	F 9	Ileat_05_15
14	2/14	M->S	0 14	F ?	Heat_os_14
14	2/15	M->S	0 15	F ?	Heat_os_15
14	3/0	S->M	I 0	F ?	Emerg_st14
14	3/1	S->M	I1	F?	Piece okh
14	3/2	S->M	12	E ?	Clamb open
14	2/2	S->M	12	Г: Е9	Clamb_open
14	3/3	S->M	15	F /	Clamb_clos
14	3/4	S->M	14	F?	Air_ok
14	3 / 5	S->M	I 5	F ?	Start_heat
14	3/6	S->M	I 6	F ?	Free 14 6
14	3/7	S->M	17	F ?	 Free 14 7
14	2/9	S>M	19	F 2	Close elem
14	3/8	3->IVI	10	F !	Close_clain
14	3/9	S->M	19	F?	Open_clamb
14	3 / 10	S->M	I / O 10	F ?	free_14_18
14	3/11	S->M	I/O11	F ?	free_14_19
14	3/12	S->M	I/012	F ?	free 14 20
14	3/12	MS	0.13	г. Е9	Heat great
14	3/13	IVI->3	013	Г (П 0	ineat_great
14	3 / 14	M->S	0 14	F?	Heat_less
14	3 / 15	M->S	O 15	F ?	Handl_work
14	4/0	S->M	10	R ?	Heat_in_0
14	4/1	S->M	I1	R ?	Heat in 1
14	4/2	S>M	12	R . D 2	Host in 2
14	4/2	3->IVI	12	K :	Heat_III_2
14	4/3	S->M	13	R ?	Heat_1n_3
14	4/4	M->S	01	R ?	Heat_out_0
14	4 / 5	M->S	O 2	R ?	Heat_out_1
14	4/6	M->S	03	R ?	Heat out 2
14	4/7	M \S	04	P 9	Heat out 3
14	4/7	NI->5	10	К: Г0	Ticat_out_5
16	0/0	S->M	10	F?	Air_start
16	0 / 1	S->M	I1	F ?	Air_P_Ok
16	0 / 2	S->M	I 2	F ?	Air_Oil_Ok
16	0/3	S->M	13	F?	free 16 3
16	0/4	S->M	14	F ?	free 16 4
10	0/4	S->M	14	Г. Е9	free_10_4
10	0/5	S->M	15	F /	Iree_16_5
16	0/6	S->M	16	F?	free_16_6
16	0 / 7	S->M	Ι7	F ?	free_16_7
16	0 / 8	S->M	I 8	F ?	free_16_8
16	0/9	S->M	19	F ?	free 16 9
16	0/10	S >M	I 10	 E 2	free 16 10
10	0/10	S->IVI	110	<u>г:</u> гэ	free_10_10
10	0/11	5->M	111	F?	iree_16_11
16	0 / 12	S->M	I 12	F ?	free_16_12
16	0/13	S->M	I 13	F ?	free_16_13
16	0 / 14	S->M	I 14	F ?	free_16 14
16					
16	0/15	S->M	I 15	F ?	free 16 15
	0/15	S->M	I 15	F?	free_16_15
10	0/15 0/16	S->M M->S	I 15 0 0	F ? F ?	free_16_15 free_16_16
16	0 / 15 0 / 16 0 / 17	S->M M->S M->S	I 15 0 0 0 1	F? F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17
16 16	0 / 15 0 / 16 0 / 17 0 / 18	S->M M->S M->S M->S	I 15 0 0 0 1 0 2	F? F? F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18
16 16 16 16	0 / 15 0 / 16 0 / 17 0 / 18 0 / 19	S->M M->S M->S M->S M->S	I 15 0 0 0 1 0 2 0 3	F? F? F? F? F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19
16 16 16 16	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20	S->M M->S M->S M->S M->S M->S	I 15 O 0 O 1 O 2 O 3 O 4	F? F? F? F? F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20
16 16 16 16 16	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21	S->M M->S M->S M->S M->S M->S M->S M->S	115 00 01 02 03 04 05	F? F? F? F? F? F? F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20 Air value
16 16 16 16 16 16 16	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21	S->M M->S M->S M->S M->S M->S M->S M->S	115 00 01 02 03 04 05	F? F? F? F? F? F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20 Air_valve
16 16 16 16 16 16 16 16	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21 0/22	S->M M->S M->S M->S M->S M->S M->S M->S	115 00 01 02 03 04 05 06	F? F? F? F? F? F? F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20 Air_valve Air_ready
16 16 16 16 16 16 16 16 16	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21 0/22 0/23	S->M M->S	115 00 01 02 03 04 05 06 07	F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20 Air_valve Air_ready Air_nready
$ \begin{array}{r} 16 \\ 16 \\ 16 $	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21 0/22 0/23 0/24	S->M M->S	115 00 01 02 03 04 05 06 07 08	F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20 Air_valve Air_ready Air_nready free_16_24
$ \begin{array}{c} 16 \\ 16 \\ 16 \\ 16 \\ 16 \\ 16 \\ 16 \\ 16 \\$	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21 0/22 0/23 0/24 0/25	S->M M->S	115 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09	F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_20 Air_valve Air_ready Air_nready free_16_24 free 16_25
$ \begin{array}{c} 16 \\ 16 \\ 16 \\ 16 \\ 16 \\ 16 \\ 16 \\ 16 \\$	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21 0/22 0/23 0/24 0/25 0/26	S->M M->S	$ \begin{array}{c} 115 \\ 00 \\ 01 \\ 02 \\ 03 \\ 04 \\ 05 \\ 06 \\ 07 \\ 08 \\ 09 \\ 010 \\ \end{array} $	F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_20 Air_valve Air_nready free_16_24 free_16_25 free_16_26
$ \begin{array}{r} 16 \\$	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21 0/22 0/23 0/24 0/25 0/26 0/26	S->M M->S M->S M->S M->S M->S M->S M->S	$ \begin{array}{c} 115 \\ 00 \\ 01 \\ 02 \\ 03 \\ 04 \\ 05 \\ 06 \\ 07 \\ 08 \\ 09 \\ 010 \\ 011 \end{array} $	F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20 Air_valve Air_ready Air_nready free_16_24 free_16_25 free_16_26 free_16_27
$ \begin{array}{r} 16 \\$	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21 0/22 0/23 0/24 0/25 0/26 0/27	S->M M->S M->S M->S M->S M->S M->S M->S	$ \begin{array}{c} 115 \\ 00 \\ 01 \\ 02 \\ 03 \\ 04 \\ 05 \\ 06 \\ 07 \\ 08 \\ 09 \\ 010 \\ 011 \\ 011 \\ 015 \\ 011 \\ 015 \\ 01$	F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F? F	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20 Air_valve Air_ready Air_nready free_16_24 free_16_25 free_16_26 free_16_27
$ \begin{array}{r} 16 \\$	$\begin{array}{c} 0 / 15 \\ 0 / 16 \\ 0 / 17 \\ 0 / 18 \\ 0 / 19 \\ 0 / 20 \\ 0 / 21 \\ 0 / 22 \\ 0 / 23 \\ 0 / 24 \\ 0 / 25 \\ 0 / 26 \\ 0 / 27 \\ 0 / 28 \end{array}$	S->M M->S	$ \begin{array}{c} 115 \\ 00 \\ 01 \\ 02 \\ 03 \\ 04 \\ 05 \\ 06 \\ 07 \\ 08 \\ 09 \\ 010 \\ 011 \\ 012 \\ \end{array} $	F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20 Air_valve Air_ready Air_nready free_16_24 free_16_25 free_16_25 free_16_27 free_16_28
$ \begin{array}{r} 16 \\$	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21 0/22 0/23 0/24 0/25 0/26 0/27 0/28 0/29	S->M M->S	$ \begin{array}{c} 115 \\ 00 \\ 01 \\ 02 \\ 03 \\ 04 \\ 05 \\ 06 \\ 07 \\ 08 \\ 09 \\ 010 \\ 011 \\ 012 \\ 013 \\ \end{array} $	F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20 Air_valve Air_ready Air_nready free_16_24 free_16_25 free_16_25 free_16_27 free_16_28 free_16_29
$ \begin{array}{r} 16 \\$	0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/20 0/21 0/22 0/23 0/24 0/25 0/26 0/27 0/28 0/29 0/30	S->M M->S M->S	115 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014	F? F?	free_16_15 free_16_16 free_16_17 free_16_18 free_16_19 free_16_20 Air_valve Air_ready Air_nready free_16_24 free_16_25 free_16_25 free_16_26 free_16_27 free_16_28 free_16_29 free_16_30

Un punto interrogativo (?) come indirizzo dell'elemento significa che tale indirizzo di elemento viene assegnato automaticamente da PG4. I supporti con nome simbolico libero _*_* sono I/O riservati.

5.5.2.1 Creazione della struttura del progetto di esempio

- Lanciare il pacchetto software PG4.
- Configurazione del progetto di rete PROFIBUS-DP . Il master e gli slave vengono configurati in questa rete.
- Creazione dei progetti per il master e per lo slave 10 nella libreria dei progetti PG4.

In questi progetti vengono creati i programmi utente per i PCD. Nessuno degli altri slave richiede dei programmi utente dal momento che non sono slave intelligenti, cioè dispongono di un programma standard PROFIBUS-DP per comunicare con il master e non possono elaborare alcun programma utente relativo ad un progetto specifico.

Creare un nuovo progetto per il master:

Create New Project	×
Project Name: dp_ma_1	OK
	Cancel

Creare un nuovo progetto per lo slave 10:

Create New Project	×
Project Name: dp_sl_10	OK
	Cancel
	à.

Dopo aver creato i due progetti, questi compaiono nella libreria dei progetti:

SAIA Projects Library	
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>H</u> elp	
De ?	
Proiect List:	-
[dp_ma_1] [dp_sl_10] [FMS_MST3] [FMS_MST5] [FUP_E] [GRAF_E] [RI0_MST] [RI0_SLV1] [test_dp] [testpcd0]	
	T
Ready	//

In questo esempio il progetto della rete PROFIBUS-DP viene memorizzato nella directory del master.

Richiamare il project manager e selezionare il progetto 'dp_ma_1' dalla libreria dei progetti:

🦉 Dp_ma_1 - SAIA Project Manager	
<u>File View Resource Project Online Tools H</u> elp	
Current Working Directory: c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1	
Files in project: Dp_ma_1	
Ready REMAKE OFFLINE	

Entrare nel progetto della rete PROFIBUS-DP. Selezionare 'File '- 'New', quindi scegliere DP (PROFIBUS-DP network):

🖉 dp_ma_1 - SAIA Project Mana	nger	_ 🗆 ×
<u>File V</u> iew <u>R</u> esource <u>P</u> roject <u>O</u> nl	ine <u>T</u> ools <u>H</u> elp	
New Ins Edit Enter Open	ram files\saia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1	×
Import Delete Del Exit Alt+F4	IL (AWL) FBD/LD (Fupla) SFC (Graftec) OBJ (Object file) RIO (Remote IO Network) DP (Profibus-DP Network) LON (Lon Network) BUE (BuES1++ Data file) FMS (Profibus-FMS Network)	
Create a new file in the current project	REMAKE OFFLINE	//

Inserire il nome della rete PROFIBUS-DP. Il file della rete deve essere memorizzato nella libreria dei progetti del master . Se una rete include degli slave SAIA intelligenti, tutti gli slave accedono alla stessa rete.

Edit Netwo	ork Link Properties		×
Link with M	letwork File: dp_net.dp		Browse
<u>T</u> ype:	DP (Profibus-DP Network) 🛛 🗹 🛆	ssembled/Linked with project	ОК
<u>C</u> omment:	Profibus-DP Network		Cancel
			<u>H</u> elp

🖉 dp_ma_1 - SAIA Project	t Manager				- 🗆 🗵
<u>File View R</u> esource <u>P</u> roje	ct <u>O</u> nline <u>T</u> ools	<u>H</u> elp			
	📌 < 🖄	🖀 🖼 😤	601	N? 🙍	
Current Working Directory:	c:\program files\s	aia-burgess\pg4\p	rojects\dp_ma_1	1	
Files in project:	dp_ma_1				
do net.do [DP]	Prof	bus-DP Network			
J Beadu		RI	EMAKE	OFFLINE	

5.5.2.2 Configurazione della rete

Lanciare il configuratore PROFIBUS-DP : Fare doppio clic sul file 'dp_net.dp'. Viene caricato il configuratore PROFIBUS-DP . Se non è stato definito alcun SAIA master o SAIA slave intelligente

compare una finestra di prompt sullo schermo per poter scegliere uno dei dispositivi SAIA.







Inserire il commento della rete facendo doppio clic su 'Description':

Network Description		×
Description: Profibus-DP Network for the station 87: Pick and Place of the untreated pieces	4	OK Cancel
	7	<u>H</u> elp

Aspetto del testo di descrizione:

🚝 SNET32 - [dp_net]		_ 8 ×
Network Edit View Library Project	t <u>W</u> indow <u>H</u> elp	_ B ×
Device List:	Description : Profibus-DP Network for the station 87: Pick and Place of the untreated pieces	
	Profibus-DP	1.5 MBd
Ready		OFFLINE

Il gruppo di valvole 'Festo' non compare ancora nell'elenco dei dispositivi.

La sua registrazione nell'elenco dei dispositivi avviene quando si carica il file '*.gs*' dello slave relativo .

Selezionare il menu 'Library' per inserire un nuovo slave nell'elenco dei dispositivi .

<u>A</u> dd Device <u>R</u> emove Device
Rename <u>G</u> roup

Scelta del file '*.GS*' corrispondente.

Add device fr	om			? ×	
Look <u>i</u> n:	🔁 D	•	£		
🚺 Vi02fb09.g	sd			0	
🛛 🙍 Vi02fb13.g	sd			-1	
🛛 🙍 Vi03fb09.g	sd				
🛛 🖻 Vi03fb13.g	sd				
Vi10f13c.g	Vi10/13c.gsd				
Vi10fb9c.g	sd				
I					
File <u>n</u> ame:	Vi10f13c.gsd			<u>O</u> pen	
Files of type:	DP Device Files (*.gs?)		-	Cancel	

Lo slave può quindi essere assegnato ad un gruppo di dispostivi esistenti oppure può essere creato un nuovo gruppo di dispositivi.

Per creare un nuovo gruppo di dispositivi, è sufficiente inserire il nome del gruppo nel campo "Device group".

Choose Group	×
Device Group: Festo Slaves	OK Cancel

il gruppo di valvole viene incluso nell'elenco dei dispositivi sotto il gruppo di dispositivi "Festo Slaves".



Configurazione della rete con inserimento degli slave. Agli slave viene automaticamente fornito un numero di stazione sequenziale PROFIBUS-DP.



Lo slave intelligente PCD2 può essere aggiunto in due modi diversi:

• Inserimento nel progetto di rete esistente selezionandolo dall'elenco dei dispositivi:

SNET32 - [dp_net]	
Description: Profibus-DP Network for the station 87: Pick and Place of the untreated pieces PCD1 Master PCD2 Master PCD0 RIO 80 /0 DP PCD0 RIO 80 /0 DP PCD1 Noter PCD2 Slave PCD0 RIO BL/ PCD0 RIO BL/ PCD0 RIO BL/ PCD0 RIO BL/ PCD2 Slave PCD2 Slave PCD0 RIO BL/ PCD0 RIO BL/ PCD0 RIO BL/ PCD2 Slave PCD2 RIO BL/ PCD2 RIO BL/ PCD2 RIO BL/	d

oppure

• Chiamando il progetto PG4 slave.

In questo progetto, viene indicato il riferimento al progetto di rete nel master:

Richiamare il progetto PG4 slave dp_sl_10:



Inserimento della rete PROFIBUS-DP tramite 'File - New'. Questo implica il riferimento al progetto di rete esistente dp_net nel master.

/ dp_sl_10 - SAIA Projec	ct Manager 📃 🗆 🗙
<u>File V</u> iew <u>R</u> esource <u>P</u> roje	ect <u>O</u> nline <u>T</u> ools <u>H</u> elp
<u>N</u> ew In	◎
Edit Er	nter
<u>open</u>	m files\saia-burgess\pg4\projects\dp_sl_10
Copy	File Type
Import	
Dring Ci	FBD/LD (Fupla)
Print U	tri+P SFC (Graftec) Cancel
P <u>r</u> int Setup	RIO (Remote IO Network)
<u>D</u> elete D	el BUE (BuES1++ Data file)
E <u>x</u> it Al	It+F4 FMS (Profibus-FMS Network)
Create a new file in the current	project REMAKE UFFLINE //
Edit Network Link Properties	
Link with Network File:	Browse
Type: DP (Profibus-DP Net/	work) 🔽 Assembled/Linked with project
Comment:	Lancel
<u>C</u> omment:	Browse for SAIA Networks ? X
<u>C</u> omment:	Lancel Browse for SAIA Networks Look in: Image: Cancel
<u>C</u> omment:	Look in: a dp_ma_1
<u>C</u> omment:	Lancel Browse for SAIA Networks Look in: a dp_ma_1 Backup of dp_net Backup of dp_net dp_net
<u>C</u> omment:	Lancel Browse for SAIA Networks Look in: dp_ma_1 Backup of dp_net Backup of dp_net dp_net
<u>C</u> omment:	Look jn: dp_ma_1 Backup of dp_net Backup of dp_net
<u>C</u> omment:	Lancel Browse for SAIA Networks Look in:
<u>C</u> omment:	Look jn: dp_ma_1 Backup of dp_net H dp_net H dp_net H dp_net

Edit Network Link Properties	×
Link with Network File: s\saia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1\dp_net.dp	<u>B</u> rowse
<u>Type:</u> DP (Profibus-DP Network)	OK
Comment: Profibus-DP Network	Cancel
	<u>H</u> elp

Files of type: DP Networks (*.dp)

-

Cancel

/ dp_sl_10 - SAIA Project Mar	ager		_ 🗆 ×
<u>File View R</u> esource <u>P</u> roject <u>O</u>	nline <u>T</u> ools <u>H</u> elp		
		७०₽	
Current Working Directory: c:\p	rogram files\saia-burgess\pg4\p	rojects\dp_sl_10	
Files in project: dp_:	sl_10		
dp net.dp [DP]	Profibus-DP Network		
Ready	RE	:MAKE JOFFL	JNE ///

Chiamate della rete PROFIBUS-DP.

Quando la rete PROFIBUS-DP viene chiamata, viene eseguito un controllo per verificare che nel progetto che chiama il configuratore sia già presente con una stazione nella rete.

Se non è stata ancora definita alcuna stazione PROFIBUS-DP nella rete, da parte del progetto chiamante, compare una finestra di prompt per scegliere un master o uno slave SAIA.

#SNET32 - [dp_net]	_ 8 ×
🛃 Network Edit View Library Project Window Help	_ 8 ×
Description :	
Profibus-DP Network for the station 8()	_
PCI Choose a station to add to the network	
Add 1	
Cancel DP_MA_1	
PCI PCD6 Master Help	
PCI CALA Slaves	
1.5 N	4Bd
	_
5	
PCD0 RIO 6//0 DP PCD0 RIO BC DP FESTO CP FB13	
Ready	E

Scelta del PCD2 slave dall'elenco dei dispositivi.

Viene qui adottata automaticamente la designazione slave del progetto PG4 .

<mark>₩ SNET32 - [dp_net]</mark> ■ Network Edit View Library Project Window Help	
Slave 2 'DP_SL_10' Parameters	
Station Resources Parameters Modules Device Bus	
Name: DP_SL_10	
Address: 2	
Project Eile: c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\dp_sl_	
<u>B</u> rowse	1.5 MBd
OK Cancel Help	

E' stato adottato anche il progetto appartenente allo slave.

5.5.2.3 Impostazione dei parametri per le stazioni

Impostazioni dei parametri per il master:

Fare doppio clic sul dispositivo master:
Master 1 'DP_MA_1' Parameters
Station Resources Device Bus
Name: DP_MA_1
Address: 1
Project File: c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1\d
Browse
OK Abbrechen Hilfe

L'indirizzo è corretto e non deve essere modificato. Il file del progetto era stato inserito precedentemente all'avvio del configuratore PROFIBUS-DP e non deve essere modificato.

I file generati dal configuratore vengono memorizzati in questa directory di progetto.

Scelta delle risorse:

Master 1 'DP_MA_1' Para	meters		×
Station Resources Devic	e Bus		
		Nama	
	Address:	iname:	
First Diagnostic <u>F</u> lag:		f_1diag	
First Diagnostic <u>R</u> egister:		r_1diag	
<u>S</u> ASI Text Number:		txt_1DP	
	OK	Abbrechen	Hilfe

Anche queste sono già state impostate correttamente e non devono essere modificate.

Questo completa l'impostazione dei parametri del master.

Impostazione parametri per lo slave 10

Fare doppio clic sul PCD2 slave con indirizzo 2 :

L'Indirizzo 2 era stato assegnato automaticamente dal configuratore. Questo deve essere modificato in 10.

Se non è già presente, il file di progetto appartenente allo slave deve essere inserito nel campo 'Project File'

Utilizzando il pulsante 'Browse', è possibile scorrere l'elenco per ricercare il file di progetto desiderato.

E' possibile anche generare una nuova stazione nel progetto di rete partendo da un file di progetto già esistente.

S	lave 10 'DP_9	SL_10' Parameters	×
ľ	Station Resou	urces Parameters Modules Device Bus	
	<u>N</u> ame:	DP_SL_10	
	<u>A</u> ddress:	10	
	Project <u>F</u> ile:		
		Browse	
		OK Cancel Help	

Scelta del progetto:

Choose A Pro	oject File				? ×
Look jn:	🔁 dp_sl_10	•	£	e k	8-8- 5-6- 8-6-
🛃 dp_sl_10.F	PG4				
, File <u>n</u> ame:	dp_sl_10.PG4			[[<u>O</u> pen
- Files of type:	Project Files (*.pa4)		-	<u></u>	Cancel
Dial and Dial and	1				
Slave 10 'DP_S	L_10' Parameters	×			
--	--	---			
Station Resour	rces Parameters Modules Device Bus				
<u>N</u> ame: <u>A</u> ddress: Project <u>F</u> ile:	Ces Parameters Modules Device Bus DP_SL_10 10 IA-Burgess\PG4\Projects\dp_sL_10\dp_sL_10.PG4 Browse				
	OK Cancel Help				

Definizione delle risorse dello slave:

Slave 10 'DP_SL_10' Parameters	×
Station Resources Parameters Modules Device Bus	
Address: Name:	
First Diagnostic <u>F</u> lag: <u>f_10diag</u>	
First Diagnostic <u>R</u> egister:	
SASI Text Number: [txt_10dp	
OK Cancel Help	

Le risorse sono definite con un simbolo di default. Questi nomi simbolici si riferiscono all'indirizzo PROFIBUS-DP assegnato automaticamente dal configuratore.

Cambiando l'indirizzo della stazione, viene automaticamente cambiato il nome simbolico.

Definizione degli elementi che vengono scambiati tra master e slave: ad esempio se gli ingressi 0..7 dello slave vengono sritti nei flag 1008..1015 del master, i parametri devono essere impostati come segue:

Definizione dei moduli:

upported modules	Nr	Installed modules	Cano
Master R -> Slave R Master R (LSW) -> Slave R Master F -> Slave F Master F -> Slave D Slave R -> Master R Slave R (LSW) -> Master R Slave F -> Master F Slave I -> Master F) () () () () () () () () () () () () ()	> Master F	 Move ↓
	Param	eters	
stalled Module Configuration			
escription	Mapping)	
Copy the slave inputs to the master	flags <not def<="" td=""><td>fined></td><td></td></not>	fined>	

Mappatura degli elementi del master e dello slave:

Module Media Map	×
Module: Slave I -> Master F	ОК
Mapping	Cancel
Number of Media: (1 byte input)	Help
Master Media Type: Flag	
Master Base Address: 1008	
Slave Media Type: Input	
Slave Base Address: 0	
Media Definition	
Media Number: N <u>a</u> me: 0 Rest_Stop Set <u>D</u> efaults	

Se agli elementi viene assegnato un nome simbolico, questo nome può essere usato sia nel programma del master che nel programma dello slave.

Define Modules			ОК	×
Supported modules	Nr	Installed modules	Cano	el
Master R > Slave R Master R (LSW) -> Slave R (LSW) Master F -> Slave O Slave R -> Master R Slave F -> Master F Slave I -> Master F	0. Slave1 · ≥>	> Master F eters <u>R</u> emove	Help Move ↓	
Installed Module Configuration				
Description	Mapping	l		
Copy the slave inputs to the master flag	s Slave IO	[8] -> Master F1008 (8) (Rest Sto	p)	
	Media <u>M</u> ap			

Se tra master e slave deve essere scambiato un numero maggiore di dati, questo può essere specificato come descritto in precedenza.

La configurazione finale dello slave 10 si presenta come segue:

Supported modules Master R Aster R	Slave R Slave B (I SW)	Nr 0. 1	Master F -> Slave F	Installed modules		Cancel
Master F -> Master F -> Slave R -> Slave R (LSW) -> Slave F -> Slave I ->	Slave F Slave O Master R Master R (LSW) Master F Master F	≥> 4.	Slave I -> Master F Master R -> Slave R Slave R -> Master R		↑ Move	<u>H</u> elp
			Parameters	<u>R</u> emove		
nstalled Module Conf	iguration					
Jescription			Mapping			
Lopy the master flag	s to the slave flags		Master F [8] -> Slave	F [8] (Emrg_Stop)		

Impostazione dei parametri per lo slave 12

Fare doppio clic sullo slave PCD0.G100 (modulo compatto) con indirizzo 3. L'indirizzo 3 era stato assegnato automaticamente dal configuratore. Questo deve essere modificato in 12.

Slave 12 'PCD	0 RIO 81/0 DP' Parameters	×
Station Paran	neters Modules Device Bus	8° - 1
<u>N</u> ame:	PCD0 RIO 81/0 DP	
<u>A</u> ddress:	12	
	OK Abbrechen Hilfe	

Definire gli elementi del master da utilizzare per l'accesso allo slave. Questo slave non dispone di moduli di espansione. Pertanto, durante la configurazione del dispositivo non possono essere definiti dei moduli aggiuntivi.

Define Mod	dules					×
Device C	onfiguration					ОК
Supporte	d modules		Slot	In	stalled modules	Cancel
1 Byte o	ut/1 Byte in	<u>></u>	0. 1 Byte	out/18	<u>yte in</u> <u>R</u> emove	<u>H</u> elp
- Installed N	Module Config	uration				
Length	Туре		M	lapping		
8	Output Input		<	not defin not defin	ed> ed>	
		Media <u>M</u>	ар			

In questo slave gli Ingressi/Uscite sono suddivisi nel modo seguente: Ingressi agli indirizzi 0..3, Uscite agli indirizzi 4..7.

Gli elementi sono indirizzati con i seguenti nomi simbolici:

- I 0: Emerg_st12
- I 1: Feed_void
- I 2: Stack_void
- I 3: Stack_full
- O 4: Vibra_on
- O 5: Lamp_ok
- O 6: Lamp_nok
- O 7: Belt_on

Anche gli Ingressi/Uscite non richiesti devono essere indirizzati con un nome simbolico, dal momento che quando viene eseguito il programma utente si stabilisce solo se un I/U è un Ingresso o una Uscita.

Il modo più semplice per definire gli Ingressi/Uscite non utilizzati è quello di procedere come segue:

Definire tutti gli I/U nel modulo con un nome simbolico. Per fare ciò attivare il pulsante 'Set default' dopo aver inserito il nome dell'elemento numero 0. Tutti gli elementi verranno quindi definiti con un nome simile.

Gli 8 flag sono stati a questo punto numerati sequenzialmente con i nomi da 'free_12_0' a 'free_12_7'.

Module Media Map	×
Module: 8 output(s)	ОК
Mapping	Cancel
Media Type: Flag	Help
Number of Media: 8	<u> </u>
Base Address:	
Media Definition	
Media Number: Name:	
0 ree_12_0	

Dopo aver attivato il pulsante 'Set Default', gli 8 flag vengono numerati sequenzialmente come segue:

- Media Def	inition	
O	free_12_0	
1	free_12_1	
2	free_12_2	
3	free_12_3	
4	free_12_4	
5	free_12_5	
6	free_12_6	
7	free_12_7	

Il nome simbolico corretto può a questo punto essere inserito sugli elementi utilizzati:

Module Media Map	×
Module: 8 output(s)	OK Cancel
Media Type: Flag Number of Media: 8	<u>H</u> elp
Base Address:	
Media Definition <u>M</u> edia Number: N <u>a</u> me: 4 Vibra_on Set Defaults	

La stessa cosa avviene per gli ingressi del modulo:

Module Media Map	×
Module: 8 input(s) Mapping	OK Cancel
Media Type: Flag Number of Media: 8	<u>H</u> elp
Base Address: Media Definition Media Number: Name: 0 free_12_8 Set Defaults	

Module Media Map	×
Module: 8 input(s)	OK
Mapping	Lancei
Media Type: Flag	<u>H</u> elp
Number of Media: 8	
Base Address:	
Media Definition	
Media Number: N <u>a</u> me:	
0 Emerg_st12 Set Defaults	

Nell'elenco dei moduli definiti, è possibile vedere le assegnazioni simboliche degli Ingressi/Uscite (in ogni caso, solo il primo e l'ultimo modulo):

Define Modules				×
Device Configuration				ОК
Supported modules	Slot	Installed modules		Cancel
1 Byte out/1 Byte in	2> 0. 1 Byte	e out/ 1 Byte in ters	↑ Move	<u>H</u> elp
- Installed Module Configuration-				
Length Type	I	Mapping		
8 Output 8 Input		[free 12 0.Belt on] [Emerg st12.free 12 15		
	Media <u>M</u> ap			

Impostazione parametri per lo slave 14

Fare doppio clic sul PCD0 slave (modulare) con indirizzo 4: L'indirizzo 4 era stato assegnato automaticamente dal configuratore. Questo deve essere modificato in 14.

Slave 14 'PCD0	RIO BC DP' Parameters	×
Station Parame	eters Modules Device Bus	
		*1
<u>N</u> ame:	PCDU RIU BC DP	
<u>A</u> ddress:	14	
	OK	Hilfe

Definire l'allocazione hardware dello slave.

Questo consiste nel definire i moduli di Ingresso/Uscita usati dallo slave.

Per il PCD0.T770, il primo slot definito deve sempre essere un modulo di diagnostica. I moduli di Ingresso/Uscita devono quindi essere definiti nello stesso ordine in cui sono inseriti nel PCD0.

Define Modules			×
Device Configuration			OK
Supported modules	Slot	Installed modules	Cancel
RIO 161 RIO 81/0 RIO 81/0 diagnose RIO 41 +-10V RIO 41 20mA RIO 41/0 +-10V RIO 41/0 20mA	≥> <u>P</u> arameter	s	Help
Installed Module Configuration			
Length Type	Maj	pping	
	Media Man		
	меша <u>м</u> ар		

Per l'installazione dell'hardware in questione, l'ordine è il seguente:

Slot 1:	PCD0.E120, RIO 16I
Slot 2:	PCD0.A410, RIO 160
Slot 3:	PCD0.B120, RIO 8I 8I/O
Slot 4:	PCD0.W710, RIO 4AI/4AO ±10VDC

Define Modules			×
Device Configuration	Slat	Installed modules	OK Cancel
RIO 16I RIO 8I/0 RIO 160 RIO 8I/8I/0 diagnose RIO 4I +-10V RIO 4I 20mA RIO 4I/0 +-10V RIO 4I/0 20mA	0. diagnos 1. RIO 161 2. RIO 161 3. RIO 81/ 4. RIO 41/ Earamete	re D 81/O O ++10V	<u>H</u> elp
Installed Module Configuration			
Length Type	Ma	apping	
4 In & Out: Input In & Out: Output	n ۲	ot defined> ot defined>	
	Media <u>M</u> ap		

Definire gli elementi del master da usare per l'accesso allo slave. Gli elementi del master devono essere definiti qui. Per ogni modulo installato devono essere mappati gli elementi nel master. Questa operazione è analoga a quella già descritta per il PCD0 compatto (slave n°. 12).

Dopo aver definito correttamente tutti gli Ingressi/Uscite compare una videata simile alla seguente:

Define Modules			×
Device Configuration			ОК
Supported modules	Slot	Installed modules	Cancel
RIO 161 RIO 81/0 RIO 160 RIO 81/81/0 diagnose RIO 41 +-10V RIO 41 20mA RIO 41/0 +-10V RIO 41/0 20mA	0. diagnose 1. RIO 16I 2. RIO 16O 3. RIO 8I/8I/O 4. RIO 4I/O +-	10V	<u>H</u> elp
- Installed Module Configuration			
Length Type	Mappir	ng	
1 In & Out: Input In & Out: Output	R (diag R (diag	<u>i 14)</u> <u>i o_</u> 14)	
	Media <u>M</u> ap		

Impostazione parametri per lo slave 16

Fare doppio clic sul gruppo di valvole Festo con indirizzo 5: L'indirizzo 5 è stato assegnato automaticamente dal configuratore. Questo deve essere modificato in 16.

Slave 16 'FESTO CP FB13' Parameters	×
Station Parameters Modules Device Bus	
Name: FESTO CP FB13	
Address: 16	
	Halp
	Help

Con il gruppo di valvole Festo, si utilizza una diramazione con 16 Ingressi e 16 Uscite.

La definizione degli elementi avviene come descritto in precedenza.

Support	ed module:	s	Slot	Installed mod	dules	Cancel
2 Byte E 2 Byte E 2 Byte E 2 Byte E	A/Strang A/Strang A/Strang A/Strang	(1 Strang) (2 Straenge) (3 Straenge) (4 Straenge)	0. 2 2>	Byte EA/Strang (1 Stran remeters	g Move ↓	Help
nstalled	Module Co	onfiguration				
Length	Format	Consistency	Туре	Mapping		
2	Byte	Byte	In & Out: Input In & Out: Outpu	F (Air_startfree_16 ut F (Air_valvefree_16	15) _31)	

Definizione del tempo di watchdog degli slave:

Se necessario, può essere definito, per ogni singolo slave o per tutti gli slave in comune, il tempo di watchdog. Per inserire questo tempo per ogni singolo slave, selezionare il sottomenu 'Bus' nello slave in questione.

Slave 12 'PCD0 RIO 8I.	/O DP' Pa	rameters		×
Station Parameters Modules Device Bus				
Supp. Baudrate	Max Tsdr			
🔽 9.6 kBd	60			
🔽 19.2 kBd	60	1		
📝 93.75 kBd	60			
🔽 187.5 kBd	60			
🔽 500 kBd	100	1		
🔽 1.5 MBd	150	1		
🔽 3 MBd	250	1		
🔽 6 MBd	450	1		
🔽 12 MBd	800	1		
) (stabilized Times 10				
	×	Ums		
	OK		Cancel	Help

A questo punto è possibile inserire un tempo di monitoraggio (watchdog) per ogni slave.

Impostando il valore 0 si disattiva la funzione watchdog.

Se il tempo di monitoraggio (watchdog) deve essere lo stesso per tutti gli slave, è sufficiente fare doppio clic sulla riga PROFIBUS-DP nella finestra PROFIBUS-DP network

Bus Parameters			×
Standard Advanced			
<u>S</u> lot Time: Mjn. Tsdr: Mav. Tsdr:	300 11	Bit Time Bit Time Bit Time	Set <u>D</u> efaults
Quiet Time:		Bit Time	
Set <u>u</u> p Time: <u>G</u> ap Update Factor:	1	Bit Time	
Highest Station Address:	126		
Max. Herry Limit: Slave Default Watchdog:	10	x10 ms	
Set <u>W</u> atchdo	og to Slaves		
	OK	Cancel	Help

Attivando il pulsante 'Set Watchdog to Slaves' si trasferisce a tutti gli slave il tempo di watchdog impostato in questa finestra.

5.5.2.4 Modifica dei parametri di rete

Se necessario, possono essere modificati anche i parametri di rete quali velocità del bus, tempo di monitoraggio watchdog. Questo può essere effettuato facendo doppio clic sulla riga PROFIBUS-DP nella finestra PROFIBUS-DP network.

A questo punto compare la seguente finestra:

Bus Paramete	rs		×
Standard A	dvanced		
Baud Rate:	1.5 MBd ▼		
	ОК	Cancel	Help

E' possibile scegliere una delle seguenti velocità:

9.6 kBd	•
19.2 kBd	
93.75 kBd	
187.5 kBd	
500 kBd	
1.5 MBd	
3 MBd	
6 MBd	
12 MBd	-

Bus Parameters			×
Standard Advanced			
<u>S</u> lot Time:	300	Bit Time	Set Defaults
Mjn. Tsdr:	11	Bit Time	
M <u>a</u> x. Tsdr:	150	Bit Time	
<u>Q</u> uiet Time:	0	Bit Time	
Set <u>u</u> p Time:	1	Bit Time	
<u>G</u> ap Update Factor:	10		
Highest Station Address:	126		
Max. Retry <u>L</u> imit:	1		
Slave Default Watchdog:	10	x10 ms	
Set <u>W</u> atchdo	g to Slaves		
	ОК	Cancel	Help

Nella voce di menu 'Advanced', compare la seguente finestra:

Normalmente i parametri di default sono già corretti. Tuttavia, se necessario, possono essere modificati. Attivando il pulsante 'Set Watchdog to Slaves', il tempo di watchdog impostato in questa finestra viene trasmesso a tutti gli slave. Impostando il tempo di watchdog a 0, si disattiva la funzione watchdog slave.

5.5.2.5 Ulteriore elaborazione dei dati

Quando sono state configurate tutte le stazioni e sono stati impostati i relativi parametri, il progetto PROFIBUS-DP può essere compilato. Questo genera i file '*.src' e '*.def' per la stazione master e per le stazioni slave intelligenti. Tali file vengono quindi "linkati" al programma utente vero e proprio in modo da produrre il programma eseguibile. I file verranno memorizzati nella directory appropriata.

Se i dati vengono sottoposti ad una successiva elaborazione da parte del software di programmazione PG4 il "link" dei file PROFIBUS-DP viene eseguito automaticamente da PG4.

Invece, se il programma utente viene rielaborato con il software di programmazione PG3 il file PROFIBUS-DP deve essere integrato nel programma utente utilizzando l'istruzione '\$INCLUDE *.DEF'

Address 🗀 C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\dp_ma_1							
Name	Size	Туре	Modified				
🛃 dp_ma_1	1KB	SAIA Project File	18.08.98 15:35				
🚝 dp_net	4KB	SAIA Profibus-DP File	18.08.98 15:34				

Directory dei File della stazione 'dp_ma_1' prima della compilazione:

Address C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\dp_ma_1								
Name	Size	Туре	Modified					
🛃 dp_ma_1	1KB	SAIA Project File	18.08.98 15:35					
🕘 dp_net	4KB	DEF File	18.08.98 16:57					
🚝 dp_net	4KB	SAIA Profibus-DP File	18.08.98 15:34					
🚺 dp_net	16KB	SAIA AWL File	18.08.98 16:57					

Directory dei File della stazione 'dp_sl_10' prima della compilazione:

Address C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\dp_sl_10							
Name	Size	Туре	Modified				
🛃 dp_sl_10	1KB	SAIA Project File	12.08.98 20:40				

Directory dei file della stazione 'dp_sl_10' dopo la compilazione:

Address C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG4\Projects\dp_sl_10								
Name	Size	Туре	Modified					
🔄 dp_net	1KB	DEF File	18.08.98 16:57					
🚺 dp_net	3KB	SAIA AWL File	18.08.98 16:57					
🛃 dp_sl_10	1KB	SAIA Project File	12.08.98 20:40					

Questo conclude la configurazione e la definizione della rete PROFIBUS-DP.

Scrittura del programma utente nel master

Se si edita il progetto 'dp_ma_1' , compare la seguente finestra di Project Manager:

🖉 Dp_ma_1 - SAIA Projec	t Manager				_ 🗆 🗵
<u>File View R</u> esource <u>P</u> roject	x <u>O</u> nline <u>T</u> ools	<u>H</u> elp			
	📌 🛋 🛍			12 🔞	
Current Working Directory:	c:\program files\s	aia-burgess\pg4\p	rojects\dp_ma_1		
Files in project:	Dp_ma_1				
dp net.dp (DP)	Prof	ibus-DP Network			
					_
, Ready		R	EMAKE	OFFLINE	

Per poter inserire il programma utente è necessario prima aprire un nuovo file:



A questo punto può essere inserito il nome del file IL.

Edit File	Property		×
<u>N</u> ame:	main_prg.src		[OK]
<u>T</u> ype:	IL (AWL)	Ssembled/Linked with project	Cancel
<u>C</u> omment	: Main program	with COB0/1 and XOB16 for the Master 1	<u>H</u> elp

🖉 Dp_ma_1 - SAIA Project	Manager 📃 🗆 🗙
<u>File View R</u> esource <u>P</u> rojec	t <u>O</u> nline <u>T</u> ools <u>H</u> elp
Current Working Directory:	c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\dp_ma_1
Files in project:	Dp_ma_1
ido net.do UP main_prg.src (IL)	Main program with COB0/1 and XOB16 for the Master 1
Ready	REMAKE OFFLINE

Il programma base seguente può ora essere editato nel PCD master:

🚰 SE	DI	T32 - m	ain_p	g				_ 8 ×
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	t <u>S</u> earc	:h ⊻ie	w <u>P</u> rojec	t <u>T</u> ools	<u>H</u> elp		
	2	*****	End	of def	intio	n ******	*******	
	2	*****	Sta	rt XOB	16 **	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*******	
				xob	16	,	Coldstart	
				sasi	9	,	Sasi Text for PROFIBUS-DP	
					txt_:	1DP ;	Text from Configurator	- 11
				exob				- 11
	2	*****	End	X0B 16	****	*****	**********	- 11
	2	*****	Sta	et COB	0 ***	*****	******	- 11
				cob	0	1	COB with update of the PROFIBUS-DP	- 11
					O	7	Input medias	
				ecob		,	Update of the PROFIBUS-DP	
						7	Output medias	
	<i>,</i>		Lna	208 0				

Anche questo programma base produce un programma utente eseguibile.

A questo punto è possibile inserire il codice per la gestione degli I/U remoti:



Con PROFIBUS-DP, si possono utilizzare tutti gli editori disponibili. Dal momento che le sequenze di gestione richiamano dei controlli sequenziali, è più logico scrivere questa parte di programma in GRAFTEC. Comunque, se necessario, è possibile utilizzare l'editor FUPLA per accedere agli Fbox esistenti. Il controllo dell'intero impianto può quindi presentarsi nel modo seguente, utilizzando IL, FUPLA e GRAFTEC:



Scrittura del programma utente nello slave 10

Richiamare il progetto 'dp_sl_10':

	Manager			
Dp_si_T0 - SAIA Projec	t Manager			
<u>File View R</u> esource <u>P</u> roje	ct <u>U</u> nline <u>T</u> ools	<u>H</u> elp		
	🕺 🛋 🕷 🗳	🛗 🚟 😤	<u>\</u> @© №	
Current Working Directory:	c:\program files\s	aia-burgess\pg4\p	rojects\dp_sl_10	
Files in project:	Dp_sl_10			
Ľ				
Ready		RI	EMAKE OF	FLINE ///

La scrittura del programma utente prevede gli stessi passi già considerati per il master.

- Inserire il codice IL per l'istruzione SASI.
- Programmare il COB 0 per lo scambio dei dati.
- Inserire i programmi IL, FUPLA e GRAFTEC.

Il progetto slave si può quindi presentare nel modo seguente:



5.5.3 Esempio 3

Obiettivo:

Un master costituito da un controllore non-SAIA (Siemens S7) deve comunicare con uno slave di tipo SAIA PCD1.

Questo comporta la lettura o la scrittura dei seguenti dati nel PCD1:

N°	Messaggio	# Word/Byte	Supporti Slave
0	Master \rightarrow Slave	16 Word	R 100 – R 107
1	Slave \rightarrow Master	16 Word	R 200 – R 207
2	Master \rightarrow Slave	1 Byte	F 100 – F 107
3	Slave \rightarrow Master	1 Byte	F 200 – F 207
4	Slave \rightarrow Master	1 Byte	I 0 - I 7
5	Master \rightarrow Slave	1 Byte	O 32 – O 39

Soluzione:

Dal momento che sia il controllore master che il controllore slave contengono un programma utente con PROFIBUS-DP, devono essere utilizzati i configuratori di rete sia del master che dello slave per generare i dati relativi di configurazione e file di programmi per i dispositivi. Nel fare ciò è necessario accertarsi che i messaggi PROFIBUS-DP scambiati tra master e slave siano definiti in modo identico (sequenza, dimensione, ecc.) in entrambi gli strumenti di configurazione.

Gli esempi che seguono sono stati scritti utilizzando il software di programmazione Siemens Step-7 versione 4.

Configurazione del master Siemens S7:

Copiare il file *.GSD del PCD1 nella seguente directory:



Definire un nuovo progetto:

New	×						
• New <u>P</u> roject	O New Library						
Na <u>m</u> e:							
DemoPCD_Slave							
Name	Storage Path						
210h_FC	C:\SIEMENS\STEP7\S7PR(
Bobst_lift	C:\SIEMENS\STEP7\S7proj						
cp340_knorr	C:\SIEMENS\STEP7\S7proj						
CP340p	C:\SIEMENS\STEP7\Examp						
D160_serial	S:\Giuseppe\Exemple\D160						
demoPCD12	C:\SIEMENS\STEP7\S7proj						
disk_h310	C:\SIEMENS\STEP7\S7PR(
•	F						
<u>T</u> ype: Project	•						
Storage Location (Path): Browse							
C:\SIEMENS\STEP7\S7proj							
ОК	Cancel Help						

voce di menu.	import sta		i nes.			
👯 HW Config - Hardware Configural	tion: DemoPCD_Slave\S7-	315-2DP				_ 8 ×
Station Edit Insert PLC View Option	ons <u>W</u> indow <u>H</u> elp					
	istomize Ctrl+A	R+E				
Raudware Configuration D Regulation D Regula	iesty Module nrigure Setwork mol Table Drive At Catalog Profiles odate Catalog stall New DDB Files port Station DDB Files	197		Profit: Standard - 첫 BODEULD D - 첫 BINATIC 300 - 등 SIMATIC 400 - 등 SIMATIC 400 - 등 SIMATIC PC Based Co	ntrol	<u> </u>
<u>.</u>				PROFIBUS-DP alloves for SIMA	TIC \$7, M7, and C7 (distribut	red rock) 2
Imports DDB files from a station to the syste	m and updates the contents of t	he catalog.				NUM
🎉 Start 🛛 🍪 🏹 🎝 👿 🖼 🛬	Eléments supprimés	. SIMATIC Manager	🔍 Exploring - Gsd	W Microsoft Word - Alfo	📲 HW Config - Har	🍕 🕍 🖑 15:59

Inserire il file PCD1 *.GSD nel configuratore Siemens S7 utilizzando la voce di menu: Import Station DDB Files.

Configurazione hardware del master:

- Contenitore
- Alimentatore
- Modulo Master CPU-315-2DP

WHW Config - Hardware Configuration: DemoPCD_Slave\S7-315-2DP *	
<u>Station Edit</u> Insert <u>P</u> LC <u>View</u> <u>Options</u> <u>Window</u> <u>Help</u>	
Hardware Configuration: DemoPCD_Slave\S7-315-2DP *	Profit Standard
	PROFIBUS DP
	E SIMATIC 300
2 CPU315-2 DP	₽ 📮 CP-300
21 DP-Master PROFIBUS(1): DP Master System (1)	
	CPU312 IFM
	CPU313
	CPU313
8	
<u>3</u> 10 ▼	CPU314
	CPU314 IFM
	CPU314 IFM
	CPU315
PROFIBUS(1): DP Master System (1)	
PROFIRUS Address: Rodule Order Number Diagnostic Address C	CPU315-2 DP
	CPU614
	CPU614
	CPU614
	PLC315-2DP
	M7-EXTENSION
	₽ - PS-300 ₽ - BACK-300
	48 KB work memory; 0.3 ms/kAW; MPI + DP connections; for multi-tier
	configuration up to 32 modules 4

WHW Config - Hardware Configuration: DemoPCD_Slave	\\$7-315-2DP *			X
Station Edit Insett FLC View Uptions Window Heip	N?			
Hardware Configuration: DemoPCD_Slave\\$7:315:201	PROFIBUS(1): DP Master Sj	ystem	Hardware Caladon X Broth Standard X
(0) UR				⊕ PC0-M3 Slave ⊕ GATEWAY ⊕ Configured Stations ⊕ Configured Stations ⊕ Controller
Slot Module Order Number	MPI Address	I Address	Q Ac	CP 342-5 as DP Master DP/AS-i
1 S307 2A 6ES7 307-18A00-0AA0				🕀 🧰 DP/PA Link
2 CPU315-2 DP 6ES7 315-2AF01-0AB0	2	10228	-	
3		1025		
5			-	SIMATIC \$7-300 and M7-300 modules (central rack)
6				
7			-	
9				
10				
Press F1 tor help. 😹 Start 🛛 🍪 💋 🎝 👿 📾 🎦 🔢 Eléments suppri.	. SIMATIC N	Aana 🔯 Ex	oloring	J-Gsd Wicrosoft Word WHW Config Q & O 16:08

Scelta del PCD1 dal menu PROFIBUS-DP:

Configurazione dei dati di I/U da scambiare con lo slave:



Programma utente nel master per l'elaborazione dei dati dello slave:

LAD/STL/FBD - [DemoPCD_Slave\S7-315-2DP\CPU315-2 DP\	Offline>]	×
□≥ : In the for the for the form the set in		<u> </u>
OB1 : Title:		-
Comment:		
Network 1: Title:		
Comment:		
L MD 200 INC 1 T MD 200		
CALL "DFWR_DAT" LADDR :=W#16#100 RECORD :=P#M 200.0 BYTE 32 RET_VAL:=MM240		
L MB 180 INC 1 T MB 180 T AB 0 T AB 1		
L EB O L EB 1		
CALL "DFRD_DAT" LADDR :=₩#16#100 RET_VAL:=M0240 RECORD :=₽#M 100.0 BYTE 32		
L MD 100		•
Press F1 for help.	Offline SIM 1:9 Insert Modif	ed

Configurazione dello slave SAIA PCD1:

Scrivere un nuovo progetto PG4 con file PROFIBUS-DP e IL:

🖉 s7_mast - SAIA Project	Manager _ 🗌 🗙
<u>File View R</u> esource <u>P</u> roject	ict <u>O</u> nline <u>T</u> ools <u>H</u> elp
Current Working Directory:	c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\s7_master
Files in project:	s7_mast
main.src [IL] network.dp [DP]	main programm for the PCD Profibus-DP Network with Siemens S7 Master
[¹	
Ready	REMAKE OFFLINE

Definizione della rete:

Il controllore master non deve essere definito.



Definire i messaggi da scambiare tra master e slave. I dati devono essere qui definiti con lo stesso ordine, la stessa dimensione e la stessa direzione di scambio dati utilizzati per il master.

Define Modules			×
Device Configuration Supported modules Master R > Slave R Master F > Slave R (LSW) Master F > Slave R Master F > Slave R Slave R > Master F Slave F > Master F Slave I > Master F	Nr 0. Master R → Slave R 1. Slave R → Master R 2. Master F → Slave F 3. Slave F → Master F 4. Slave I → Master F 5. Master F → Slave D	Installed modules	OK Cancel <u>H</u> elp
Installed Module Configuration Length Format Consistency Type 16 Word Whole length Outp	Earameters Mapping ut Master R100 [8] → SI	Remove	

Viene visualizzata la seguente mappa del messaggio 0:

Module Media Map	×
Module: Master R -> Slave R Mapping Number of Media: Master Media Type: Register Master Base Address: 100 Slave Media Type: Register Slave Base Address: 100	OK Cancel <u>H</u> elp
Media Definition <u>M</u> edia Number: N <u>a</u> me: 0 Set Defaults	

🎢 SI	EDIT32 - mai	n				
Eile	<u>E</u> dit <u>S</u> earch	<u>V</u> iew <u>P</u> rojec	t <u>T</u> ools <u>H</u> elp			
	i 🖬 🎒	XBC	I 🗠 🗠 🗛 🗡 🗡	\$ % }	3 🖼 🍠 💡	
		xob	16) Co	ldstart routine	
		sasi	9	/ Sa	si for Profibus-DP	
			txt_3DP			
		sasi	2	; Sa	si for D160 terminal	
			2			
		exob		; En	d of coldstart routine	
		600	0	/ ma	1n COB	
		STI.	о т п		sec timer	
		JR	I. NEXT	/ ±	Sec timer	
		1d	t 0			
			10			
		com	f 200	; to	gle flag	
		STXT	2	; se	nd text to D160 terminal	
			1			
	NEXT:	inc	r 200			
		ecob		; en	d of cob	
	TEXT 1	"<12>"	,		ear coreen	
		"<2.6>"	,		Cursor home	
		"Reg 1	.00: \$R0100<10><13>"	- (j.	Display Reg 100	
		"Reg 1	.01: \$R0101<10><13>"	- 'y	Display Reg 101	
		"Reg 1	.02: \$R0102<10><13>"	1	Display Reg 102	
		"Reg 1	.03: \$R0103<10><13>"	1	Display Reg 103	
	TEXT 2 "U	JART:9600,	8, E, 1; MODE: MC1; DIAG:	FO,RO	" ; Sasi Text for port	2
•						•
Read	y .					Ln 27 Col 71

Scrivere il programma utente per lo slave:

6. Messa in Servizio

La messa in servizio della rete PROFIBUS-DP prevede due passi distinti:

- a) Controllo e test dell'installazione hardware (livello fisico)
- b) Controllo e test del livello 7 (configurazione e scambio dati)

6.1 Controllo e Test dell'Installazione Hardware (Livello Fisico)

L'esperienza dimostra che le principali cause dei problemi di comunicazione devono essere cercate in una installazione hardware errata o comunque inadeguata. Per questo motivo diventa estremamente importante il processo di messa in servizio.

I seguenti controlli e test devono essere eseguiti scrupolosamente:

- Controllo della stesura e connessione del cavo che costituisce il bus (morsetti e connettori, schermatura, cavi di derivazione, cavi di alimentazione, ecc.).
- Controllo e impostazione delle resistenze di terminazione, ripetitori, ecc.
- Controllo della trasmissione sul bus.
- Controllo del livello elettrico del segnale.

La descrizione dettagliata dei controlli e dei test (detti anche test statici) è riportata nel manuale "Componenti di Installazione per Reti RS 485 (codice 26/740 I).

6.2 Controllo e Test dello Scambio Dati

Questi controlli permettono di verificare lo scambio dati tra il master e gli slave e la corretta mappatura degli Ingressi/Uscite degli slave sugli elementi del master.

6.2.1 Controllo dello scambio dati

Questi controlli permettono di verificare lo scambio dati tra il master e gli slave.

1. Creare la rete con il configuratore PROFIBUS-DP. A questo scopo devono essere definite tutte le stazioni presenti nella rete con i relativi Ingressi e Uscite.

Deve inoltre essere inserita la velocità (baud rate) corretta.

2. Scrivere un programma base nel pacchetto software PG4, che contenga le seguenti istruzioni:

XOB 16	; Routine di avviamento a freddo
SASI 9	; Avvio PROFIBUS-DP
txt_1DP	
EXOB	
COB 0	; Aggiornamento ingressi da PROFIBUS-DP
0	
ECOB	; Aggiornamento uscite da PROFIBUS-DP

- 3. Assemblare e "linkare" il programma base e la configurazione PROFIBUS-DP.
- 4. Caricare il programma nel PCD master.
- 5. Avviare il programma.
- 6. Controllare il flag di diagnostica DATA_EXCH. Questo flag segnala lo stato operativo dello scambio dati sulla rete PROFIBUS-DP.

Un livello alto significa che sulla rete PROFIBUS-DP è in corso uno scambio dati.

Un livello basso significa che sulla rete PROFIBUS-DP non è in corso uno scambio dati.

Possibili errori:

- Nessun master nella rete.
- Nessuna scheda PROFIBUS-DP inserita nel PCD.
- Versione FW o HW errata.
- Nessuna istruzione SASI.
- Nessuna istruzione COB 0, ECOB.

7. Controllare il flag di diagnostica SLAVE_ERR. Se questo flag è a livello basso, significa che le stazioni slave vengono indirizzate senza errori. Se questo flag è a livello alto, significa che una o più stazioni slave contengono un errore. Per individuare la stazione in errore si possono utilizzare i registri di diagnostica compresi tra base + 3 e base + 6. I dati di diagnostica dello slave guasto possono quindi essere letti con l'istruzione SCON utilizzando il codice funzione 2.

Possibili errori:

- Il numero di stazione nello slave non corrisponde al numero di stazione definito nel configuratore PROFIBUS-DP.
- Più slave hanno lo stesso numero di stazione.
- Cablaggio errato (Corto circuito tra A e B oppure A e B invertiti).
- Lo slave non supporta la velocità selezionata.
- Lo slave è stato configurato in modo errato.
- Il file GSD dello slave non corrisponde al dispositivo slave usato.

6.2.2 Controllo degli elementi mappati

Questo test permette di controllare il corretto indirizzamento degli Ingressi e delle Uscite dello slave.

Dopo aver controllato lo scambio dati tra il master e gli slave come indicato nel paragrafo 6.2.1, si possono eseguire i seguenti test:

- 1. Caricare il programma descritto nel paragrafo 6.2.1 nel PCD master.
- 2. Avviare il programma.
- 3. Utilizzare il debugger di PG4 per accedere ai singoli elementi degli Ingressi e delle Uscite dello slave.
 A questo scopo, gli ingressi dello slave possono essere visualizzati con una istruzione 'Display Flag', mentre le uscite possono essere modificate con una istruzione 'Write Flag'.
- 4. Verificare che gli Ingressi e le Uscite sugli slave vengano letti e attivate/disattivate correttamente.

Possibili errori:

- Il numero di stazione nello slave non corrisponde al numero di stazione definito nel configuratore PROFIBUS-DP.
- Più slave hanno lo stesso numero di stazione.
- Più Ingressi/Uscite sono stati mappati sugli stessi elementi.
- Lo slave è stato configurato in modo errato.
- Il file GSD dello slave non corrisponde al dispositivo slave usato.
- Gli elementi PROFIBUS-DP sono già usati nel programma utente.

6.2.3 Uso degli analizzatori di rete (bus monitor)

Se i controlli e i test descritti nei paragrafi precedenti non producono i risultati desiderati, è necessario utilizzare analizzatore di rete per effettuare una attività di test e di analisi più approfondita.

L'analizzatore di rete è uno strumento di test utilizzabile nelle fasi di messa in servizio, manutenzione e diagnosi delle reti PROFIBUS-DP. Trattandosi di uno strumento passivo, non influenza in alcun modo il bus e non richiede un indirizzo di stazione; inoltre non deve essere considerato nella fase di pianificazione.

Nel funzionamento online, l'analizzatore tiene traccia dei messaggi di comunicazione e visualizza l'elenco aggiornato ("Live List") delle stazioni connesse al bus, oppure determinate caratteristiche del bus stesso. Nel funzionamento offline, si possono valutare i dati registrati ed analizzare i telegrammi trasmessi sui livelli 2 o 7 del modello di comunicazione.

Analizzatore di rete realizzato da Softing (Germania)

Questo analizzatore di rete è costituito da un software operante in ambiente MS-WINDOWS, da una scheda PCMCIA e da un adattatore TAP (Terminal Access Point), che fornisce la connessione fisica tra la scheda PCMCIA e la rete PROFIBUS.

Questo analizzatore di rete può essere utilizzato con un PC portatile per memorizzare ed analizzare i telegrammi FMS e DP con l'indicazione dell'ora, fino alla velocità di 12 Mbps. Svariate funzioni di filtro regolabili permettono una ricerca guasti ed una analisi degli errori particolarmente dettagliata.

Per ulteriori informazioni ed indirizzi di riferimento, consultare il catalogo elettronico dei prodotti PROFIBUS (disponibile presso l'organizzazione locale degli utenti PROFIBUS-PNI).

🚟 Mobile PROFIBUS Ana	alyzer [HERMOS.PR	J] - [Schematic - F	Record Mode]	
<u>53, File E</u> dit <u>V</u> iew Filter <u>1</u>	/Trigger <u>R</u> ecorder F	Filter <u>2 O</u> ptions <u>W</u> in	idow <u>H</u> elp	_ 8 ×
			Ð (📴 🚹 🚧 🥬 👬
.ofi ng				
Bus				7
HAU PROFIcard M 1.5 Mbit/s	Filter 1 off ca.fil Trigger automatic	Recorder stop default.rec manual 0	Filter 2 off fmsdemo2.fil	Errors Watch

🚟 Mobile PROFIBUS Analyz	zer [HERMOS.	PRJ] - [Frames [C:\F	PROGRA~1\PBMOBILE\RECORD\defa 🗖	. 🗗 🗙
<u>Eile Edit View Filter1</u> /Tri	igger <u>R</u> ecorder	Filter <u>2</u> Options <u>W</u> i	indow <u>H</u> elp	
	│) 🔲 🚱 📲) () () () () () () () () () (┺┺
	X O C		cus <u>S</u> earch <u>Prev</u> <u>Mext</u> <u>D</u> etails <u>F</u>	<u>1</u> elp
E No. hh:mm:ss,µs	T SA.SSAP-	>DA.DSAP		
000330 21:02:13.443298	8 0 1.62 -	> 10.60 DP req.	Poll Master	▲
000331 21:02:13.443387	0 10.60 -	> 1.62 DP res.	Slave Diag	
000332 21:02:13.443685	5 0 1.62 -	> 2.60 DP req.	Poll Master	
000333 21:02:13.443774	0 2.60 -	> 1.62 DP res.	Slave Diag	
000334 21:02:13.444072	2 0 1.62 -	> 3.60 DP req.	Poll Master	
000335 21:02:13.444161	. 0 3.60 -	> 1.62 DP res.	Slave Diag	
000336 21:02:13.444459	0 1.62 -	> 4.60 DP req.	Poll Master	
000337 21:02:13.444550	0 4.60 -	> 1.62 DP res.	Slave Diag	
000338 21:02:13.444848	0 1.62 -	> 5.60 DP req.	Poll Master	
000339 21:02:13.444938	30 5.60 -	> 1.62 DP res.	Slave Diag	
000340 21:02:13.445236	5 0 1.62 -	> 6.60 DP req.	Poll Master	
000341 21:02:13.445326	5 0 6.60 -	> 1.62 DP res.	Slave Diag	
000342 21:02:13.445624	0 1.62 -	> 7.60 DP req.	Poll Master	
000343 21:02:13.445714	i 0 7.60 -	> 1.62 DP res.	Slave Diag	
000344 21:02:13.446012	2 0 1.62 -	> 8.60 DP req.	Poll Master	
000345 21:02:13.446102	2 0 8.60 -	> 1.62 DP res.	Slave Diag	
000349 21:02:13.446718	3 0 1.62 -	> 127.58 DP req.	Global Control	
000356 21:02:13.447550	0 1.62 -	> 10.61 DP req.	Set Parameter	
000358 21:02:13.447884	0 1.62 -	> 2.61 DP req.	Set Parameter	
000360 21:02:13.448217	0 1.62 -	> 3.61 DP req.	Set Parameter	
000362 21:02:13.448556	50 1.62 -	> 4.61 DP req.	Set Parameter	
000364 21:02:13.448890	0 1.62 -	> 5.61 DP req.	Set Parameter	-

Come operare con l'analizzatore di rete

Sfortunatamente, l'utilizzo di un analizzatore richiede una approfondita conoscenza della tecnica PROFIBUS da parte dell'utente. Quest'ultimo deve almeno essere in grado di interpretare e comprendere dettagliatamente i telegrammi DP memorizzati per poter eseguire una analisi approfondita degli errori. Questo significa che l'utente deve, ad esempio, essere in grado di interpretare la codifica dei telegrammi DP.
7. Guida Rapida per creare una rete PROFIBUS-DP

Supponiamo di voler creare una rete con un PCD1 master, un PCD2 slave ed un PCD0 slave compatto.



Questo comporta la realizzazione delle seguenti funzioni tramite PROFIBUS-DP:

Master 0 (PCD) HW:	l): nessuna scheda di Ingresso/Uscita
Funzioni:	Incremento del registro 'Val_Sec' in secondi. Trasmissione di 'Val_Sec' allo slave 2. Lettura degli ingressi I0I7 sullo slave 2 e copia di questi ingressi sulle uscite O0O7 dello slave 3
Slave 2 (PCD2	con terminale D160 collegato):
HW:	Modulo di ingressi con 8 ingressi IOI7
Funzione:	Visualizza il valore 'Val_Sec' sul terminale D160
Slave 3 (PCD0.	G110 con 8 Ingressi/Uscite):
Funzione HW:	Fornito di Ingressi/Uscite

7.1 Collegamenti elettrici

7.1.1 Collegamento alimentazione

Sollevare i coperchi del PCD1 e del PCD2 e collegare l'alimentazione 24VDC in base allo schema seguente.

Inserire il modulo funzione PCD7.F750 nello spazio B del PCD1 e inserire il modulo funzione PCD7.F774 nello spazio B del PCD2.



7.1.2 Collegamento RS 485





7.1.3 Impostazione dell'indirizzo PROFIBUS-DP

L'indirizzo PROFIBUS-DP deve essere impostato sullo slave 3 (PCD0) utilizzando l'apposito selettore rotante. Selettore rotante x10: posizione 0 Selettore rotante x1: posizione 3 Su PCD1 e PCD2 l'indirizzo viene impostato tramite il configuratore PROFIBUS-DP.



7.2 Configurazione con il configuratore PROFIBUS-DP

- Lanciare il software di programmazione PG4
- Creare due nuovi progetti PG4
 - Master_1 Slave_2
- Caricare il progetto Master_1
- Impostare due file nel progetto Master_1: IL con nome file Main_1 DP (rete Profibus-DP) con nome file Network

A1104	
Master_1 - SAIA Project	t Manager 📃 🗶
<u>File View R</u> esource Project	ct <u>O</u> nline <u>T</u> ools <u>H</u> elp
Current Working Directory:	c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\master_1
Files in project:	Master_1
imain 1.src ([L] network.dp [DP]	Main program whit COB 0 Profibus-DP network
Ready	REMAKE OFFLINE

- Caricare il progetto Slave_2
- Impostare due file nel progetto Slave_2 IL con nome file: Main_2

DP (rete Profibus-DP) con nome file: Network, che

è riferito al file DP del progetto Master_1.

A questo punto, con la funzione 'Browse' è possibile individuare il file 'Network.dp' nel progetto Master_1.

Edit Network Link Properties	×
Link with Network File: s\saia-burgess\pg4\projects\master_1\network.dp	<u>B</u> rowse
<u>T</u> ype: DP (Profibus-DP Network) ☑ <u>A</u> ssembled/Linked with project	OK
Comment: Profibus-DP Network (that is stored in the master directory)	Cancel
	<u>H</u> elp

🖉 Slave_2 - SAIA Project	Manager 📃	
<u>File View R</u> esource <u>P</u> roje	ct <u>O</u> nline <u>T</u> ools <u>H</u> elp	
Current Working Directory:	c:\program files\saia-burgess\pg4\projects\slave_2	
Files in project:	Slave_2	1
main_2.src [IL] inetwork.dp [DP]	Main program whit CDB 0 for the slave 2 Profibus-DP Network (that is stored in the master direct	tory
Ready	REMAKE OFFLINE	///

- Passare al progetto Master_1
- Richiamare il file network.dp facendo doppio clic sul nome file network.dp
- Inserire il PCD1 master, il PCD2 slave e il PCD0 slave RIO.8 I/O facendo doppi clic sui dispositivi corrispondenti nell'elenco 'Device List'

La rete viene visualizzata nel modo seguente:



• Fare doppio clic sullo slave 2:

Utilizzando il pulsante 'Browse', scegliere il percorso del progetto slave che si riferisce al progetto Slave_2.

Slave 2 'PCD2 Slave' Parameters	×
Station Resources Parameters Modules Device Bus	
Station Resources Parameters Modules Device Bus Name: PCD2 Slave Address: 2 Project File: SAIA-Burgess\PG4\Projects\slave_2\Slave_2.pg4 Browse	
OK Cancel Help	

• Selezionando la voce di menu 'Modules', definire due moduli: Master R \rightarrow Slave R Slave I \rightarrow Master F

upported modules	Nr	Installed modules	_	Cancel
MasterR -> Slave R MasterR (LSW) -> Slave R (LSW) MasterF -> Slave F MasterF -> Slave O Slave R -> Master R Slave R (LSW) -> Master R Slave F -> Master F Slave I -> Master F	/) 1. Master R 2. Slave l	} → Slave R → Master F	↑ Move ↓	Help
	Earam	eters <u>R</u> emove		
stalled Module Configuration				
escription	Маррія	ng		
Copy the slave inputs to the master	flags knot d	efined>		
			- 1	

- Mappare gli elementi slave sugli elementi del master utilizzando il pulsante 'Media Map'
- Inserire il nome simbolico 'Val_Sec' nel modulo Master R -> Slave R

Module Media Map	×
Module: Master R → Slave R Mapping (2 words output) Mumber of Media: Immedia (2 words output) Master Media Type: Register Slave Media Type: Register Slave Base Address: Immedia Slave Base Address: Immedia	OK Cancel <u>H</u> elp
Media Definition <u>M</u> edia Number: N <u>a</u> me: 0 Val_Sek Set <u>D</u> efaults	

• Inserire il numero assoluto (F)200 per il master e (I)0 per lo slave nel modulo Slave I -> Master F

Module Media Map		×
Module: Slave I -> Master Mapping Number of Media: Master Media Type: F Master Base Address: Slave Media Type: In Slave Base Address:	F (1 byte input) Flag 200 nput	OK Cancel <u>H</u> elp
Media Definition <u>M</u> edia Number: N <u>a</u> m 0 💽	ie: Set <u>D</u> efaults	

• Fare doppio clic sullo slave 3

Slave 3 'PCD0	RIO 81/O DP' Parameters	×
Station Param	neters Modules Device Bus	
<u>N</u> ame:	PCD0 RIO 81/0 DP	
<u>A</u> ddress:	3	
	OK Cancel	Help

- Selezionare 'Modules'
- Selezionare 'Media Map'
- Definire l'indirizzo assoluto per gli ingressi e le uscite del modulo: Uscite 0..7 sui flag 300..307 Ingressi 0..7 sui flag 310..317

Define Modules				×
Device Configuration				ОК
Supported modules	Slot	Installed modules		Cancel
1 Byte out/1 Byte in	0. 1 Byte	e out/1 Byte in	[
	≥> <u>P</u> arame	ters	↑ Move ↓	Help
- Installed Module Configuration				
Length Type	ł	Mapping		
8 Output		300F 307		
	Media <u>M</u> ap			

7.3 Scrittura dei programmi utente

7.3.1 Programma utente nel master

Chiamare il file 'Main_1' con l'editore IL nel progetto 'Master_1' ed inserire il seguente programma:

XOB	16	
SASI	9	; SASI per PROFIBUS-DP
	txt_1DP	; Testo SASI generato dal configuratore PROFIBUS-DP
XOB		
COR	0	· Aggiorna gli ingrassi DP
COB	0	, Aggiorna gli lligicissi Dr
	0	
INC	Val_Sec	; Incrementa registro Val_Sec
STH	F 200	; Copia gli ingressi dello slave 2 sulle
OUT	F 300	; uscite dello slave 3
STH	F 201	
OUT	F 301	
STH	F 202	
OUT	F 302	
STH	F 203	
OUT	F 303	
STH	F 204	
OUT	F 304	
STH	F 205	
OUT	F 305	
STH	F 206	
OUT	F 306	
STH	F 207	
OUT	F 307	

EC	OB			; Aggiorna	le uscite DP	
🚰 S	EDIT32 - mair	<u>_1</u>			_ B	×
File	<u>E</u> dit <u>S</u> earch	⊻iew <u>P</u> roject	<u>T</u> ools <u>H</u> elp			
	6 1	X 🖻 🛱	9 C	4 🗿 🔥 🎘 🏸	3 3 🖷 🖉 🙎	
		XOB	16			
		SASI	9	1	: SASI for PROFIBUS-DP	
			txt_1DP	1	: SASI Text from PROFIBUS-DP Konfigurator	
		EXOB				
		COB	0	1	: Update of DP Inputs	
			0			
		TNC	Vel Sek		· Ingrement Register Val Sek	
		INC	var_sek	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. Inclement Register Var_Sek	
		STH	F 200	,	: Copy the Inputs of slaves 2 to	
		OUT	F 300	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	; the Outputs of the slave 3	
		STH	F 201		-	
		OUT	F 301			
		STH	F 202			
		OUT	F 302			
		STH	F 203			
		OUT	F 303			
		STH	F 204			
		OUT	F 304			
		STH	F 205			
		OUT	F 305			
		STH	F 206			
		OUT	F 306			
		STH	F 207			
		OUT	F 307			
		ECOB		1	: Update DP-Outputs	-
•					<u>)</u>	
Read	ý				Ln 1 Col 1	

• Il progetto può quindi essere caricato nel PCD master utilizzando 'Build' e 'Download'.

7.3.2 Programma utente nello Slave_2

Chiamare il file 'Main_2' con l'editore IL nel progetto 'Slave_2' ed inserire il seguente programma:

XOB SASI SASI EXOB	16 2 2 9 txt_2dp	; Avviamento a freddo ; SASI per Porta 2 (Terminale D160) ; Testo 2 ; SASI per PROFIBUS-DP ; Testo SASI generato dal configuratore PROFIBUS-DP
COB	0 0	; Aggiorna gli ingressi DP
STL JR ld	T 0 L NEXT t 0 10	; Nuovo valore ogni secondo al display D160
STXT	2 1	; Trasmette il testo 1 al display D160
ECOB		; Aggiorna le uscite DP
TEXT 1	"<12>" "<26>" "Count: \$",Val_\$; Cancella schermo ; Riporta il cursore in posizione home Sec.T,"<10><13>" ; Contenuto registro Val_Sec ; Spazio riservato per altro testo

🚰 SEDIT32 - mair	_2			_ 8 ×
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> earch	⊻iew <u>P</u> rojec	t <u>T</u> ools <u>H</u>	qle	
	XB	1 <u>1</u> 2		
	XOB	16	; Coldstart	
	SASI	2	; SASI for the Port 2 (D160 Terminal)	
		2	; Text 2	
	SASI	9	; SASI for PROFIBUS-DP	
		txt_2d) ; SASI Text from PROFIBUS-DP Konfigurator	
	EXOB			
	СОВ	0	; Update of DP Inputs	
		0		
	STL	то	; Refresh any second the D160 Display	- 1
	JR	L NEXT		
	1d	t O		
		10		
	STXT	2	; Send Text 1 to the D160 Display	
		1		
NEXT:	ECOB		; Update DP-Outputs	
TEXT 1	"<12>"		; Clear screen	
	"<26>"		; Cursor home	
	"Count	: \$",Va	_Sek.T,"<10><13>" ; Output the value of Val Sek	
			; Space for more text	
TEXT 2 "U	ART:9600,	8,E,1;M	DE:MC1;DIAG:FO,RO"	
				-
•				►
Ready			Ln 1 Col 51	

• Il progetto può a questo punto essere caricato nel PCD slave utilizzando 'Build' e 'Download'.

7.4 Messa in servizio dei programmi utente

Utilizzando la rete vengono eseguite le seguenti funzioni:

- Gli Ingressi 0 .. 7 dello slave 2 vengono copiati sulle uscite 0 .. 7 dello slave 3.
- Il registro 'Val_Sec' viene incrementato nel master e trasmesso nello slave 2.
- Il registro 'Val_Sec' viene scritto per un secondo sul display dello slave 2.

Se le suddette funzioni vengono eseguite correttamente, significa che tutto è stato installato e programmato correttamente.

Se la rete PROFIBUS-DP non funziona correttamente, sono disponibili varie funzionalità diagnostiche software per consentire all'utente di individuare eventuali errori a livello di master e a livello di slave (Fare riferimento ai Capitoli 4 e5).

L'esperienza dimostra tuttavia che la maggior parte dei guasti è imputabile all'hardware.

E' opportuno quindi verificare i seguenti punti:

- Le connessioni P e N della linea RS485 PROFIBUS-DP sono collegate correttamente?
- I dispositivi sono correttamente alimentati a 24VDC?
- Le versioni hardware e firmware dei PCD sono corrette?
- Il led RUN sulla scheda PCD7.F750 lampeggia ogni secondo sul PCD1 quando il PCD1 è in stato RUN?
- L'indirizzo del PCD0 è corretto?
- Il led BF sulla scheda PCD0 è spento?
- La configurazione realizzata con il configuratore PROFIBUS-DP corrisponde all'hardware utilizzato?

Appendice A: Diagramma degli stati macchina di uno slave PROFIBUS-DP

1. Schema degli stati macchina

Per meglio comprendere come lavora PROFIBUS-DP, viene di seguito fornita una breve descrizione degli stati macchina di uno slave DP. Il diagramma degli stati macchina descrive il modo in cui deve operare una stazione PROFIBUS, in qualsiasi situazione, per garantire la piena conformità. La descrizione completa degli stati macchina può essere ottenuta dalla norma EN 50 170.

Nella figura seguente, gli stati macchina sono indicati con una ellisse. Il passaggio da uno stato all'altro è determinato da particolari eventi.



Figura: Diagramma degli stati macchina di uno slave PROFIBUS-DP

2. Power_On (Accensione)

Solo nello stato "Power - On" una stazione slave accetta un telegramma "Set - Slave - Address" proveniente da un master di classe 2 per cambiare l'indirizzo della stazione. Per questo, lo slave deve essere provvisto di memoria non volatile in cui memorizzare l'indirizzo.

3. Wait_Prm (attesa per l'impostazione dei parametri)

Dopo la fase di inizializzazione interna, lo slave attende un telegramma di parametrizzazione (o un telegramma "Get-Cfg"). Tutti gli altri tipi di telegrammi vengono rifiutati o comunque non elaborati dallo slave. Lo scambio dati non è ancora possibile in questo stato.

Il telegramma di parametrizzazione deve contenere almeno le informazioni richieste dallo standard, cioè, il numero di identificazione, la capacità di sync/freeze, il tempo di watchdog, ecc. E' possibile inoltre definire dei parametri specifici per l'utente. Il significato di questi dati deve essere definito dall'applicazione.

4. Wait_Cfg (attesa per la configurazione)

Il telegramma di configurazione specifica il numero di byte di input e di output. Il master comunica allo slave quanti byte di I/O devono essere scambiati in ogni ciclo di messaggio con lo slave in oggetto. In caso di slave intelligenti, il componente ASIC trasferisce la configurazione all'applicazione, per controllo. Il risultato di questo controllo può indicare una configurazione corretta, errata o, in caso di slave modulare, una configurazione adattabile.

Esiste inoltre una ulteriore possibilità in cui il telegramma "Get_Cfg" viene utilizzato per richiedere, dal master, la configurazione di uno qualsiasi degli slave. Uno slave accetta sempre un telegramma "Get_Cfg", indipendentemente dal suo stato.

5. Data_Exch (scambio dati)

Quando sia la parametrizzazione, che la configurazione sono state accettate, uno slave può passare nello stato 'Data_Exch', per scambiare dati con il master.

Nello stato DATA_EXCH, la stazione slave accetta i seguenti telegrammi: 'Data_Exch_ok', 'Rd_Inp', 'Rd_Outp', comandi (Sync, Freeze ...), 'Slave_Diag', 'Chk-Cfg_ok', 'Prm_ok', 'Get_Cfg'.

Appendice B: Carico sulla CPU e tempi di reazione

1. Carico sulla CPU con PROFIBUS-DP

La maggior parte dell'attività di scambio dati con PROFIBUS-DP viene elaborata dalla scheda PROFIBUS-DP: PCD7.F7xx. Tuttavia, la CPU del PCD deve utilizzare una parte della sua capacità di elaborazione per gestire lo scambio dati con la scheda PROFIBUS-DP. La capacità di elaborazione utilizzata dalla CPU per l'elaborazione dei vari task viene detta "Carico sulla CPU" ed ha una influenza diretta sul tempo di ciclo della CPU stessa. Questo significa che il tempo di ciclo della CPU diventa tanto più lungo quanto più numerosi sono i task da elaborare. In relazione a PROFIBUS-DP, il carico totale sulla CPU può essere suddiviso nei seguenti carichi parziali:

- Carico di programma (T_Progr) (tempo di elaborazione del programma vero e proprio)
- Carico normale per PROFIBUS-DP (T_Normal) (Tempo richiesto dalla CPU per aggiornare gli elementi di diagnostica, elaborare le routine PROFIBUS-DP, controllare le istruzioni IL, ecc.)
- Carico delle comunicazioni (T_Com) (Tempo richiesto dalla CPU per scambiare i dati tra la memoria contenente l'immagine di processo PCD e la memoria della scheda PROFIBUS-DP).

Il carico totale (T_Cycl_Total) può essere calcolato partendo dai suddetti carichi parziali.

Carico totale = Carico di programma + Carico normale + Carico delle comunicazioni

Questo corrisponde a: Tempo totale di ciclo = Tempo di ciclo progr. Utente + Tempo agg. diag. + Tempo agg. I/O PCD-DP

Questo corrisponde a: T_Cycl_Total = T_Progr + T_Normal + T_Com Commenti sui carichi individuali:

1.1 Carico di programma sulla CPU

Questo carico corrisponde al tempo di ciclo del programma utente effettivo (senza la parte PROFIBUS-DP) ed è diverso per ciascun programma utente. Il carico del programma può essere determinato misurando il tempo di ciclo (ad esempio utilizzando l'istruzione SYSRD 7000 per leggere il contatore di ms in ciascun ciclo e sottraendo questo valore dal precedente).

1.2 Carico normale per PROFIBUS-DP

Quando si lavora con PROFIBUS-DP, la CPU del PCD deve continuamente eseguire alcuni aggiornamenti (per gli elementi diagnostici). Questi aggiornamenti vengono eseguiti continuamente in "background" al programma utente effettivo. Il carico normale dipende solo dal numero di slave con cui il master deve dialogare.

Il diagramma seguente illustra l'effetto indotto dal numero di slave sul carico normale della CPU.



Figura 1: Carico normale sulla CPU con PROFIBUS-DP

1.3 Carico delle comunicazioni

Il carico delle comunicazioni corrisponde al tempo richiesto dalla CPU del PCD per scambiare i dati di I/O PROFIBUS-DP tra la memoria contenente l'immagine di processo PCD e la memoria della scheda PROFIBUS-DP.

Il carico delle comunicazioni dipende dal numero e dal tipo (byte o word) delle informazioni di I/O PROFIBUS-DP, che il master deve leggere e scrivere. Il carico delle comunicazioni è indipendente dal tempo di ciclo. Indipendentemente dalla lunghezza del programma utente, il carico delle comunicazioni rimane sempre invariato.

I diagrammi che seguono illustrano i tempi di elaborazione della CPU in relazione agli elementi utilizzati (byte o word) ed al numero di slave:

La quantità di dati di I/O si riferisce a ciascun slave, es. 8 flag PCD producono 1 byte, 1 registro PCD produce 2 word.

1.3.1 <u>Scambio dati con informazioni a livello di byte</u>



La figura 3 illustra la situazione in dettaglio fino a 12 slave.



Figura 3: Carico delle comunicazioni con 8, 64 e 128 flag; fino a 12 slave.



Figura 4: Carico delle comunicazioni con 8, 64, 128 e 1376 flag; fino a 64 slave





Calcolo del tempo di ciclo della CPU

Calcolo del tempo di ciclo del programma quando si lavora con PROFIBUS-DP: Per effettuare questo calcolo, devono essere noti i seguenti parametri:

- Tempo di ciclo del programma senza comunicazioni PROFBIUS-DP
- Numero di slave
- Numero e tipo dei dati di I/O per PROFIBUS-DP.

Il calcolo del tempo di ciclo si basa quindi sulla seguente formula:

```
Carico totale =
Carico di programma + Carico normale + Carico delle comunicazioni
```

Tempo di ciclo totale = Tempo di ciclo progr. Utente + Tempo agg. diag. + Tempo agg. I/O PCD-DP

Esempio:			
Carico di programma	(tempo di ciclo progr. utente)	= 2	20 ms
Carico normale	(numero di slave)	= 1	2
Carico delle comunicazioni	(numero di I/O DP /slave)	=	8 flag
		((1byte)

In base alle tabelle precedenti, si possono determinare i seguenti valori: Il tempo di ciclo con DP è:

20 ms + 1.2% di 20 ms + 1 ms = 21.25 ms

Cioè L'elaborazione di 96 ingressi da 12 slave comporta un aumento di 1,25 ms del tempo di ciclo

1.4 Comparazione del carico sulla CPU tra S-Bus e PROFIBUS-DP:

Questo grafico compara il carico sulla CPU con PROFIBUS-DP e il carico sulla CPU con SAIA S-Bus (S-Bus a 38.4 kBaud, PROFIBUS-DP a 12 MBaud, lettura di 8 flag (1 byte) per 8 slave).



Figura 6: Confronto del carico sulla CPU tra S-Bus e PROFIBUS DP

Il grafico dimostra che quando si utilizza una connessione S-Bus, in funzione del numero di istruzioni STXM, la capacità della CPU per il programma applicativo può ridursi fino a circa il 64%. Se S-Bus viene utilizzato su due porte contemporaneamente, la capacità della CPU per il programma applicativo può ridursi fino al 58%.

Con PROFIBUS-DP, la capacità della CPU per il programma utente è di circa il 99%, grazie alla presenza della scheda PROFIBUS-DP. Questo significa che, con PROFIBUS-DP, è disponibile una capacità di CPU per il programma utente che è dal 20% al 45% superiore rispetto a quella disponibile con S-Bus.

2. Tempi di reazione con PROFIBUS-DP

Dal momento che PROFIBUS-DP utilizza un proprio processore ed una velocità di trasmissione molto elevata, i tempi di reazione ai segnali di I/U risultano estremamente veloci.

Il tempo di reazione dipende dai seguenti fattori:

- Tempo di ciclo del programma utente
- Carico delle comunicazioni
- Velocità (baud rate) della rete PROFIBUS-DP
- Punti in cui gli elementi PROFIBUS-DP vengono letti o scritti nel programma utente.

Nei diagrammi seguenti, il tempo di reazione si basa sulla seguente struttura di test:



Il master invia allo slave X i seguenti messaggi:









Ogni secondo, il master cambia lo stato dell'uscita 'Out Z'. Questa uscita viene copiata nel flag 'W', che è definito come Uscita dello slave. Utilizzando PROFIBUS-DP, il flag 'W' viene trasferito allo slave. Il Flag 'W' viene copiato nello slave dall'uscita 'Out X'. Sullo slave, l'uscita 'Out X' è elettricamente connessa all'ingresso 'In Y'.

Lo stato dell'ingresso 'In Y' viene rispedito al master e copiato nel flag 'V'. Lo stato del flag V viene quindi copiato sull'uscita 'Out P'.

La differenza di tempo tra la commutazione delle uscite 'Out Z' e 'Out P' viene sempre misurata sullo slave con indirizzo più alto.



Questo scambio dati può essere rappresentato nel modo seguente:

Figura 9: Flusso dei dati relativo alla struttura di test

Baudrate [MBaud]	# PCD0 Slave	# Totale Byte	T COB-ECOB	T COB-COB	T InMaster- OutSlave	T InSlave-Out- Master	T Totale In Master-Out Master	T ciclo Profibus Master Sla- ve	T ciclo Profibus Messaggio - Messaggio
			μs	ms	ms	ms	ms	μs	ms
12	90	2160	400	22	28	38	66	12	22.71
12	40	960	400	10	12.8	17.2	30	12	9.96
12	32	768	400	8.3	9.6	14.4	24	12	8.12
12	16	384	400	4.1	5.3	7.5	12.8	12	4.65
12	8	192	400	2.4	3	6.7	9.7	12	2.95
12	4	96	400	1.5	1.8	5.1	6.9	12	1.65
12	2	48	400	0.98	1.6	4.1	5.7	12	0.79
12	1	24	400	0.65	0.8	3.8	4.6	12	0.67
6	90	2160	400	22	31	35	66	22	22.16
6	32	768	400	8.2	11.6	12.4	24	22	7.78
6	4	96	400	1.5	2	5.1	7.1	22	1.3
1.5	90	2160	400	21.9	72	59	131	85	43.9
1.5	32	768	400	8.3	18	22	40	85	16.35
1.5	16	384	400	4.1	9.4	11.8	21.2	85	8.6
1.5	8	192	400	2.4	5.7	6.5	12.2	85	5.13
1.5	4	96	400	1.5	3.2	5.7	8.9	85	2.08
1.5	2	48	400	0.95	1.3	5.3	6.6	85	1.34
1.5	1	24	400	0.76	1.25	4.1	5.35	85	0.58
0.5	90	2160	400	21.9	180	129	309	250	101
0.5	32	768	400	8	38	43	81	250	36.9
0.5	4	96	400	1.3	8.7	7.1	15.8	250	4.7
0.1875	90	2160	400	22	370	244	614	666	229
0.1875	32	768	400	8.2	100	87	187	666	82.5
0.1875	4	96	400	1.32	12	13	25	666	10.98
0.09375	90	2160	400	21.8	550	450	1000	1323	438
0.09375	32	768	400	7.8	250	164	414	1323	155
0.09375	4	96	400	1.3	30	22	52	1323	22.2
0.0192	90	2160	400	21.8	550	450	1000	1323	438

Tabella dei risultati delle misure con slave PCD0:



Rappresentazione grafica dei risultati delle misure:

Figura 11: Tempo di reazione con 1.5 e 12 MBaud



Figura 12: Comparazione dei tempi di reazione tra PROFIBUS-DP e S-Bus

Il grafico sopra illustrato mostra chiaramente che PROFIBUS-DP permette di realizzare dei tempi di reazione molto brevi, che non possono essere ottenuti con S-Bus. Note

Appendice C: Dispositivi Non-SAIA testati in PROFIBUS-DP

A tutt'oggi sono stati testati i seguenti dispositivi Non-SAIA in PROFIBUS-DP.

DP-Slave	1			.
Fornitore	Тіро	Master/ Slave	Risultato	Note
Hirschmann	LWL-Converter OZD Profi G4a	Converter	ОК	
Siemens	LWL-Converter Sinec L2FO OLM / S4	Converter	ОК	
ABB	Drive ABB-ACS600-NPBA-02	Slave	ОК	
Bihl+Wiede mann	AS-i/DP-Gateway	Slave	ОК	
Bürkert	Magnet valve system 8640	Slave	OK	
Festo	CP- Magnet valve system CP FB13	Slave	ОК	
Festo	Magnet valve CP FB09 E	Slave	OK	
Heidenhain	Encoder EnDat/DP-Gateway	Slave	OK	
Mannesmann	HNC100	Slave	OK	
Rexroth				_
Murr Elektronik	Terminals ME MBS GP	Slave	OK	
Siemens	Terminals ET200L-SC	Slave	Not OK	Questo dispositivo lavora solo con Master Siemens
Siemens	Terminals ET200B 16DI	Slave	OK	
Siemens	Terminals ET200B 16DO	Slave	OK	
Siemens	Terminals ET200B 4AI	Slave	OK	
Siemens	Drive CB15	Slave	OK	
SMC	Magnet valve EX 121-SPR1	Slave	OK	
VIPA	Terminals ET 200V	Slave	OK	
Wago	Terminals Wago I/O System	Slave	OK	
Weidmüller	Terminals Winbloc 8 DI	Slave	OK	
Weidmüller	Terminals Winbloc 8 DO	Slave	OK	
Weidmüller	Terminals Winbloc 3AI 1 AO	Slave	OK	
Weidmüller	Terminals Winbloc 16 DI /16 DO 0.5 A eco	Slave	OK	

DP Master				
Fornitore	Тіро	Master/ Slave	Risultato	Note
Siemens	Simatic S 7	Master	OK	

Dispositivi PA					
Fornitore	Тіро	Master/	Risultato	Note	
	-	Slave			
Bürkert	Magnet valve 6520 Namur	PA	OK		
		Slave			
Endress+	Pressure measuring unit Del-	PA	OK		
Hauser	tabar S	Slave			
Hartmann &	Temperature sensor	PA	OK		
Braun	Contrans T TM 211	Slave			
Pepperl+	DP/PA Coupler	DP/PA	OK		
Fuchs		Coupler			
Siemens	Pressure sensor Sitrans	PA	OK		
		Slave			

Nota relativa ai dispositivi PA:

L'utilizzo di questi dispositivi richiede una conoscenza dettagliata della tecnologia PROFIBUS.

I rapporti di prova di ciascun dispositivo testato sono reperibili presso la filiale SAIA Burgess Electronics del vostro paese.

Da:
Società
Reparto
Nome
ndirizzo
Геl.
Data

To SAIA-Burgess Electronics S.r.l. Via Cadamosto 3 20094 - CORSICO (MI) http://www.saia-burgess.com e-mail: saia-burgess.it@saia-burgess.com

Manuale PROFIBUS-DP

Preghiamo chiunque abbia dei suggerimenti riguardanti i SAIA PCD, o abbia riscontrato degli errori nel presente manuale, di volerci spedire questo modulo con le segnalazioni del caso.

Menù generale

