



PCD4.U100 kit PCD4.U100 kit

Document 26/888 ; Version FR06 ; 2013-10-08

0 0.1 0.2	Sommaire Historique du document0-2 Marques déposées0-2
1 1.1 1.2	Liste de contrôle pour la migration Liste des compatibilités
2 2.1 2.2 2.3	Choix du mode d'adresse Pas de modifications en utilisant l'adresse '0'
3	Communication en série
4 4.1 4.2 4.3	Différences par rapport aux anciens systèmesFonctions sur PCD4.N2104-1XOB 54-1XOB 14-1
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9	Programme utilisateurProgrammation avec FuplaProgrammation avec ILProgrammation avec ILProgrammation IL en utilisant les FB PCD4En cas d'utilisation d'IL sans les FB mises à jour :Adaptations IL pour les modules PCD4.W100Adaptations IL pour les modules PCD4.W300Adaptations IL pour les modules PCD4.W300Adaptations IL pour les modules PCD4.W400Adaptations IL pour les modules PCD4.W400Adaptations IL pour les modules PCD4.W400Adaptations IL pour les modules PCD4.W500Adaptations IL pour les modules PCD4.W500Adaptations IL pour les modules PCD4.W6005-5Adaptations IL pour les modules PCD4.W600
A A.1 A.2	Annexe Icônes

Historique du document | Marques déposées

0

0.1 Historique du document

Date	Version	Changements	Remarques
2010-02-26	EN V1.00	-	Version initiale
2010-04-16	EN V1.00	-	Utilisation des Fboxes
2010-05-25	EN V1.00	-	Corrections mineures
2010-08-03	EN V1.01	-	Mise à jour
2010-09-28	FR01	-	Réalisation dans InDesign
2012-02-10	FR02	-	Complétées par des informations pour PCD4.N2x0
2012-03-01	FR03	-	Correction
2012-10-16	FR04	-	5.2.2 IL-Code pour le retard de temps avait eu tort
2012-10-17	FR05	-	Changement de FR04 annulée
2013-10-08	FR06	-	Nouveau logo et nouveau nom de l'entreprise.

0.2 Marques déposées

Saia PCD[®] et Saia PG5[®] sont des marques déposées de Saia-Burgess Controls AG.

Les modifications techniques dépendent de l'état de la technologie.

Saia-Burgess Controls AG, 2010. © Tous droits réservés.

Publié en Suisse.

1 Liste de contrôle pour la migration

Méthode recommandée:

Après avoir vérifié que tous les modules d'E/S PCD4 peuvent être utilisés pour la mise à niveau et si le projet d'origine est disponible, le montage s'avère assez simple.

Remplacer l'unité centrale PCD4 par un modèle PCD4.U100, installer un PCD3 ou un PCD2.M5_CPU avec les anciens modules d'E/S PCD4 et ajouter éventuellement de nouveaux modules d'E/S PCD2/3.



Mettre à jour le programme utilisateur avec la version Saia PG5[®] 1.4.300 ou Saia PG5[®] 2.0 et adapter le programme utilisateur, le telécharger. Le système est opérationnel.

1.	Retirer l'unité centrale PCD4. Lâlimentation PCD4 est toujours nécessaire.	
2.	Insérer le module PCD4.U100 dans l'emplacement libre.	
3.	Raccorder un système PCD3 ou PCD2 en utilisant le câble suivant : • Pour PCD2.M5xxx, utiliser PCD2.K106 • Pour PCD3.Mxxxx, utiliser PCD3.K116 ou PCD3.K106 Se reporter au chapitre « Choix du mode d'adresse »	PCD2 M5xx PCD4 upgrade kit module Artesing 0-511 Watch-dog keeps the adress 265 PCD3 M5xx PCD3 M5xx PCD3 K106 o. PCD3 K106
4.	Choix du mode d'adresse (voir également le chapitre 2) ■ Conserver les adresses ■ Pas de nouveaux modules d'E/S PCD2/3 Co. qui inclut tous los modulos intelligente tols que lo	
	module de communication PCD2/3.Fxxx(x) ou les modules de mémoire comme PCD2/3.R6xx(x)	Situé à l'arrière du module PCD4.U100
	Niodifier la plage d'adressage Utiliser jusqu'a 8 nouveaux modules d'E/S PCD3/PCD2	
5.	Installer Saia PG5 [®] 1.4.300 avec le patch 15 ou Saia PG5 [®] 2.0.150 SP1, ou supérieur.	

Liste des compatibilités | Documentation

6.	Activer la Fbox PCD4 et les FB dans Saia PG5 [®] 2.0	Enable Fboxes PCD4 U100.exe Enable Fboxes PCD4.U100 Sala-Burgess Controls AG PCD4.W1 PCD4.W3 PCD4.W4 PCD4.W500 PCD4.W500 PCD4.W600 PCD4.W8
7.	Mettre à jour le projet à partir de l'ancienne version PG3 ou PG4 : Commencer par sauvegarder tous les fichiers du projet.	
1	Si le projet d'origine n'existe plus, il n'est pas recommandé de mettre l'application à niveau !	
•	Si vous reprenez le code du programme utilisateur existant, veuillez supprimer toutes les fonctions spécifiques de l'unité centrale. La nouvelle unité centrale ne sera pas capable d'interpréter ces anciennes fonctions	
8.	Dans le configurateur Saia PG5 [®] 1.4 ou dans le configurateur de périphérique Saia PG5 [®] 2.0, choisir le système d'exploitation NT, puis l'unité centrale PCD2.M5_ ou PCD3.M	
9.	Utiliser la programmation Fupla avec les Fboxes d'E/S PCD4. Après avoir installé le Saia PG5 [®] 1.4.300 avec le patch 15 ou le Saia PG5 [®] 2.0.150 (SP1), ouvrir le projet et toutes les Fboxes seront mises à jour automatiquement.	: _
10.	Programmation IL en utilisant les FB PCD4 Après avoir installé le Saia PG5 [®] 1.4.300 avec le patch 15 ou le Saia PG5 [®] 2.0.150 (SP1), ouvrir le projet et toutes les Fboxes seront mises à jour automatiquement	FB_test.src
	En cas d'utilisation d'IL sans les FB mises à jour : en raison de la vitesse plus élevée des nouveaux Saia PCD [®] , il convient d'ajouter une temporisation de 2 sec au démarrage du système !	W500_fbox.fup
11.	Il est maintenant possible de terminer le programme utilisateur et de le télécharger vers l'unité centrale.	

1.1 Liste des compatibilités

PCD2.M5xxx		avec système d'exploitation NT (configuration minimale requise : FW 1.10.16 ou supérieur)		
PCD3.Mxxxx		avec système d'exploitation NT (configuration minimale requise : FW 1.10.16 ou supérieur)		
Module d'alimentation, PCD4.N2x0		Version r	natérielle B ou plus récent.	
		L'utilisation d'un ancien module peuvent endommager le PCD4.U100		
Saia PG5 [®] 1.4.300 patch 15 ou supérieur Saia PG5 [®] 2.0.150 SP1 ou supérieur		Y	Ne pas utiliser le mappage de support du périphérique. Configurateur de Saia PG5 [®] 2.0 pour la configuration des E/S de PCD4.	
			Veuillez noter qu'en raison de la vitesse plus élevée de l'unité centrale, certaines instructions NOP devront être programmées. (Se reporter au chapitre 5.2)	
Modules d'E/S PCD4 non pris en charge		PCD4.Hx (tous les	xx modules PCD4.Hxxx ne sont pas pris en charge)	
•	Interface série	Seules les interfaces série de la nouvelle unité centrale sont prises en charge.		

1.2 Documentation

Manuel kit PCD4.U100 | Document 26/888 FR06 | 2013-10-08

Ce document
Manuel PCD2.M5xxx avec système d'exploitation NT - (SBC-NT)
Manuel PCD3.Mxxxx avec système d'exploitation NT - (SBC-NT)

Pas de modifications en utilisant l'adresse '0'

2 Choix du mode d'adresse

2.1 Pas de modifications en utilisant l'adresse '0'

Avec ce mode, **aucun nouveau module d'E/S** ne pourra être utilisé sur la nouvelle plate-forme de l'unité centrale PCD2/3.

L'adresse 0 correspond à la fois au premier emplacement sur le bus d'E/S PCD2/3 et au premier emplacement d'E/S du PCD4.



Par conséquent, il n'est pas possible d'utiliser les deux simultanément. L'adresse de surveillance reste programmée sur les adresses 255 et 511 du PCD4.

L'organe de surveillance sur la nouvelle unité centrale est l'adresse 255.

Si vous utilisez l'adresse de démarrage « 0 » pour les modules d'E/S, n'utilisez aucun nouveau module d'E/S PCD2/3 dans les emplacements vides ! Ce qui inclut tous les modules intelligents tels que le module de communication PCD2/3.Fxxx(x) ou les modules de mémoire comme PCD2/3.R6xx(x) !



Utilisation de modules d'E/S PCD2/3 supplémentaires

2.2 Utilisation de modules d'E/S PCD2/3 supplémentaires

Ce mode permet d'utiliser jusqu'à 8 nouveaux modules d'E/S PCD2/3. Toutes les adresses des E/S PCD4 doivent être augmentées de 256, y compris celles de l'organe de surveillance PCD4.

Ainsi, il existe deux organes de surveillance à deux adresses différentes. L'une est disponible à l'adresse 255 sur le nouveau PCD2/3 et l'autre aux adresses 511 et 767 sur PCD4.



PCD3.C200

8

PCD3.K1x6

PCD3.M

Interrupteur réservé au mode d'adresse

2.3 Interrupteur réservé au mode d'adresse

Cet interrupteur est situé à l'arrière du module PCD4



	Adresse de démarrage pour	
	les modules d'E/S PCD4	
Pos. 0	0	A utiliser avec un PCD2.M5xxx sans extension PCD2.Cxxxx et sans aucun module d'E/S PCD2, module PCD2.F2xxx ou module PCD3.R6xxx !
		Option : PCD3.Mxxxx avec extension PCD3.Cxxx sans aucun module d'E/S !
Pos. 1	0	A utiliser avec un PCD3.M3xxx sans extension PCD3.Cxxx et sans aucun module d'E/S PCD3, module PCD3.Fxxx ou module PCD3.R6xx !
		Remarque : Ne pas utiliser une unité centrale PCD2.M5 dans cette posi- tion !
Pos. 2	256	PCD3.Mxxxx avec extension PCD3.Cxxx PCD2.M5xxx sans extension
		Utiliser jusqu'à 8 modules d'E/S PCD2/3 dans les empla- cements libres. Mais adapter le programme utilisateur aux nouvelles adresses.
Pos. 3	256	PCD3.Mxxxx sans module d'extension
		Utiliser jusqu'à 4 modules d'E/S PCD3 dans les emplace- ments libres. Mais adapter le programme utilisateur aux nouvelles adresses.

3 Communication en série

Les ports série sur l'unité centrale PCD4 doivent être remplacés par de nouveaux ports.

En cas d'utilisation des ports série intégrés et en l'absence de module d'E/S PCD2/3, la plage d'adressage des E/S PCD4 commence à partir de l'adresse 0.







En cas d'utilisation des modules de communication PCD3.Fxxx ou PCD2.Fxxxx, la plage d'adressage des E/S commencera à partir de l'adresse 256. Cela signifie que le programme utilisateur devra être adapté à la nouvelle plage d'adressage.

Fonctions sur PCD4.N210 | XOB 5 | XOB 1

4 Différences par rapport aux anciens systèmes

4.1 Fonctions sur PCD4.N210



4.2 XOB 5

Sur les nouvelles unités centrales, le signal /IOQUIT n'existe plus. Cela signifie que les exceptions XOB5 ne sont plus valables. Dans le programme utilisateur, XOB5 doit être marqué comme commentaire.

4.3 XOB 1

Le programme d'exception XOB1 détecte des anomalies sur l'alimentation du bus d'E/S sur le PCD4 ou en cas d'utilisation de l'extension PCD3.C200. L'unité centrale met environ 500 ms à détecter l'anomalie.

Avec PCD4.N200

La tension + 5V et la tension d'entrée sont contrôlées. Aucune anomalie sur la tension +/- 15V n'est détectée.

Avec PCD4.N210

Contrôle des 3 tensions de sortie +5V et +/- 15V, et également de la tension d'entrée.

5 Programme utilisateur

5.1 Programmation avec Fupla

Avec Saia PG5[®] 2.0.150 SP1 ou 1.4.300 avec patch 15 or versions supérieures, il est possible de travailler avec des modules d'E/S PCD4 en utilisant les bibliothèques standards des Fboxes Saia PG5[®] : « Module analogique » et « HVC analogique ». En cas d'utilisation du module PCD4.U100, il est important d'utiliser des Fboxes mises à jour!

Utilisation de Saia PG5[®] 1.4

Avec la version 1.4.300 et le patch 15, les fboxes d'E/S PCD4 sont immédiatement compatibles avec le nouveau module PCD4.U100:

- Module analogique SP2.6.150 ou supérieur
- HVC analogique \$2.5.316 ou supérieur

Utilisation de Saia PG5[®] 2,0

Pour utiliser les fboxes d'E/S PCD4, vous devez installer Saia PG5[®] 2.0.150 SP1 et activer les E/S PCD4

FBoxes ou FB dans Saia PG5® 2.0:

- Module analogique SP2.6.150 ou supérieur
- HVC analogique SP2.6.150 ou supérieur

Exécuter l'outil d'activation pour utiliser les fboxes d'E/S standards ou HEAVC dans Saia PG5[®] 2.0.150 :

(à télécharger sur www.sbc-support.com)



5.2 Programmation avec IL

5.2.1 Programmation IL en utilisant les FB PCD4

Après avoir installé le Saia PG5[®] 1.4.300 avec le patch 15 ou le Saia PG5[®] 2.0.150 (SP1), ouvrir le projet et toutes les Fboxes seront mises à jour automatiquement. ■ Se reporter au chapitre 5.1 pour activer les FB d'E/S PCD4 sur Saia PG5[®] 2.0.150

5.2.2 En cas d'utilisation d'IL sans les FB mises à jour :

En raison de la vitesse plus élevée des nouveaux PCD, il convient d'ajouter une temporisation de 2 sec au démarrage du système ! Initialisation de la temporisation de 2 sec:

Pour garantir le démarrage correct des modules d'E/S PCD4 raccordés aux nouveaux PCD avec le microprogramme NT-OS, il convient d'ajouter une temporisation au moment du démarrage du système.

Cette opération peut s'effectuer en ajoutant un fichier *.src avec l'instruction IL suivante et en liant ce fichier au tout début de la commande de lien.



Cette temporisation de 2 sec au démarrage du système est absolument indispensable!

Programmation avec IL

Créer le fichier *.src pour la temporisation :

🜀 New File [Device1]			
File Name:			
Wait_2s			
Directory:			
C:\lutz\PCD4_U100\tests\W500\Device1			
File Type:			
Instruction List File (*.src) Graftec File (*.src) Fupla File (*.fup) Profibus-DP Network File (*.dp) Profi-S-IO Network File (*.sio) LON Network File (*.lon) Watch Window File (*.Sww)			
Description:			
		A.	
🔽 Linked/Built 🔽 Open file now			
Help	ОК	Cancel	

Cette opération permet de créer un nouveau fichier Wait_2s.src.



Ouvrir ce fichier et ajouter les lignes de code suivantes :

\$ENDINIT

Modifier la commande de lien, le nouveau fichier Wait_2s.src doit être placé au tout début.

Ouvrir le menu Lier une commande pour Saia PG5® 2.0 :



Ouvrir le menu Lier une commande pour Saia PG5® 1,4 :



La fenêtre suivante apparaît :

Psn	File Name		
1	Wait_2s.src	MoveII	
2	W500.src		P
3	FB_test.src	Move Do	wn
		Move to S	itar
		Move to B	End
		Sort by Na	ame



Le fichier Wait_2s.src doit être placé au tout début de la commande de lien !

Avec cette opération, une temporisation de 2 sec aura lieu à chaque démarrage et démarrage à froid du système PCD. Cette temporisation permet aux modules d'E/S PCD4 d'être initialisés de manière correcte.

5.2.3 Adaptations IL pour les modules PCD4.W100

En raison de la vitesse plus élevée des nouvelles unités centrales, certaines instructions NOP doivent être programmées :

Lecture/écriture

	(ACC H) 0 2 *)	(accu doit être 1) ; sélectionner canal d'entrée I2	
RES ** SET RES STH JR	*) 08*) 08*) 08*) I15*) H-1	; ; démarrer conversion analog./numér. ; ; haut = conversion en cours 30 µs ; (patienter jusqu'à la ·n)	
BITI :	I 0 *) R 102	; lire valeur analog./numér., 12 bits ; à partir de l'adresse 0 (LSB) ; dans le registre R102	
NOP NOP NOP NOP			
BITO	12 R 113 O Ø *)	; sortie 12 bits ; à partir du R113 ; vers l'adresse 0 (LSB)	
SET RES	(ACC H) O 13 *) O 13 *)	;(accu doit être 1) ; sélectionner canal de sortie O13 ; et démarrer conversion numér./analog.	
Lecture/écritu	re		
BITO	12 R 113 O Ø *)	; sortie 12 bits ; à partir du registre R113 ; vers l'adresse 0 (LSB)	
SET RES NOP NOP	(ACC H) O 13 *) O 13 *)	;(accu doit être 1) ; sélectionner canal de sortie O13 ; et démarrer conversion numér./analog.	
NUP	(ACC H)	(accu doit être 1)	
SET NOP	U 2 *)	; selectionner canal d'entree 12	
RES ** SET RES STH JR	*) 08*) 08*) 08*) I15*) H-1	; ; démarrer conversion analog./numér. ; ; haut = conversion en cours 30 µs ; (patienter jusqu'à la ·n)	
BITI	12 I 0 *)	; lire valeur analog./numér., 12 bits ; à partir de l'adresse 0 (LSB)	
	רמו ח	· danc lo rogictro D101	
	R 102	; dans le registre R102 	

*) ajouter l'adresse de base de ce module à ses opérandes.

5.2.4 Adaptations IL pour les modules PCD4.W300

Le code ne nécessite aucune adaptation.

5.2.5 Adaptations IL pour les modules PCD4.W400

Le code ne nécessite aucune adaptation.

5.2.6 Adaptations IL pour les modules PCD4.W500

Pour une initialisation correcte de ces modules, veuillez procéder comme suit :

XOB 16 CFB Control BAW500_0 ; adresse de base du module 7 ; redémarrage à chaud CFB ; en règle générale, la commande config config est appelée ; pour une initialisation lors de la mise sous tension BAW500 0 ; adresse de base du module W5Conf_0 ; Con·guration bloc DB ; programme utilisateur . ; EXOB

5.2.7 Adaptations IL pour les modules PCD4.W600

Pour une initialisation correcte de ces modules, veuillez procéder comme suit :

XOB CFB	16 Control BAW600_0 7	; adresse de base du module ; redémarrage à chaud
CFB	config	; en règle générale, la commande config est appelée ; pour une initialisation lors de la mise sous tension
	BAW600_0 W6Conf_0	; adresse de base du module ; Con·guration bloc DB
		; programme utilisateur ; ;
EXOB		

Programmation avec IL

5.2.8 Utilisation multiple de W500 et/ou W600

En cas d'utilisation de plusieurs W500 et/ou W600, il convient de suivre les recommandations suivantes afin de limiter les durées d'initialisation. La durée d'initialisation durera 3 sec de plus que celle des anciens modules PCD4.

ХОВ	16	
CFB	Control BAW500_0 7	; adresse de base du premier module W500 ; redémarrage à chaud
	:	; autres W500
CFB	Control BAW500_n 7	; adresse de base du dernier module W500 ; redémarrage à chaud
CFB	Control BAW600_0 7	; adresse de base du premier module W600 ; redémarrage à chaud
		; autres W600
CFB	Control BAW600_n 7	; adresse de base du dernier module W600 ; redémarrage à chaud
Tous les module Toutes les fonc	s ont mainte tions Con∙g	enant redémarré peuvent suivre
CFB	config BAW500_0 W5Conf_0	; adresse de base du module ; Configuration bloc DB
	:	; autres W500
CFB	config BAW500_n W5Conf_n	; adresse de base du module ; Configuration bloc DB
CFB	config BAW600_0 W6Conf_0	; adresse de base du module ; Configuration bloc DB
		; autres 6500
CFB	config BAW600_n W6Conf_n	; adresse de base du module ; Configuration bloc DB

Programmation avec IL

5.2.9 Modules non pris en charge

Veuillez noter que tous les modules PCD4.H_ ne sont pas pris en charge.

A Annexe

A.1 Icônes

i	Dans les manuels, ce symbole indique au lecteur des informations supplé- mentaires qui sont contenues dans ce manuel ou dans d'autres manuels ou documents techniques. En règle générale, il n'existe pas de lien direct avec ces documents.
	Ce symbole informe le lecteur du risque de décharges électrostatiques en cas de contact avec les composants.
	Recommandation : toucher au moins la borne négative du système (armoire du connecteur PGU) avant d'entrer en contact avec les compo- sants électroniques. Il est préférable d'utiliser un bracelet antistatique de terre avec le câble relié à la borne négative du système.
••	Ce signe accompagne les instructions qui doivent impérativement être observées.
Classic	Les explications à côté de ce signe s'appliquent uniquement à la série classique de Saia PCD [®] .
tt>	Les explications à côté de ce signe s'appliquent uniquement à la série xx7 de Saia PCD [®] .

A.2 Adresses

Saia-Burgess Controls AG Bahnhofstrasse 18

3280 Murten / Suisse

Téléphone :	+41 26 672 72 72
Télécopie :	+41 26 672 74 99

E-mail : support@saia-pcd.com Page d'accueil : www.saia-pcd.com Assistance: www.sbc-support.com Entreprises de distribution international & Représentants SBC : www.saia-pcd.com/contact

Adresse postale pour les retours de produits par les clients de "Vente Suisse" :

Saia-Burgess Controls AG Service Après-Vente

Rue de la Gare 18 3280 Morat / Suisse Annexe

Adresses