





# PCD7.L645B und PCD7.L645W Touchscreen Raumbediengerät

Dokument 27-605; Ausgabe DE06 | 2014-12-04

0.2	Handelsmarken und Warenzeichen	0-3
1	Übersicht	4.0
1.1	Home-Bildschirm	1-2 1 0
1.2	Grundlagen	
•		
<b>∠</b> 21	Repläsegeschwindigkeit	2.1
2.1	Licht	۱ - 2 2-2
2.2	Storen	2-3
2.4	Sollwert	2-4
2	Szanarian	
<b>J</b> 31	Grundlagen	3_1
3.1	Regelparameter	۱
3.3	Menü Szenario – Finstellen eines Szenarios	3-3
3.3.1	Belegung	
3.3.2	Rebläsegeschwindigkeit	
3.3.3	Licht	
3.3.4	Storen	
3.3.5	Sollwert	
4	PCD7.L645 Konfiguration – Installationsmodus	
4.1	Öffnen des Installationsmodus	
4.1.1	Bildschirm-Standby-Timer	
4.1.2	Lichtgruppen	
4.1.3	Storengruppen	
4.1.4	Iemperatureinheiten	
5	PCD7.L645 – Menüzugangsberechtigungen	
6	Montagehinweise	
6.1	Allgemeines	6-1
6.2	Montage	6-2
6.2.1	Abmessungen Wandaufhängung	6-2
6.3	Packungsinhalt	6-3
6.4	Zusammenbau	6-3
6.5	Anschlusskabel	6-4
6.5.1	PCD7.L670	6-4
7	Typ und Frontplatte	
0	Annocoung	

# 8 Anpassung

### 9 Produktpezifikationen

9.1	Tabelle der HW Compatibilität L60x und L61x mit L645W/B	
	von HW Versionen und Produktionsdaten	9-2

Α	Anhang	
A.1	Symbole	0
A.2	KontaktA-2	

Inhalt

## 0.1 Dokumentversionen

Version	Datum	Geändert	Anmerkungen	
DE01	2012-02-23	-	Übersetzt aus dem Englischen	
DE02	2012-04-16	Kap. 2.2 & 2.3	Hinweis auf Firmwareabhängige Funktions- weise.	
	2012-04-26	Кар. 9.1	HW Kompatibilität mit PCD7.L60x	
		Kap. 2.2 &	und PCD7.L61x.	
	2012-05-21	2.3	Hinweis auf Firmwareabhängige Funktions-	
		Kap. 3.3.2	weise geändert	
			Reihenfolge der Icons geändert	
DE03	2013-02-08	Kap. 6.5.1	Litzen-Nummerierung	
DE04	2013-03-06	Kap. 5	Neue Funktionen in Menüzugangsberechti-	
			gungen	
DE05	2013-11-14	-	Neues Logo und neuer Firmenname	
DE06	2014-12-14	Kap. 2.3	Neue Storenfunktion	

### 0.2 Handelsmarken und Warenzeichen

Saia PCD<sup>®</sup> und Saia PG5<sup>®</sup> sind registrierte Warenzeichen der Saia-Burgess Controls AG.

Technische Veränderungen basieren auf dem aktuellen technischen Stand.

Saia-Burgess Controls AG, 2014. <sup>®</sup> Alle Rechte vorbehalten.

Publiziert in der Schweiz

# 1 Übersicht

Dank seiner bedienerfreundlichen Oberfläche präsentiert das **PCD7.L645B/W** eine optimierte Ergonomie für eine direkte Regelung der folgenden Raumkomfortparameter:

- Licht
- Temperatur
- Sonnenjalousien
- Gebläsegeschwindigkeit

Ausserdem können vier unterschiedliche Szenarien hinterlegt und abgerufen werden, um eine der gewünschten Nutzung entsprechende Atmosphäre im Raum herzustellen.

Die automatische, sensorgesteuerte Helligkeitsregelung der Hintergrundbeleuchtung sorgt optimalen Ablesekomfort.





Der Einsatz eines digitalen Raumbediengerätes muss in der Konfiguration angegeben sein. Siehe Beschreibung der Config FBox oder Register in Handbuch 26/854;

Datei: "26-854\_EN\_Manual\_Modular-Room-Controller-PCD7L6xx.pdf".

#### 1.1 Home-Bildschirm



#### 1.2 Allgemeines

"SBC Pictogram"	Logo-Anzeige
ECO-Vue	Zeigt die Energieeffizienz der aktuellen Einstellung: je mehr Blätter zu sehen sind, desto umweltfreundlicher ist die Einstellung
22.2°C	Anzeige der Umgebungstemperatur
Belegung	Anwendung geeigneter Raumeinstellungen für eine optimierte Energieverwaltung, abhängig von der Belegung des Raums (z. B. Storen offen, Licht an oder Storen geschlossen, Licht aus)
Szenario	Wählen Sie ein Szenario

### Allgemeines | Grundlagen

<b>R</b>	Anzeige des Gebläsegeschwindigkeitsstatus – Öffnet das Menü Gebläsegeschwindigkeit
Gebläsegeschwindigkeit	
Ţ.	Öffnet das Menü Licht
Licht	
	Öffnet das Menü Storen
Storen	
	Anzeige der eingestellten Temperatur – Öffnet das Menü Sollwert
Einstellwert	

#### 1.3 Grundlagen

Zum Öffnen eines Menüs auf das entsprechende Piktogramm tippen.

Im geöffneten Menü werden nur aktive Piktogramme angezeigt, die anderen sind grau.

Aktive (farbige) Piktogramme repräsentieren aktivierte oder aktive Funktionen, während graue Piktogramme deaktivierte oder inaktive Funktionen darstellen.



Farbiges Piktogramm ↔ aktivierte oder aktive Funktion



Graues Piktogramm ↔ deaktiviertes oder inaktives Piktogramm

Durch erneutes Antippen des Piktogramms des geöffneten Menüs gelangen Sie in den Home-Bildschirm zurück.

Im Home-Bildschirm werden die aktuelle Belegung, die Gebläsegeschwindigkeit und die Sollwerteinstellungen angezeigt.

# 2 Hauptmenüs

Es ist möglich, dass Sie nicht alle der hier aufgeführten Piktogramme sehen können. Dies liegt dann daran, dass sie von Ihrem Gebäudemanager ausgeblendet wurden. In diesem Fall steht Ihnen das zugehörige Menü nicht zur Verfügung (weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Gebäudemanager).

#### 2.1 Gebläsegeschwindigkeit



Durch Tippen auf das Piktogramm Gebläsegeschwindigkeit öffnet sich das Menü Gebläsegeschwindigkeit.



Sie können das Gebläse auf die gewünschte Stufe (**Aus**, **1**, **2** oder **3**) einstellen oder die automatische Einstellung wählen (**Auto**), um die Gebläsegeschwindigkeit der tatsächlichen Differenz zwischen Umgebungstemperatur und gewünschter Temperatur anzupassen.

Wenn Sie in den Home-Bildschirm zurückkehren, wird Ihre gewählte Einstellung bis zur nächsten Änderung gespeichert.

#### 2.2 Licht



Durch Tippen auf das Piktogramm Licht öffnet sich das Menü Beleuchtung.

In diesem Menü können Sie die Intensität der verschiedenen Beleuchtungsgruppen individuell einstellen (bis zu 4, je nach Konfiguration).



Wenn Sie in den Home-Bildschirm zurückkehren, wird Ihre Einstellung bis zur nächsten Änderung gespeichert.



Bis zur FW Version SV2.01 der Raumregler PCD7.L60x, können bei Licht und Storen nur die Gruppen 3 und 4 angesteuert werden. Die Gruppe 1 und 2 können erst ab der PCD7.L60x FW SV2.11 angesteuert werden.

Siehe hierzu den FAQ-Beitrag auf www.saia-support.com.

#### 2.3 Storen



Durch Tippen auf das Piktogramm Store öffnet sich das Menü Store.

In diesem Menü können Sie die Position der verschiedenen Storengruppen individuell einstellen (bis zu 4, je nach Konfiguration).



Tippen Sie auf die Piktogramme der Storengruppen, die Sie einstellen möchten.

Es können beliebig viele Gruppen ausgewählt werden. Die ausgewählten Storengruppen erscheinen farbig, die anderen grau.

#### Position

Tippen Sie auf Store auf/Store zu, um die ausgewählten Storen zu öffnen oder zu schliessen.

Tippen Sie auf Store auf/Store zu, um den Vorgang zu unterbrechen und nicht mit der vollständigen Öffnung/Schliessung zu beendigen.

# Drehen (Ab FW Version SV2.13 des Controllers)

Durch Drücken auf das Drehen-Piktogramm werden die Lamellen gedreht, bis das Piktogramm wieder gelöst wird. Durch erneutes Drücken werden die Lamellen in umgekehrter Richtung gedreht.

Wenn Sie in den Home-Bildschirm zurückkehren, wird Ihre Einstellung bis zur nächsten Änderung gespeichert.

## 2.4 Sollwert



Das Menü Sollwert dient zur Einstellung des Temperatursollwertes.

Durch Tippen auf das Piktogramm Sollwert öffnet sich das Menü Sollwert.



In diesem Menü kann der Aktuelle Temperatursollwert durch Tippen auf Sollwert höher / Sollwert niedriger (±6 Schritte vom vordefinierten Sollwert) eingestellt werden. Die Schrittgrösse ist in der Konfiguration des Raumcontrollers hinterlegt. Siehe die Beschreibung zur Config FBox oder Registern (reg. 104) im Handbuch des Modularen Raumcontrollers.

Der mittlere Wert entspricht dem vom Gebäudemanager festgelegten Temperatursollwert.

Wenn Sie in den Home-Bildschirm zurückkehren, wird Ihre Einstellung bis zur nächsten Änderung gespeichert.

# 3 Szenarien

## 3.1 Grundlagen



Bis zu vier häufig benutzte Einstellungsszenarien können im Speicher hinterlegt und bei Bedarf abgerufen werden.

Zum Abrufen eines Szenarios genügt es, auf das zugehörige Piktogramm zu tippen. Das Piktogramm oben erscheint kurz als Hinweis darauf, dass das gewünschte Szenario ausgewählt wurde.



Manchmal ist das Szenarien-Piktogramm nicht zu sehen. Das Szenarien-Menü lässt sich trotzdem öffnen, indem Sie 3 Sekunden lang auf die Position des Piktogramms drücken.

#### 3.2 Regelparameter

Mit Szenarien können folgende Parameter geregelt werden:

Belegung
Gebläsegeschwindigkeit
Licht
Storen
Sollwert

Welche Parameter von einem Szenario geregelt werden, liegt bei Ihnen. Vom Szenario geregelte Parameter erscheinen farbig, die anderen sind grau.

#### 3.3 Menü Szenario – Einstellen eines Szenarios

Zum Öffnen des Szenarien-Menüs drücken Sie solange auf das Szenarien-Piktogramm, bis das Menü Szenario erscheint.



Im Menü Szenario können Sie die verschiedenen Parameter einstellen. Die Parameter speichern automatisch den zuletzt verwendeten Wert.



Durch Tippen auf das Piktogramm des gewünschten Komfortparameters am unteren Bildschirmrand gelangen Sie in das eigentliche Einstellungsmenü, d.h. das Menü Szenario wird verlassen.

#### 3.3.1 Delegung

Durch Tippen auf das Piktogramm **Belegungsstatus** wählen Sie die Belegungseinstellung.

Die Werte scrollen in der gegenüber dargestellten Reihenfolge.



#### 3.3.2 🙋 Gebläsegeschwindigkeit

Durch Tippen auf das Piktogramm **Gebläsestatus** wählen Sie die Gebläsegeschwindigkeit.

Die Werte scrollen in der gegenüber dargestellten Reihenfolge (für weitere Informationen siehe Menü  $\rightarrow$  Gebläsegeschwindigkeit).



#### Menü Szenario – Einstellen eines Szenarios

#### 3.3.3 🧕 Licht



Das Licht-Piktogramm dient zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtungssteuerung.

Scrollen Sie mit dem Pfeil gegebenenfalls zu weiteren Beleuchtungsgruppen (die verfügbaren Beleuchtungsgruppen hängen von den Gebäudeeinstellungen ab).

Durch Tippen auf das entsprechende **Beleuchtungsgruppen**-Piktogramm kann jede Beleuchtungsgruppe AUS (0 %) oder EIN (100 %) geschaltet oder von der Regelung ausgeschlossen werden (grau).

#### 3.3.4 📃 Storen

#### Piktogramm Storen



Das Storen-Piktogramm dient zum Ein- und Ausschalten der Storensteuerung.

Scrollen Sie mit dem Pfeil gegebenenfalls zu weiteren Storengruppen (die verfügbaren Storengruppen hängen von den Gebäudeeinstellungen ab).

Durch Tippen auf das entsprechende **Storengruppen**-Piktogramm kann jede Storengruppe auf offen ( $\uparrow$ ) oder geschlossen ( $\downarrow$ ) eingestellt oder von der Regelung ausgeschlossen werden (grau).

#### Menü Szenario – Einstellen eines Szenarios

#### 



Durch Tippen auf das Piktogramm **Temperatursollwert-Status** können Sie den Temperatursollwert ändern.

Die Werte scrollen in der gegenüber dargestellten Reihenfolge (für weitere Informationen siehe Menü  $\rightarrow$  Sollwert).

Öffnen des Installationsmodus

# **4 PCD7.L645 Konfiguration – Installationsmodus**

Im Installationsmodus kann die Anzahl der an den Controller angeschlossenen Lichtund Storengruppen definiert werden, ausserdem werden die Anzeigeeinheiten für die Temperatur und die Wartezeit bis zum Umschalten in den Standby-Bildschirm festgelegt.

#### 4.1 Öffnen des Installationsmodus

- 1. Halten Sie das Piktogramm mit dem Saia PCD<sup>®</sup> Logo gedrückt, bis der Passwort-Bildschirm erscheint.
- Geben Sie das Passwort f
  ür den Installationsmodus ein (9995) und tippen Sie auf "Best
  ätigung".
- 3. Nun navigieren Sie in den Installationsmenüs.
- 4. Durch Tippen auf das Menü-Piktogramm schaltet das Menü vom Bildschirm-Standby-Timer- zum Temperatureinheiten-Menü um, wie unten gezeigt.

### 4.1.1 🙆 Bildschirm-Standby-Timer



Mit dem Bildschirm-Standby-Timer kann eingestellt werden, wie lange der Bildschirm nach der letzten Aktion wartet, ehe er sich abschaltet.

Zur Einstellung des Bildschirm-Standby-Timers geben Sie die Minuten ein (max. 10 Minuten) und speichern Ihre Eingabe mit "ENT".

Durch Antippen von 0 und "ENT" wird der Bildschirm-Standby-Timer deaktiviert.

### Öffnen des Installationsmodus

4

# 4.1.2 🙆 Lichtgruppen



In "Installationsmenüs" wird die ausgewählte Einstellung heller dargestellt.

### 4.1.3 Storengruppen





In "Installationsmenüs" wird die ausgewählte Einstellung heller dargestellt.

4-2

#### Öffnen des Installationsmodus

4

#### 4.1.4 **III** Temperatureinheiten





In "Installationsmenüs" wird die ausgewählte Einstellung heller dargestellt.

eingestellt.

## **5 PCD7.L645** – Menüzugangsberechtigungen

Der Integrator kann den Zugriff auf bestimmte Menüs verbieten (Belegung – Gebläsegeschwindigkeit – Licht – Storen – Temperatur):

Es bestehen hier 2 Möglichkeiten um dies auszuführen:

 Konfiguration über die "L60x-1 HLK Konfiguration" FBox über "Anzeige am LCD Display"
 --> siehe hierzu Kapitel 3.3.1.1 im Handbuch (27/608) Raumregler PCD7.L60x-1

Erste hexadezimale Stelle				
	Konfiguration durch Regler aktiv	Fest auf 0 (Reserve für weite- re Entwicklungen)	Nur für PCD7.L644	Beleuchtungs- befehle aktiviert
0				
1				×
8	×			
9	×			×

Zweite hexadezimale Stelle				
	Beschattungs- befehle aktiviert	Präsenztaster aktiviert	Ventilator- geschwindigkeit Einstellung	Sollwertanpassung
0				
1				×
2			×	
3			×	×
4		×		
5		×		×
6		×	×	
7		×	×	×
8	×			
9	×			×
Α	×		×	
В	×		×	×
С	×	×		
D	×	×		×
E	×	×	×	
F	×	×	×	×

- 2. Wenn bei der Konfiguration "Anzeige am LCD Display" die erste hexadezimale Stelle mit dem Wert 0 oder 1 geschrieben wird, ist es auch möglich den Zugriff auf die Menüs direkt auf der PCD7.L645 zu verbieten:
  - 1. Halten Sie das entsprechende Piktogramm gedrückt, bis der Passwort-Bildschirm erscheint
  - 2. Geben Sie das Passwort ein (9995)
  - 3. Das Piktogramm verschwindet: der Benutzer kann das betreffende Menü nicht öffnen.

Die Zugangsberechtigung für ein gesperrtes Menü wird analog erteilt:

- 1. Halten Sie die Position des Piktogramms gedrückt, bis der Passwort-Bildschirm erscheint
- 2. Geben Sie das Passwort ein (9995)
- 3. Das Piktogramm erscheint wieder.

5

# 6 Montagehinweise

#### 6.1 Allgemeines

- Die digitale Raumregeleinheit kann zur Raumregelung in geschlossenen, trockenen Räumen verwendet werden. Die maximal zulässige relative Feuchtigkeit beträgt 95%, nicht kondensierend.
- Präzise Temperaturmessungen setzen die Einhaltung bestimmter Bedingungen hinsichtlich der Positionierung der Raumbedieneinheiten voraus.



Direkte Sonneneinstrahlung oder ein direktes Anstrahlen mit starken Lampen vermeiden.



Nicht in der Nähe von Fenstern und Türen installieren, Gefahr von Zugluft.



Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Kühlschränke, Lampen usw. installieren.



Den kompakten Raum-Controller nicht dort anbringen, wo Luftzug durch das Gebläse einer Klima- oder Lüftungsanlage oder



kalte Abluft über dem kompakten Raum-Controller vorhanden ist.

Temperaturschwankungen am Gerät sind zu vermeiden.

#### 6.2 Montage

Das PCD7.L645 kann direkt an der Wand montiert oder auf einen elektrischen Anschlusskasten (nicht inbegriffen) geschraubt werden.

#### 6.2.1 Abmessungen Wandaufhängung



Einheiten in [mm]

6-2

#### 6.3 Packungsinhalt

- PCD7.L645 Gehäuse
- PCD7.L645 Basis
- 2 Frontplatten: gebürstetes Aluminium und Hochglanzschwarz (nur am PCD7.L645B) oder Hochglanzweiss (nur am PCD7.L645W)

#### 6.4 Zusammenbau

Installation der Basis		Installation des Gehäuses	Installation der Frontplatte
*	Schrauben aus der Basis lösen Basis auf dem	<ul> <li>Kodiertes RJ-9</li> <li>Kabel durch die</li> <li>Kabeldurchführung ziehen</li> </ul>	<ul> <li>Innen an der Frontplatte die Abdeckfolie vom Klebstreifen abziehen.</li> </ul>
	elektrischen Anschlusskasten positionieren	<ul> <li>RJ-9 Kabel am PCD7.L645 Gehäuse anschliessen</li> </ul>	<ul> <li>Frontplatte auf das PCD7.L645 Gehäuse aufsetzen</li> </ul>
•	Basis mithilfe der entsprechenden Schlitze in der Basis festschrauben	<ul> <li>Oberteil des PCD7.L645 Gehäuses auf die Basis aufsetzen</li> </ul>	<ul> <li>Folie von der Vorderseite der Frontplatte abziehen</li> </ul>
		<ul> <li>Unterteil des PCD7.L645 Gehäuses auf die Basis schieben</li> </ul>	
		<ul> <li>PCD7.L645 mit der Schraube auf der Basis sichern</li> </ul>	

#### Anschlusskabel

#### 6.5 Anschlusskabel

Interface	Terminal	Beschreibung
Serieller Bus	RC	Der Anschluss zum Raum-Controller erfolgt mit dem Kabel PCD7.L670 direkt am Controller oder durch Verwendung von Erweiterungsmodulen für Licht und Beschattung am letzten Modul.
		Das Leistungskabel PCD7.L670 ist beidseitig mit Anschlusssteckern versehen und hat eine Länge von 10 m.
		Die maximale Länge zwischen Raum-Controller und dem PCD7.L645 darf 10 m nicht überschreiten.

#### 6.5.1 PCD7.L670

Vorkonfiguriertes Kabel für den Anschluss des PCD7.L645 an Raum-Controllern oder Erweiterungsmodulen.



# 7 Typ und Frontplatte

Produktnummer, schwarze Version	PCD7.L645B (1×schwarze und 1×Aluminium-Frontplatte sind inbegriffen)		
Produktnummer, Frontplatte	PCD7.L645-Frm01	PCD7.L645-Frm02	
	Saia PCD 22.2°C 22.2°C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
Frontplatte, Farbe	Gebürstetes Aluminium	Hochglanzschwarz	
Frontplatte, Material	PMMA	ABS V0	

Produktnummer, weisse Version	PCD7.L645W (1×weisse und 1×Aluminium-Frontplatte sind inbegriffen)	
Produktnummer, Frontplatte	PCD7.L645-Frm01	PCD7.L645-Frm03
Frontplatte, Farbe	Gebürstetes Aluminium	Hochglanzweiss
Frontplatte, Material	PMMA	ABS V0

# 8 Anpassung

#### Frontplatten

Das PCD7.L645 bietet die Möglichkeit, die Frontplatte auszutauschen (2 Frontplatten sind inbegriffen) oder selbst eine Frontplatte herzustellen (Abmessungen siehe gegenüberliegende Seite).



8

# 9 Produktpezifikationen



7		٦	
L	9		
r.	-	U	

Generell	
Spannung	5 VDC +/-0.1 VDC
Leitung	250 mW typisch
LC-Display	
Тур	Vollfarbiges TFT-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	240 px × 320 px (48.6 mm × 64.8 mm)
Auflösung Temperaturmessung	± 0.1°C; ± 0.1°F
Touchscreen	
Тур	Resistiv (Widerstand)
Temperatursensor	
Тур	10 kΩ NTC-Widerstand
Messbereich	5°C bis 36.9°C; 41°F bis 98.4°F
Genauigkeit	±0.5°C bei 25°C; 0.90°F bei 77°F
Kommunikation	
Verkabelung	10 m maximal
Kabeltyp	4-Leiter 7/0.16 mm (26 AWG)
Steckertyp	RJ-9
Daisy-Chaining	Nein

Umgebung	
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C; 41°F bis 104°F
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C; -4°F bis 122°F
Relative Luftfeuchte	095% nicht kondensierend
Gehäuse	
Material	ABS V0
Farbe	Graphitschwarz
Abmessungen (komplett)	85.3 mm x 120.3 mm x 18 mm
Gewicht (brutto)	0.2 kg (0.44 lbs)
Montage	Aufputz Wandmontage

# 9.1 Tabelle der HW Compatibilität L60x und L61x mit L645W/B von HW Versionen und Produktionsdaten

Produkt	HW-Version	Datum der Produktion
PCD7.L600	ab Version 1.4	2010-01-26
PCD7.L601	ab Version 1.3	2010-02-17
PCD7.L603	ab Version 1.4	2010-03-24
PCD7.L604	ab Version 1.2	2010-02-10
PCD7.L610	ab Version 1.3	2010-02-04
PCD7.L611	ab Version 1.5	2010-02-17
PCD7.L614	ab Version 1.2	2010-02-10
PCD7.L615	ab Version 1.3	2011-06-11
PCD7.L616	ab Version 1.2	2010-02-23

# A Anhang

## A.1 Symbole

i	In Betriebsanleitungen weist dieses Symbol den Leser auf weitere Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Anleitungen oder technischen Dokumenten hin.Auf einen direkten Link zu solchen Dokumenten wird grundsätzlich verzichtet.
Y.	Dieses Symbol warnt den Leser vor Komponenten, bei deren Berührung es zu einer elektrischen Entladung kommen kann. Empfehlung: Berühren Sie zumindest den Minuspol des Systems (Schaltschrank des PGU-Verbinders), bevor Sie elektronische Teile berühren. Wir empfehlen jedoch ein Erdungsarmbands, dessen Kabel permanent am Minus des Systems angeschlossen ist.
	Anweisungen mit diesem Zeichen müssen immer befolgt werden.
Classic	Die Erklärungen neben diesem Zeichen gelten nur für die Saia PCD <sup>®</sup> Klassikserien.
4	Die Erklärungen neben diesem Zeichen gelten nur für die Saia PCD <sup>®</sup> xx7-Serien.

Adresse für Saia-Burgess Controls AG

#### A.2 Kontakt

Saia-Burgess Controls AG Bahnhofstrasse 18 3280 Murten

Telefon +41 26 672 72 72 Telefax +41 26 672 74 79

E-mail: <u>support@saia-pcd.com</u> Homepage: <u>www.saia-pcd.com</u> Support: <u>www.sbc-support.com</u>

#### Postadresse für Rücksendungen von Kunden des Verkauf Schweiz:

#### Saia-Burgess Controls AG

Service Après-Vente Bahnhofstrasse 18 3280 Murten