



Funzione SNMP di Saia PCD®

Contenuto

0	Indice		
0.1		Versioni del documento	0-3
0.2		Informazioni sul presente manuale	0-3
0.3		Marchi e marchi commerciali	0-3
1	Introduzio	ne	
1.1		Possibilità di applicazione	1-1
1.2		Dati generali	1-2
2	Descrizion	ne del MIB-II standard	
3	Primi pass	si con la funzione SNMP	
3.1		Descrizione	3-1
3.2		Applicazioni possibili	3-1
3.3		Materiale richiesto	3-2
3.4		Configurazione e avvio con SNMP	3-2
3.4	.1	PCD di configurazione	3-3
3.4	.2	Impiego del MIB File Generator per gestire i simboli di progetto (richied	de
		PG5 2.1 o versione successiva)	3-4
3.4	.3	Configurazione PC	3-7
3.4	.4	Esempi della funzione Snmpget	3-7
3.4	.5	Esempi della funzione Snmpset	3-9
3.4	.6	Simboli di commutazione tramite SNMP	3-11
3.5			3-13
3.6	4	Implego di Trap SNMP	3-14
3.0	.1 	Esempi della funzione Trap SNMP	3-14
3.0	.2	Creazione di trap specifici per l'utente con FBox	3-10
4	Manageme	ent Information Base MIB	
4.1		Lavorare con il MIB	4-1
4.2		Descrizione del MIB-II standard	4-1
4.3		Installazione del Net-SNMP per la linea di comandi	4-2
4.4		Struttura del file MIB Saia PCD	4-2
4.4	.1	saiapcdMIB	4-3
4.4	.2	pcdProduct	4-3
4.4	.3		4-4
4.4	.4		4-4
4.4	.5		4-/
4.4	.0 7		4-8 4-0
4.4	.1		4-9
4.4	.ŏ	pcanistory	4-10

Contenuto

Contenuto

5 Diagnosi SNMP tramite CGI su Web

5.1	Sintassi di accesso	5-1
5.2	Elenco tag SNMP	5-2

6 Note speciali

A Appendice

A.1	Icone	A-1
A.2	Contatto	A-1

0

0

Versioni del documento | Marchi e marchi commerciali

0.1 Versioni del documento

Versione	Modifiche	Data di pubblicazione	Note
IT01	2014-06-13	2014-08-13	Nuovo documento (da Word a InDesign)
ITA02	2017-07-25	2017-07-25	- Ch. 3.4.2 aggiunta di un commento a OID
ITA03	2017-09-14	2017-09-14	- Ch. 3,3 ha sostituito l'intera lista di PCD con il termine "PCD con Ethernet"

0.2 Informazioni sul presente manuale

Consultare la sezione in appendice relativa ad alcuni dei termini, alle abbreviazioni e ai riferimenti impiegati nel presente manuale.

0.3 Marchi e marchi commerciali

Saia PCD[®] e Saia PG5[®] sono marchi commerciali registrati di Saia-Burgess Controls AG.

Le modifiche tecniche si basano sull'attuale tecnologia all'avanguardia.

Saia-Burgess Controls AG, 2017. © Tutti i diritti riservati.

Pubblicato in Svizzera

1 Introduzione

Il software SNMP manager funziona solitamente su un server. Monitora e controlla gli SNMP agent. Il SNMP manager legge e invia dati dall'agent tramite i comandi SET e GET. Il SNMP agent può anche inviare cosiddetti messaggi 'trap' non richiesti al SNMP manager. Ciò consente, ad esempio, di segnalare direttamente guasti.

Il MIB per Saia PCD è stato definito per Saia PCD con supporto SNMP. Al suo interno, sono rappresentate tutte le risorse che possono essere interrogate e modificate con il SNMP. In sostanza, è possibile accedere a tutte le risorse PCD (ingressi, uscite, registri, flag, DB, ecc.). Nel file MIB, il programmatore può limitare l'accesso solo ad aree selezionate.



1.1 Possibilità di applicazione

Con l'implementazione del protocollo SNMP nel Saia PCD, il cliente ora può monitorare tutti i dispositivi abilitati alla rete (router, server e Saia PCD) sulla stessa piattaforma di gestione. Il SNMP è supportato da numerosi dispositivi molto moderni e può essere usato come un'interfaccia comune di amministrazione e configurazione. Il sistema di gestione può collegare diversi elementi d'informazione disponibili in tutta la rete. Con il SNMP si ha accesso a tutte le risorse PCD. È possibile richiamare e modificare i parametri. Impiegando un file di configurazione, è possibile definire quali risorse posso essere lette e scritte. Quando il controller cambia la modalità in cui viene elaborato il programma utente (passaggio tra ESECUZIONE/INTERRUZIONE/ARRESTO), il PCD può automaticamente inviare trap. Inoltre, è possibile definire se un valore misurato (ad es. la temperatura) debba far innescare un trap al superamento di un determinato valore.

1.2 Dati generali

Dati generali

Туре	Descrizione	
SNMP standard	v1, v2c	
Porta	161, 162	
RFC	SNMP v1, v2: SNMP v2: MIB II:	RFC 1155,1157, 1353, 1398, 1447 RFC 1573, 1757, 1902 a 1908, 2011, 2012, 2013, 2096, 2863 RFC 1213
Lunghezza del messaggio trap	128 caratteri	
Collegamento al SNMP manager	Diretto soltanto t	ramite indirizzo IP fisso
File MIB standard	MIB-II standard	
File MIB specifici	SaiaMIB_Classi	c

2 Descrizione del MIB-II standard

Il protocollo SNMP si basa sulle richieste che sono inviate da una stazione di gestione della rete a un host a cui si risponde con una risposta. Tutte le richieste del SNMP si riferiscono a una directory con struttura ad albero dove tutte le impostazioni di rete, i protocolli e le statistiche di un dispositivo sono salvati con il nome «MIB-II» (Management Information Base). Il MIB-II ha una componente standardizzata per le reti IP. È inoltre possibile aggiungere una componente privata. Ciò consente di aggiungere dati propri con una propria struttura e renderli visibili tramite i comandi set e get del SNMP.



La struttura del MIB standard è mostrata di seguito.

Figura 2.1: Struttura del MIB standard

Il presente grafico mostra il percorso per la cartella del MIB-II nella struttura del MIB standard. Nella maggior parte delle implementazioni, tutte le cartelle sono vuote, fatta eccezione per la cartella del MIB-II. Inoltre, ciascuna cartella ha un numero specifico che consente di descrivere il percorso per la cartella del MIB-II. Per questo motivo, tutti gli elementi del **MIB-II** iniziano con:





Descrizione del MIB-II standard

Il MIB-II contiene già numerose informazioni. Soltanto la prima categoria è mostrata nel grafico. Per vedere tutti i dati specifici, è necessario caricare il MIB SaiaMIB Classic come indicato nel capitolo 3.4.

La struttura del MIB-II è descritta nel RFC 1213 e funziona con ogni Saia PCD. Il MIB-II è, solitamente, già installato con il software SNMP Manager (in iReasoning si deve caricare il MIB RFC1213).

Oltre al MIB-II, è altrettanto possibile caricare un **SaiaMIBClassic.mib** specifico per Saia PCD che si trova nella cartella privata e raggiungibile con il numero

1.3.6.2.4

Questo MIB contiene dati specifici SBC e consente inoltre di ottenere registri specifici oppure altri dati Saia PCD. È possibile personalizzare questo MIB con il MIB File Generator di SBC e aggiungervi variabili specifiche. Questa potente opzione consente di modificare i flag in uscita direttamente tramite un comando SNMP, ad esempio.

3 Primi passi con la funzione SNMP

3.1 Descrizione

Il Simple Network Management Protocol (SNMP) è stato progettato per consentire il monitoraggio e il controllo di elementi di rete, come router, server e contattori, da una stazione centrale. Il SNMP manager è solitamente il software che funziona su un server. Monitora e controlla gli SNMP agent. Questi potrebbero rappresentare una qualsiasi scelta di dispositivo da raggiungere tramite la rete e che supporta il SNMP. Con il nuovo firmware, il Saia PCD supporta la funzionalità di SNMP agent.

Sono disponibili le seguenti versioni di SNMP: v1, v2c, v3 (meccanismo di sicurezza con autenticazione MD5, crittografia con DES a 56 bit). La v3 standard non è ancora ampiamente distribuita. La versione v2c è, in linea di principio, ancora lo standard attuale. Il Saia PCD supporta le versioni v1 e v2c.

Di seguito sono indicate le possibilità d'implementazione del SNMP nel Saia PCD con l'aiuto di un PCD e un PC Windows con uno strumento Net-SNMP.

Diagramma:



3.1: Primi passi: configurazione hardware

3.2 Applicazioni possibili

L'implementazione del protocollo SNMP nei Saia PCD ha consentito ai clienti di monitorare tutti i loro dispositivi di rete (router, server e Saia PCD) sulla stessa piattaforma di gestione. Il SNMP è supportato da numerosi dispositivi moderni e può essere usato come un'interfaccia comune di amministrazione e configurazione. Il sistema di gestione può collegare diversi elementi d'informazione disponibili in tutta la rete.

Il SNMP dà accesso a tutte le risorse del PCD. È possibile interrogare e modificare i parametri. Un file di configurazione è usato per definire quali risorse possono essere lette e scritte. Se il controller cambia la modalità di elaborazione del programma utente (passaggio tra ESECUZIONE/INTERRUZIONE/ARRESTO), il PCD può automaticamente inviare un trap. Inoltre, è possibile definire se una misurazione (ad es. la temperatura) debba far innescare un trap al superamento di un determinato valore.

Materiale richiesto | Configurazione e avvio con SNMP

3.3 Materiale richiesto

- 1 computer portatile/PC con funzione PG5
- 1 PCD è necessario per quest'applicazione.

Possono essere utilizzati i seguenti tipi:

• Tutti i PCD con Ethernet e con il sistema operativo Saia PCD[®] COSinus

Per il test è utilizzato il seguente materiale:

- PCD3.M5540
- computer portatile HP Compaq 6715b
- software client Net-SNMP

3.4 Configurazione e avvio con SNMP

Gli esempi includono sempre una lunga sequenza di numeri separati da punti. Questo numero inizia sempre come indicato di seguito: 1.3.6.1.4.1.31977.... Se si desidera utilizzare il protocollo SNMP con un Saia PCD, gli indirizzi devono iniziare sempre con questi sette numeri. I primi 6 numeri (1.3.6.1.4.1) indicano «iso.org.dod.internet.privato.azienda».

Il numero 31977 è quello registrato con l'autorità internazionale preposta all'assegnazione dei numeri di dominio Internet (Internet Assigned Numbers Authority, IANA) per i prodotti di Saia Burgess Controls.

Questo numero è un'impostazione fissa nel firmware e non può essere modificato.

Il file SaiaMIB_Classic.mib trasla la gerarchia numerica (che inizia con 1.3.6.1.4.1.31977) in una struttura di definizioni di testo. Iniziano con: SaiaPCDClassic:

Le definizioni di testo e i numeri possono essere mischiati.

3.4.1 PCD di configurazione

Le seguenti impostazioni sono necessarie nel Device Configurator di PG5.

Per usare il PCD come un SNMP agent, è necessario innanzitutto abilitare questa funzione. 1) Abilitare il SNMP 2) Definire gli indirizzi IP a cui inviare i trap del SNMP (nel nostro caso, il proprio computer)	Ethernet Protocols Section Description IP Transfer Protocols FTP, HTTP Direct Prot IP Protocols DNS, SNTP, SNMP prot HTTP Portal HTTP Portal Communi SNMP Enable sysContact Message sysLocation Message Life Trap Interval [ms] Trap 1 Port Number Trap 2 Port Number Trap 2 IP Address Trap 2 IP Address + Advanced Parameters Start Delay [c]	ocols, ODM. otocols cation For PCD Over Private Network TYes Saia Burgess Controls AG CH-3280 Murten 0 162 192.168.12.13 0 0 0.0.0.0 Yes 5
3) Si prega di notare che, solitamente, queste stringhe devono corrispondere alle voci nel SNMP manager.	Read Command String Write Command String Trap Command String	public private public
 4) Assegnazione di memoria per il trasferimento dati Soltanto le aree definite possono essere usate per leggere o scrivere il trasferimento di dati mediante SNMP (comandi SET e GET) I valori predefiniti possono essere soltanto letti. Risorse supportate: IO, F, R, T, C, DB 	SNMP (Simple Network Managem First Readable Flag Address Last Readable Flag Address First Writable Flag Address Last Writable Flag Address First Readable Register Address Last Readable Register Address First Writable Register Address Last Writable Register Address Last Writable Register Address Last Writable Register Address	0 14336 0 14336 0 14336 0 16384 0 16384

Scaricare la configurazione sul PCD dopo aver apportato le modifiche.

3.4.2 Impiego del MIB File Generator per gestire i simboli di progetto (richiede PG5 2.1 o versione successiva)

Questo strumento consente di creare un file MIB (Management Information Base) specifico. I file MIB rappresentano le basi dei SNMP manager per accedere alle informazioni sui dispositivi configurati SNMP.

Questo file può essere quindi usato da qualsiasi MIB browser per accedere direttamente al nome del simbolo pertinente al dispositivo.



Nota: i simboli del progetto OID (identificatore di oggetto) non vengono visualizzati quando si esegue un comando a piedi sul dispositivo.

Nomi di simboli generati

La sintassi del file MIB (norma ASN.1) impone alcune restrizioni per quanto riguarda i nomi.

Se il nome del simbolo non rispetta la sintassi, il MIB generator trasformerà i nomi dei simboli in nomi conformi ad ASN.1.

Questa prevede che

- La prima lettera del simbolo sia scritta in minuscolo
- Il '_' (trattino basso) non sia consentito
- Lo^{-,} (spazio) non sia consentito
- I caratteri speciali (ä, ö, ü, é, à, è, ecc.) non siano consentiti

Il file di log contiene tutte le modifiche effettuate ai nomi dei simboli.

Lo strumento presenta due modalità:

- MIB file editor
- MIB file compiler

Lo scopo di questo strumento è creare un file di progetto MIB che possa essere usato dal SNMP per trasmettere le risorse PCD in conformità con lo standard ASN.1.

Come ottenere simboli nel file MIB generato

Nell'editore dei simboli del dispositivo, selezionare un simbolo e fare clic nella rispettiva colonna «tags».

	Symbol Name	Туре	Address/Value	Comment	Tags	▲ Scope
	⊡¬ Schalter.fup	ROOT				
	¢	GROUP				
	- 5 COB_0	COB				Local
•	- 🔶 switch0	F				Rublic
	- 🖉 switch1	F				Public
	— 🖉 zahl	B				Public

Nella finestra «Tag Edit» (Modifica Tag), selezionare un tag esistente (è possibile aggiungere nuovl tag secondo necessità). La prassi comune prevede l'aggiunta di un tag S_SNMP. I tag individuali contengono soltanto caratteri alfanumerici, trattini bassi e punti singoli.

Assigned	Name
	S_WEB
	S_HMI
100	S_10
	S_Bacnet
	S_LON
1	S_Bus
	S_Can
	S_ProfibusDP
	\$_\$I0
V	S_SNMP
	8

Assegnare i tag per tutti i simboli che devono essere presenti nel file MIB. Accertarsi che tutte le variabili per il SNMP siano pubbliche.

Symbol Name	Туре	Address/Value	Comment	Tags	A Scop	е
En Schalter.fup	ROOT					
÷– 📬 IO	GROUP					-
- 5 COB_0	COB				Loca	
— < switch0	F			S_SNMP	Publi	c
- 🔶 switch1	F			S_SNMP	Publi	c
— 🔷 zahl	В			S SNMP	Publi	c

Salvare tutti i file e compilare il progetto.

Come generare il file MIB del dispositivo

Inserendo un mibfile del dispositivo con File/New (File/Nuovo) nella cartella «Program Files» (Programmi) e configurando «Symbol Tag Names» (Nomi Tag Simboli) (come usati/definiti nell'editore dei simboli).

File Name:			
symbolMIB			
Directory:			
C:\Users\Public\!	Gaia-Burgess\PG5_21	\Projects\testMIB\D	evice1
File Type:			
HMI Files (*.hmi) Lon on IP (*.lip)			^
MIB Symbol File 0	ienerator (*.mibfile)		
Web Editor Proje	st (*.prj)		=
CAN Configuration	n (*.xcan) n 8 () project (* sln)		-
	in one project (tour)		
Description			
Description:			
Description:			*
Description:			~
Description:	🗹 Open file now		× v

Aprire il symbolMIB.mibfile e aggiungere il tag dall'editore dei simboli (qui: S_SNMP)

Name of file to be created	by Project Manager build:
ublic\Saia-Burgess\PG5_2	1\Projects\testMIB\Device1\symbolMIB.mibfile
Symbol Tag Names, separ	sted by comman:
eyniber rag riantee, eepar	aled by commas.
S_SNMP	area by commas.
S_SNMP	aced by commas.
S_SNMP	accu by commos.
S_SNMP	act by common

Successivamente, i file .mib verranno creati automaticamente alla compilazione successiva. I file generati possono essere trovati nella cartella del dispositivo «Documentation Files» (File di documentazione) e nel rispettivo file di log.

La funzione genererà sempre anche il file SaiaMIB_Classic.mib standard. Questo file è necessario oltre al file symbolMIB.mib che abbiamo generato.

🖥 💭 Demo - PCD1.M2160 - 138.90.49.140, S-Bus Stn 0
Properties
-log: Online Settings - SOCKET: TCP/IP, 138.90.49.140, Stn Auto
Device Configurator
Build Options
🖕 🧰 Program Files
symbolMIB.mibfile
🛓 🦳 Listing Files
🖃 🧰 Documentation Files
SaiaMIB_Classic.mib
symbolMIB.log
symbolMIB.mib

Configurazione e avvio con SNMP

3.4.3 Configurazione PC

Installazione del software MIB Browser da http://www.ireasoning.com/

Aprire il MIB Browser e selezionare i file MIB dalla propria cartella di progetto (aprire la cartella di progetto in PG5 Project Manager con Tools/Explorer (Strumenti/Explorer)) con File/Load MIBs (File/Carica MIB).

iReasoning MIB Browser			10.4						
File Edit Operations Tools I	Bookmarks Hel	lp							
🗁 Load MIBs Ctrl+L	Advanced	OID: .1.3.6.1							
UnLoad MIBs									
MIB Modules									
Open Session									
Save Session									
Exit									
er p E icmp				0					57
e- tcp			S	Open					
egp				Look in:	Doc 🔒		- 🕫	P 🖽 🖿	1
B- snmp				(Pa)	SaiaMIB_	Classic.mib			
B- host nrivate				2	symbol N	1IB.log			
enterprises				Recent Items	symbolN	1B.mib			
🖃 🔔 sbc-ag 🕀 💑 saiapcdMIB									
pcdProduct				Desktop					
pcdMediaClassic				B	File name:	"SaiaMIB_Classic.mit	" "symbolMIB.	mit	Open
e pcdAnyMedia				Av Dog mente	Files of type:	All Files		- [Cancel
pcdState				nv Documents		¥			

Figura 3.2: Struttura del MIB in iReasoning

Collegare il proprio computer con il cavo Ethernet al proprio PCD e assicurarsi che il firewall di Windows (o qualsiasi altro firewall attualmente in uso) sia impostato correttamente. È più facile disattivare completamente il servizio di firewall. Il rischio coinvolto è minore perché si sta utilizzando soltanto la rete LAN. Il servizio dovrà essere riattivato al termine del test.

3.4.4 Esempi della funzione Snmpget

Per leggere dati dal proprio PCD è necessario attenersi alle istruzioni indicate di seguito.

- 1. Scrivere l'indirizzo IP del proprio dispositivo PCD (SNMP agent) nella finestra degli indirizzi
- Selezionare il registro reg1000-32s nella struttura del MIB Il numero OID del registro verrà automaticamente visualizzato nella finestra OID
- L'ultimo numero dell'OID è l'indirizzo del registro. Nel nostro esempio, è selezionato il registro 1. È possibile modificarlo direttamente nella finestra OID.
- 4. Impostare Operations (Operazioni) su Get (Ottieni) Questa funzione legge il valore dal registro
- 5. Premere Go (Vai) per leggere il valore Nell'esempio, il registro ha il valore 0

Manuale SNMP | Documento 27-639 – Edizione ITA03 | 2017-09-14

Configurazione e avvio con SNMP

File Ed	lit Operations Tools Bookma	arks Help					
Address:	92.168.12.201 → Advanced	OID: 01.3.6	.1.4.1.31977.4.3.1.3.1	✓ Operal	tions: Get		Go
SNMP MIB	s		Result Table				
🌳 MIB Tri	ee	^	Name/OID	Value	Туре	IP:Port	0
🖃 📕 iso	.org.dod.internet		egValueInt.1		Integer		. 🐸
•	mgmt						× 1
B	private						
	enterprises						
	sbc-ag						
							20
							-
	pcdNediaClassic	=					5
							~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	ElacMedia						
	regindex						
	requalent	224					
	regrood	- 525					
		-320					
	regiuuu	-165					
	tegvalueUSI	Int					
	🕀 🛶 regValueBIn	it 🔰					
	🕀 👡 regValueUBI	int 👻					
٠	III	P I					
lame	reg1000-32s						
DID	.1.3.6.1.4.1.31977.4.3.1.3.1000						
МIB	SaiaPCDClassicSymbolMIB						
Syntax							
Access							
the second s							
Status							

Figura 3.3: Leggere il valore dal registro 1 con iReasoning

Il valore del registro 1 ora può essere modificato con l'Online Debugger di SBC e il comando snmpget può essere nuovamente eseguito.

Device1.5	5ww*[Device t View O	1] - : nline W	Watch Window Indow Help				
🗅 🗃 🗖 Device1	.5ww	: 🖻 🛍	<b>M</b>   <b>N</b> 00	• • <b></b>	) : E	⊵   🦆 🗸   0 1	<b>π%</b> ∢≬
Symbol	Address R 1	Value 10	Modify Value	Trend	File	Symbol Comment	Comment
< [				m			•

Figura 3.4: Online Debugger in PG5 per scrivere 10 nel registro 1

Address: 192.168.12.201 👻 Advanced	OID: .1.3	3.6.1.4.1.31977.4.3.1.3.1	•	Operations:	Get		Go
SNMP MIBs		Result Table					
🐢 MIB Tree		Name/OID	Value		Туре	IP:Port	0
😑 🍌 iso.org.dod.internet		regValueInt.1	0		Integer	192.168.12	- W
🕀 🌲 mgmt		regValueInt.1	10		Integer	192.168.12	<b>×</b> 1
private			10				-
enterprises			10				0

Figura 3.5: Valore di registro modificato in iReasoning

#### Configurazione e avvio con SNMP

#### Ulteriori esempi di valori di lettura:

#### **Commutatore Esecuzione/Interruzione PCD:**

Struttura del MIB: Private/enterprises/saiapcdMIB/pcdSwitchState

 $\rightarrow$  pcdSwitchState.0 = 1 (PCD in esecuzione)

Struttura del MIB: Private/enterprises/saiapcdMIB/pcdSwitchState

 $\rightarrow$  pcdSwitchState.0 = 0 (PCD in interruzione)

#### 3.4.5 Esempi della funzione Snmpset

In questo esempio, il valore sbc123 è stato impostato per la comunità di scrittura dei parametri. Ciò serve a proteggere contro l'accesso in scrittura non autorizzato. A ogni modo, è necessario ricordare che queste password sono inviate tramite la rete senza crittografia.

۵	SNMP (Simple Network M	anagement Protocol)
	SNMP Enable	No
	sysContact Message	Saia Burgess Controls AG
	sysLocation Message	CH-3280 Murten
	Life Trap Interval [ms]	0
	Trap 1 Port Number	0
	Trap 1 IP Address	192.168.12.14
	Trap 2 Port Number	0
	Trap 2 IP Address	0.0.0.0
	+ Advanced Parameters	Show
	Start Delay [s]	5
	Read Command String	public
	Write Command String	sbc123
	Trap Command String	public
	Trap version	V2c

Figura 3.6: Impostazioni nel device configurator

Le impostazioni apportate nel device configurator devono essere configurate anche nelle impostazioni avanzate del MIB browser:

- 1. Write community (Comunità di scrittura) = sbc123
- 2. SNMP version (Versione SNMP) = 2 (nel device configurator V2c)

iReasoning MIB Browser	
File Edit Operations Tools Bookmarks Help	
Address: 192.168.12.201 - Advanced OID: .1.3.6.1.4.1.	31977.4.3.1.3.1000
SNMP MIBs Advanced Pro	perties of SNMP Agent
Community     Community	192.168,4.90         161         sbc123         2         Ok

Figura 3.7: Impostazioni per l'accesso in scrittura nel MIB Browser

3

Successivamente, modificare il parametro delle operazioni su <set> (Imposta) e digitare qualsiasi valore si desideri scrivere nel registro 1. Premere OK per eseguire il comando di scrittura.

ddress: 192.168.12.201 • Advanced OID: .1.3.6.1.4.1.	31977.4.3.1.3.1		Operations:	Set	- (	r Go
INMP MIBs		Result Table		45		
🖨 🎍 pcdMediaClassic	*	Name/OID	Value	Type	IP:Port	0
ioMedia		regValueInt.1. 10		Integer	192.168.12.	
realization realization		SNMP SET				2
						P
regIndex		OID 1.3.6.1.4.1.31977.4.3.1.3.1				
e regValueInt		Data Tara Datana				20
RegValueUInt		Data type integer	•			-10
🕀 🕰 regValueSInt	E	Value 5				
regValueUSInt						6
egyauesunc						
E timerMedia		Ok Cancel				
counterMedia						

Figura 3.8: Comando Set in iReasoning

Dopo aver impostato il valore, è possibile leggerlo nuovamente per accertarsi che abbia funzionato.

	•	Operations: Get	🔹 🥐 Go	
Result Table				
Name/OID	Value	Туре	IP:Port 🧑	2
regValueInt.1	10	Integer	192.168.12	•
regValueInt.1	5	Integer	192,168,12,	9

Figura 3.9: Verificare se il comando Set ha funzionato

#### 3.4.6 Simboli di commutazione tramite SNMP

Aprire il MIB Browser e selezionare il file MIB dalla propria cartella di progetto. Il SaiaMIB_Classic.mib deve essere stato caricato in precedenza!

Nella relativa tabella delle risorse sono disponibili i simboli. Nel nostro esempio, i flag switch0 e switch1 sono valori flag e il numero di registro è un valore di registro.



È possibile modificare le variabili direttamente con il comando set. Ricordarsi di cambiare la comunità di scrittura nelle funzioni avanzate configurando le stesse impostazioni del device configurator. (Descrizione nel capitolo 3.4.1)

OID	.1.3.6.1.4.1.31977.4.2.1.2.2034.0	
Data Type	Integer	•
Value	1	

3

Dopo aver impostato la variabile, è possibile vedere la reazione direttamente in PG5.





Nota: Non tutte le tipologie di dati nell'editore dei simboli possono essere aggiunte al file MIB. Le tipologie di dati saranno altrettanto differenti rispetto alle tipologie in PG5. Consultare la tabella sottostante:

Tipologia di dati PG5	Tipologia di dati SNMP
IO (Ingresso/Uscita)	Integer32
F (Flag)	Integer32
C (Contatore)	Integer32
R (Registro)	Integer32
R FLOAT (Registro float)	non supportato dal SNMP
RAM TESTO	non disponibile
T (Timer)	Integer32
DB	Integer32 (per ogni indice del DB sarà generato un nuovo Integer)

3

#### 3.5 Note

Un gran numero di prodotti software è sul mercato con una funzione SNMP manager. Esistono strumenti orientati alla linea di comandi e piccoli strumenti di test con GUI. Vi sono, inoltre, alcuni prodotti software completi e solitamente molto costosi. Molti reparti IT con reti, server e PCD sufficientemente grandi impiegano un potente software di gestione. Questo software include la funzione SNMP insieme ad altre funzioni che servono a incrementare la disponibilità dei sistemi. Gran parte di questi prodotti può essere importata con un file MIB come il file SaiaMIB_classic. mib. I nostri test aggiornati hanno dimostrato che la funzione SNMP agent è stata implementata in conformità con la norma. Sfortunatamente, non abbiamo la capacità di eseguire test con un gran numero di strumenti di gestione del SNMP disponibili. I test sono stati condotti con la versione Windows dello strumento Net-Snmp e la versione gratuita del software di MIB browser in iReasoning.

### 3.6 Impiego di Trap SNMP

### 3.6.1 Esempi della funzione Trap SNMP

Alcuni trap importanti sono inviati dal firmware anche senza il programma utente. Se il commutatore Esecuzione/Interruzione cambia stato, un messaggio viene inviato agli indirizzi IP trap (1-3) impostati nel Device Configurator. I trap inviati automaticamente hanno un ID fissa da 1 a 5. Trap specifici dell'utente (vedere il capitolo 3.6.2) sono inviati con l'ID 6.

Per vedere questi messaggi è possibile aprire Trap Receiver (Ricevitore di trap) in iReasoning.

Tools	Bookmarks Help	
5 T	rap Receiver	Ctrl+I
Т	rap Sender	
P	ing	

Figura 3.10: Trap Receiver

Accertarsi di aver impostato la stessa porta per il ricevitore di trap come nel device configurator. Lo standard è la porta 161.

Thereast room	/		
Operations	Tools	•	
Description		Clear table Export table to CSV	Ctrl+C
Specific: 0; .iso.		Filter	Ctrl+F
Specific: 0; .iso.	10	Options	Ctrl+O

Figura 3.11: Impostazioni della porta in Trap Receiver

Un trap automatico sarà generato quando si cambia lo stato del PCD con il Commutatore Esecuzione/Interruzione, ad esempio. Si riceve un messaggio nella finestra trap ogniqualvolta venga apportata questa modifica. C'è una grande differenza tra i trap delle due versioni del SNMP v1 e v2c. Questa si nota negli esempi che seguono.

Result Table 1	rap Receiver ×					
Operations Too	ls					
0 🔇 街 🕅	å <i>*</i> a					
Description		Source	Time			
rapOID: .iso.org.doc	l.internet.private.enterprises.sbc-ag.pcdState.pcdExecState	192.168.12.201	2012-07-12 08:59:03			
rapOID: .iso.org.doo	f.internet.private.enterprises.sbc-ag.pcdState.pcdExecState	192.168.12.201	2012-07-12 08:59:03			
rapOID: .iso.org.doo	f.internet.private.enterprises.sbc-ag.pcdState.pcdExecState	192.168.12.201	2012-07-12 08:59:03			
repOID: ico ora doc	Linternet nrivate enternrices sho-an nodState nodEverState	192 168 12 201	2012-07-12 08:57:30			
Trap OID: Variable Binding	.iso.org.dod.internet.private.enterprises.sbc-ag.pcdState.pcdExecSt zs:	ate				
Name:	.1.3.6.1.2.1.1.3.0					
Value:	[TimeTicks] 1 minute 37 seconds (9700)					
Name:	snmp TrapOID					
Value:	[OID] pcdExecState					
Name:	.1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0					
Value:	[OID] sbc-ag					
Description:	"Display current PCD state"					

Figura 3.12: Trap generati automaticamente con SNMP v2c quando cambia lo stato del PCD

operations 10	2015				
C 🔇 🖽	VI 🔏				
Description				Source	Time
Specific: 0; .iso.org.	dod.internet.private.enterpris	esisbc-ag		192.168.12.201	2012-07-12 10:51:43
Specific: 0; .iso.org.	dod.internet.private.enterpris	es.sbc-ag		192.168.12.201	2012-07-12 09:01:16
Specific: 0; .iso.org.	dod.internet.private.enterpris	es.sbc-ag		192.168.12.201	2012-07-12 09:01:13
Specific: 0; .iso.org.dod.internet.private.enterprises.sbc-ag 192.168.12.201 2012				0010 07 10 00.00.07	
5pecific: 0; .iso.org. Source: Enterprise:	dod.internet.private.enterpris	Timestamp:	1 hour 52 minute	s 32 seconds SNM	<b>P Version:</b> 1
Specific: 0; .iso.org. Source: Enterprise: Specific: Generic:	dod.internet.private.enterpris 192.168.12.201 .iso.org.dod.internet.p 0 enterpriseSpecific	<b>Timestamp:</b> private.enterprises.sl	1 hour 52 minute bc-ag	192.188.12.201 s 32 seconds SNM	P Version: 1
Source: Enterprise: Specific: Generic: Variable Bindin	dod.internet.private.enterpris 192.168.12.201 .iso.org.dod.internet.p 0 enterpriseSpecific <b>ugs:</b>	rimestamp: Timestamp: private.enterprises.s	1 hour 52 minute bc-ag	192.188.12.201 s 32 seconds SNM	P Version: 1
Source: Source: Enterprise: Specific: Generic: Variable Bindin Name:	dod.internet.private.enterpris 192.168.12.201 .iso.org.dod.internet.p 0 enterpriseSpecific <b>ugs:</b> .iso.org.dod.internet.p	rivate.enterprises.sl	1 hour 52 minute bc-ag bc-ag.userTrap.trapT	s 32 seconds SNM	P Version: 1

Figura 3.13: Trap generati automaticamente con SNMP v1 quando cambia lo stato del PCD

### 3.6.2 Creazione di trap specifici per l'utente con FBox

Vi sono tre FBox in PG5 disponibili per creare trap specifici per l'utente. I trap specifici per l'utente sono sempre spediti con l'ID 6. Creare o aprire un nuovo file fupla nella struttura del progetto.

Build Options	101	
Schalter.ft	Add Files	Ctrl+N
- Listing Files	Paste Delete All Files	Ctrl+V
	Print	Ctrl+P

Figura 3.14: Nuovo file fupla per il FBox per l'invio di trap

Aprire il file fupla e collocare il FBox «Send Trap Integer» (Inviare Integer Trap) nello spazio di lavoro. Inoltre, è possibile inviare DB e dati booleani. In questo caso è necessario utilizzare il FBox pertinente.

Selector # ×	Schalter.fup *
Standard	
Filter 🔹 📿 😭	
🗄 Analog I/O	
Binary	
Blocks Control	
Communication S-Bus	Our d True let
Communication Text	Send Trap Int
± Conversion	Send Error
E Counter	
	Status
🖻 Дата Вюск	Data ????
🛎 Display module	Taxt 0000
🗄 Energy Meter	
🗉 File System	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🗉 Floating Point	
🗄 Integer	
P Protocols	
1 DNS	
+ Network administration	
Send Trap Boolean	
Send Trap Data Block	
🔂 Send Trap Integer 💦 📃	
🗄 SNTP 😡	

Figura 3.15: Inserimento del FBox per l'invio di trap

Per regolare i parametri del FBox Send Trap Int (FBox per l'invio di trap int), è necessario selezionarlo. Quando s'imposta l'indirizzo IP su 0.0.0.0, il trap sarà automaticamente inviato agli indirizzi IP impostati nel device configurator. Aggiungere nuove variabili agli ingressi e alle uscite del FBox. Dare un nome della variabile ai dati e anche al campo di testo.

#### Impiego di Trap SNMP



Figura 3.16: Send Trap Int F-Box

Dopo aver creato i nuovi simboli, questi verranno visualizzati nell'editore dei simboli (aprire con F5). Premere il pulsante del simbolo trap_text e modificare il testo che si desidera inviare con il proprio trap (qui: «Trap Test» (Prova Trap)).

— 🎭 trap_send	F	
— 🎭 trap_error	F	
— 💩 trap_status	R	
— 🖏 trap_data	R	
— 🖏 trap_text	TEXT	Rena
Ľ		Lalex I trap_text
		"Trap Test"

Figura 3.17: Modificare il testo del trap

Compilare e scaricare il programma nel project manager.



Figura 3.18: Compilazione e download

Andare online e aprire la finestra di osservazione . Trascinare i simboli dall'editore dei simboli nella finestra di osservazione.

#### Impiego di Trap SNMP

Device1 -	a Fupla Edito	or - [Schalter.f	up]			-		
File Edit \	View Devic	e Online	Mode Block F	Page Wind	dow Help		_	
) 🗳 🖫 🕼		₽ @   _			Sym 123	38+ I= II		
Schalter.fu	2							
			********					
		$c_{1}, c_{2}, c_{3}, c_{4}, c_{5}, $	********			$c \propto x \times x$		
			********	8. 8. 8. 8. 8.				8 (8 (8 ( 1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1
1910/00/00/00			*******					(* (* (* )
$A_{i}=A_{i}=A_{i}=A_{i}=A_{i}$		Tra	apsend 01	x . x . x . x . x		$c \rightarrow x \rightarrow x$		* 0* 0* 0
		0	and Trap Int		0			
		1			0.0			(* (* (* )
L	trap_set		end	Error-				a a a a a a a a
	$c \in v \times v \times v$			Status-	trap	status -	$x \rightarrow x \rightarrow x$	a a a c
			ata tran dat	-				
G2 34 757 48 50 1			ata trap_uat	a		20222		
		· · · · []]	ext trap_text					
Device1.5v	ww * [Device:	1] - Wat	ch Window		100			) <mark>x</mark>
File Edit	View Or	line Windo	w Help					
🗅 😂 🖬	🕼 -🛏  🐰	<b>B C</b>	1 N N   + T	i 🚂 🗄 屋	2 ₽₽₽	0 1	1%	>
Device1.	5ww						Binary pul:	se 1
Symbol	Address	Value	Modify Value	Trend	File	Symbol (	Comment	Com
trap_text	<b>TEXT 3002</b>	"Trap Test"		10	Schalter.fup	12		
trap_send	F 2041	0	0		Schalter.fup			
trap_error	F 2040	0			Schalter.fup			
trap_status	R 2123	0	1000		Schalter.fup			
trap_data	R 2122	1111	1111		Schalter.fup			
٠ [			III					

Figura 3.19: Innescare un trap nella finestra di osservazione

Dopo averlo fatto, si possono modificare i valori trap_data nella colonna «Modify Value» (Modifica valore). Per scaricare il nuovo valore è necessario premere la freccia rossa di download. Per innescare il trap, selezionare la riga strap_send e dare un impulso binario con il pulsante degli impulsi.



La lunghezza massima del testo è di 128 caratteri.

Il trap sarà visibile nel proprio MIB Browser su iReasoning. In base alla versione del SNMP sarà possibile vedere un messaggio differente.

Operations Tools			
🜔 🔕 🔠 🏹 🖌	<b>i</b>		
Description		Source	Time
Specific: 0; .iso.org.dod.inte	rnet.private.enterprises.sbc-ag	192.168.12.201	2012-07-12 15:05:21
A <b>T</b>			
Source:	192.168.12.201 Timestamp: 6 hours 6	minutes 10 seconds SNMP Ver	rsion: 1
Enterprise:	.iso.org.dod.internet.private.enterprises.sbc-ag		
Specific:	0		
Generic:	enterpriseSpecific		
Variable Bindings:			
Name:	.iso.org.dod.internet.private.enterprises.sbc-ag.userTrap.trapTe	xtValue	
Value:	[OctetString] Trap Test		
Description:			

Figura 3.20: Trap utente con SNMP v1

3

### Impiego di Trap SNMP

Result Table	Result Table Trap Receiver ×				
Operations	Tools				
🜔 🙆 街	VI 🔏				
Description			Source	Time	
trapOID: .iso.org.	dod.internet.private.enterprises.sb	c-ag.pcdMediaClassic.regM	ed 192.168.12.201	2012-07-12 15:15:20	
Source:	192.168.12.201	Timestamp:	6 minutes 49 seconds	SNMP Version:	2
Trap OID:	.iso.org.dod.internet.priv	ate. enterprises. sbc-ag.p	cdMediaClassic.regMedia.regMedia	Entry.regValueInt.2122	
Variable Bind	lings:				
Name:	.1.3.6.1.2.1.1.3.0				
Value:	[TimeTicks] 6 minutes 4	9 seconds (40900)			
Name:	snmpTrapOID				
Value:	[OID] regValueInt.2122				
Name:	.iso.org.dod.internet.priv	ate.enterprises.sbc-ag.u	iserTrap.trapTextValue		
Value:	[OctetString] Trap Test				
Name:	.1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0				
Value:	[OID] sbc-ag				
Description:					

Figura 3.21: Trap utente con SNMP v2c

4

### 4 Management Information Base MIB

### 4.1 Lavorare con il MIB

Per standardizzare le strutture dati che i dispositivi compatibili con SNMP devono fornire, sono state introdotte le tabelle MIB (Management Information Base). Tutte le risorse che possono essere gestite con il SNMP sono memorizzate in un unico file. Per un PCD, queste sono tutte le risorse (ingressi/uscite, registri, flag, DB, ecc.) a cui è possibile accedere. Nel file MIB, il programmatore può limitare l'accesso solo ad aree selezionate. Nell'ambito dell'implementazione del SNMP, il Saia PCD supporta la struttura del MIB-II predefinita.





- $\rightarrow$  II file MIB Saia PCD standard non supporta i nomi di simboli.
- $\rightarrow$  II SNMP manager deve conoscere la gamma degli indirizzi fissi usata.

Il supporto di Nomi di Simboli è in preparazione.

I seguenti MIB standard sono inclusi per impostazione predefinita:

- ID = 1.3.6.1.2.1.1, gruppo di sistema
- ID = 1.3.6.1.2.1.2, gruppo di interfacce
- ID = 1.3.6.1.2.1.3, indirizzo gruppo di traslazione
- ID = 1.3.6.1.2.1.4, IP gruppo
- ID = 1.3.6.1.2.1.5, gruppo ICMP
- ID = 1.3.6.1.2.1.6, gruppo TCP
- ID = 1.3.6.1.2.1.7, gruppo UDP
- ID = 1.3.6.1.2.1.11, gruppo SNMP

### 4.2 Descrizione del MIB-II standard

In preparazione!

### 4.3 Installazione del Net-SNMP per la linea di comandi

È possibile leggere e scrivere i valori anche dalla linea di comandi. Per fare ciò, è prima necessario installare Perl http://www.activestate.com/activeperl.

Successivamente, è possibile installare lo strumento per la linea di comandi Net-SNMP. Non modificare la cartella d'installazione predefinita durante l'installazione! http://net-snmp.sourceforge.net/

L'ultimo passo è copiare i file MIB specifici SBC

• SaiaMIB_Classic.mib

nella cartella C:\usr\share\snmp\mibs e rinominare l'estensione del file da .mib a .txt

È possibile aprire la linea di comandi di Windows (cmd.exe) e leggere/scrivere i valori direttamente qui.

:\>snmpget -v2c -c public -m SaiaPCDClassic 192.168.12.201 companyNam aiaPCDClassic::companyName = STRING: "Saia Burgess Controls AG"

### 4.4 Struttura del file MIB Saia PCD

Utilizzando gli strumenti di gestione del SNMP, ad es. NET-SNMP, è possibile accedere al MIB Saia PCD come «sbc-ag» che corrisponde alla seguente ID

sbc-ag => 1.3.6.1.4.1.31977

I numeri dell'ID devono avere il seguente significato:

iso(1) organizzazione identificata(3) dod(6) internet(1) privato(4) impresa(1)

Inoltre, il MIB contiene i seguenti elementi che saranno descritti nei capitoli successivi. Si prega di notare che è possibile utilizzare l'ID completa oppure il nome alias corrispondente <alias name>.

ID	Alias
sbc-ag.1	<saiapcdmib></saiapcdmib>
sbc-ag.2	<pcdproduct></pcdproduct>
sbc-ag.3	<pcdhw></pcdhw>
sbc-ag.4	<pcdmediaclassic></pcdmediaclassic>
sbc-ag.5	<pcdanymedia></pcdanymedia>
sbc-ag.6	<pcdrtc></pcdrtc>
sbc-ag.7	<pcdstate></pcdstate>
sbc-ag.8	<pcdhistory></pcdhistory>
sbc-ag.9	<usertrap></usertrap>

#### Struttura del file MIB Saia PCD

#### 4.4.1 saiapcdMIB

ID	Alias	Descrizione
saiapcdMIB.3	<companyname></companyname>	Dettagli sul nome dell'azienda
saiapcdMIB.4	<companydescription></companydescription>	Dettagli sull'azienda
saiapcdMIB.5	<companyurl></companyurl>	URL dell'azienda

Tutti questi campi sono campi di sola lettura.

Esempi:

snmpget -v2c -c public -m SaiaPCDClassic <ip> 1.3.6.1.4.1.31977.1.3
restituirà il nome dell'azienda codificato.

Utilizzando gli alias come definiti nel SaiaMIB.txt, l'esempio sopraindicato può essere ridotto a

snmpget -v2c -c public -m SaiaPCDClassic <ip> companyName

#### 4.4.2 pcdProduct

ID	Alias	Descrizione
pcdProduct.1	<productname></productname>	Nome prodotto PCD
pcdProduct.2	<versionhw></versionhw>	Versione HW piattaforma
pcdProduct.3	<modifhw></modifhw>	Modifica HW piattaforma
pcdProduct.4	<versionfw></versionfw>	Versione FW caricata
pcdProduct.5	<serialnbr></serialnbr>	Numero seriale piattaforma
pcdProduct.6	<fabdate></fabdate>	Data fabbricazione piattaforma [settimana/anno]

Tutti questi campi sono campi di sola lettura.

#### Esempi:

snmpget -v2c -c public <ip> 1.3.6.1.4.1.31977.2.1 restituirà il nome del prodotto come recuperato dalla piattaforma PCD.

### 4.4.3 pcdHW

ID	Alias	Descrizione
pcdHW.1	<identifiers></identifiers>	Questa è una tabella di tutti gli identificatori HW rilevati (schede di base, espansione, dispositivi FLASH e schede intelligenti). Il numero degli elementi visualizzati è in funzione del HW attualmente rilevato
pcdHW.2	<memory></memory>	Questa ID NON è più disponibile
pcdHW.3	<onboardfilesystem></onboardfilesystem>	Questo indica se la FLASH on board ha un sistema di file oppure no
pcdHW.4	<serialports></serialports>	Questa è la tabella di tutte le porte seriali possibili con i loro nomi e la rispettiva disponibilità.

Tutti questi campi sono campi di sola lettura.

#### Esempi:

snmpwalk -v2c -c public <ip> 1.3.6.1.4.1.31977.3.1 restituirà l'elenco delle parti PCD note allegate, con l'identificatore, il nome e la posizione nel dispositivo PCD corrispondenti.

### 4.4.4 pcdMediaClassic

ID	Alias	Descrizione
pcdMediaClassic.1 (oppure sbc-ag.4.1)	<iomedia></iomedia>	Questa è una tabella che consente di accedere ai valori di ingresso/uscita a un indice specificato. L'accesso è eseguito con i seguenti identificatori: .1 (tabella) .2 <iovalue> .x (indirizzo IO): restituisce il valore IO a cui si è acceduto</iovalue>
pcdMediaClassic.2 (oppure sbc-ag.4.2)	<flagmedia></flagmedia>	Questa è una tabella che consente di accedere ai valori flag a un indice specificato. L'accesso è eseguito con i seguenti identificatori: .1 (tabella) .2 <flagvalue> .x (indirizzo flag): restituisce il valore flag a cui si è acceduto</flagvalue>

#### Esempi:

snmpget -v2c -c public <ip> 1.3.6.1.4.1.31977.4.2.1.2.0
restituirà il valore integer del flag 0.

Struttura del file MIB Saia PCD

Utilizzando gli alias come definiti nel SaiaPCDMIB.txt, l'esempio sopraindicato può essere ridotto a

snmpget -v2c -c public -m SaiaPCDClassic <ip> flagValue.0

ID	Alias	Descrizione
pcdMediaClassic.3	<regmedia></regmedia>	Questa è una tabella che consente di accedere ai valori di registro a un indice specificato. L'accesso è eseguito con i seguenti identificatori
		.1 (tabella) .3 <regvalueint> .x (indirizzo di registro): restituisce il valore di registro a cui si è acceduto come integer segnato a 32 bit</regvalueint>
		.1 (tabella) .4 <regvalueuint> .x (indirizzo di registro): restituisce il valore di registro a cui si è acceduto come integer non segnato a 32 bit</regvalueuint>
		.1 (tabella) .5 <regvaluesint> .x (indirizzo di registro): restituisce il valore di registro a cui si è acceduto come integer segnato a 16 bit</regvaluesint>
		.1 (tabella) .6 <regvalueusint> .x (indirizzo di registro): restituisce il valore di registro a cui si è acceduto come integer non segnato a 16 bit</regvalueusint>
		.1 (tabella) .7 <regvaluebint> .x (indirizzo di registro): restituisce il valore di registro a cui si è acceduto come integer segnato a 8 bit</regvaluebint>
		.1 (tabella) .8 <regvalueubint> .x (indirizzo di registro): restituisce il valore di registro a cui si è acceduto come integer non segnato a 8 bit.</regvalueubint>

#### Esempi:

snmpget -v2c -c public <ip> 1.3.6.1.4.1.31977.4.3.1.2.0 restituirà il valore integer di registro 0. Utilizzando gli alias come definiti nel SaiaMIB.txt, l'esempio sopraindicato può essere ridotto a

snmpget -v2c -c public -m SaiaPCDClassic <ip> regValueInt.0

#### Struttura del file MIB Saia PCD

4

ID	Alias	Descrizione		
pcdMediaClassic.4	<timermedia></timermedia>	Questa è una tabella che consente di accedere ai valori timer a un indice specificato. L'accesso è eseguito con i seguenti identificatori: .1 (tabella) .2 <timervalue> .x (indirizzo timer): restituisce il valore timer a cui si è acceduto</timervalue>		
pcdMediaClassic.5	<countermedia></countermedia>	1 (tabella) .2 <countervalue> .x (indirizzo contatore): restituisce il valore contatore a cui si è acceduto</countervalue>		
pcdMediaClassic.6	<dbmedia></dbmedia>	Questa è una tabella che consente di accedere ai valori DB a un offset specificato. L'accesso è eseguito con i seguenti identificatori: 1 (tabella) .3 <dbvalueint> .x (num. DB) .y (offset DB): restituisce il valore del DB(x) a cui si è acceduto a un dato offset(y) come integer segnato a 32 bit.</dbvalueint>		
		1 (tabella) .4 <dbvalueuint> .x (num. DB) .y (offset DB): restituisce il valore del DB(x) a cui si è acceduto a un dato offset(y) come integer non segnato a 32 bit</dbvalueuint>		
		1 (tabella) .5 <dbvaluesint> .x (num. DB) .y (offset DB): restituisce il valore del DB(x) a cui si è acceduto a un dato offset(y) come integer segnato a 16 bit</dbvaluesint>		
		1 (tabella) .6 <dbvalueusint> .x (num. DB) .y (offset DB): restituisce il valore del DB(x) a cui si è acceduto a un dato offset(y) come integer non segnato a 16 bit</dbvalueusint>		
		1 (tabella) .7 <dbvaluebint> .x (num. DB) .y (offset DB): restituisce il valore del DB(x) a cui si è acceduto a un dato offset(y) come integer segnato a 8 bit</dbvaluebint>		
		1 (tabella) .8 <dbvalueubint> .x (num. DB) .y (offset DB): restituisce il valore del DB(x) a cui si è acceduto a un dato offset(y) come integer non segnato a 8 bit.</dbvalueubint>		

#### Esempi:

snmpget -v2c -c public <ip> 1.3.6.1.4.1.31977.4.6.1.3.1.0
restituirà il valore integer segnato di DB 1 a un offset 0.

Utilizzando gli alias come definiti nel SaiaMIB.txt, l'esempio sopraindicato può essere ridotto a

snmpget -v2c -c public -m SaiaPCDClassic <ip> dbValueInt.1.0

4-6

4

### 4.4.5 pcdAnyMedia

Con questo è possibile accedere a qualsiasi risorsa disponibile sul PCD.

ID	Alias	Descrizione
pcdAnyMe- dia.1	<mediatype></mediatype>	Scrivendo questo è possibile selezionare l'area delle risorse a cui si accede Scrivendo un 1 è possibile accedere all'area delle risorse di IO Scrivendo un 2 è possibile accedere all'area delle risorse di flag Scrivendo un 3 è possibile accedere all'area delle risorse di registro Scrivendo un 4 è possibile accedere all'area delle risorse di timer Scrivendo un 5 è possibile accedere all'area delle risorse di contatori Scrivendo un 6 è possibile accedere all'area delle risorse di DB
pcdAnyMe- dia.2	<medialdentifier></medialdentifier>	Scrivendo questo è possibile accedere all'indirizzo della risorsa da definire
pcdAnyMe- dia.3	<mediaindex></mediaindex>	Per DB, scrivere questo consente l'offest entro un numero di risorse da definire
pcdAnyMe- dia.4	<mediavalueint></mediavalueint>	Dopo aver definito il tipo di risorsa, l'identificatore della risorsa e infine l'indice della risorsa, questo consente di accedere al relativo valore come segnato a 32 bit
pcdAnyMe- dia.5	<mediavalueuint></mediavalueuint>	Dopo aver definito il tipo di risorsa, l'identificatore della risorsa e infine l'indice della risorsa, questo consente di accedere al relativo valore come non segnato a 32 bit
pcdAnyMe- dia.6	<mediavaluesint></mediavaluesint>	Dopo aver definito il tipo di risorsa, l'identificatore della risorsa e infine l'indice della risorsa, questo consente di accedere al relativo valore come segnato a 16 bit
pcdAnyMe- dia.7	<mediavalueusint></mediavalueusint>	Dopo aver definito il tipo di risorsa, l'identificatore della risorsa e infine l'indice della risorsa, questo consente di accedere al relativo valore come non segnato a 16 bit
pcdAnyMe- dia.8	<mediavaluebint></mediavaluebint>	Dopo aver definito il tipo di risorsa, l'identificatore della risorsa e infine l'indice della risorsa, questo consente di accedere al relativo valore come segnato a 8 bit
pcdAnyMe- dia.9	<mediavalueubint></mediavalueubint>	Dopo aver definito il tipo di risorsa, l'iden- tificatore della risorsa e infine l'indice della risorsa, questo consente di accedere al relativo valore come non segnato a 8 bit.

Lo stesso limite esiste per quanto riguarda la lettura e la scrittura della gamma di risorse come risorse individuali.

#### Esempi:

```
snmpset -v2c -c private -m SaiaPCDClassic <ip> mediaType i 1 # IO range
snmpset -v2c -c private -m SaiaPCDClassic <ip> mediaIdentifer i 0 # IO 0
snmpset -v2c -c private -m SaiaPCDClassic <ip> mediaIndex i 0
snmpset -v2c -c private -m SaiaPCDClassic <ip> mediaValueInt i 1 # Write 1
snmpget -v2c -c public -m SaiaPCDClassic <ip> mediaValueInt # Read
```

Note: Per essere in grado di scrivere l'uscita 1, è necessaria la configurazione per scrivere l'accesso alla gamma IO. La lettura è consentita per impostazione predefinita sull'intera gamma IO.

#### 4.4.6 pcdRtc

Con questo, è possibile accedere al RTC (Real Time Clock, orologio in tempo reale) del sistema. Tutti i campi sono di sola lettura.

ID	Alias	Descrizione
pcdRtc.4	<rtcweeknumber></rtcweeknumber>	Visualizzato come un integer, indica il numero della settimana attuale
pcdRtc.5	<rtcdayofweek></rtcdayofweek>	Visualizzato come un integer, indica il giorno attuale della settimana
pcdRtc.6	<rtctimetick></rtctimetick>	Definito come «timeticks», restituisce il numero del 100° di secondo a partire dall'inizio dell'anno in corso
pcdRtc.7	<rtcdt></rtcdt>	Visualizza la data e l'ora attuali come una stringa nel formato «AA-MM-GG hh:mm:ss:ms». Tutti questi campi sono campi di sola lettura.

#### Esempi:

snmpget -v2c -c public <ip> 1.3.6.1.4.1.31977.6.7 restituirà la data e l'ora come stringa leggibile.

Utilizzando gli alias come definiti nel SaiaMIB.txt,, l'esempio sopraindicato può essere ridotto a

snmpget -v2c -c public -m SaiaPCDClassic <ip> rtcDT

### 4.4.7 pcdState

Con questo, è possibile accedere agli stati PCD attuali. Tutti i campi sono di sola lettura.

ID	Alias	Descrizione
pcdState.1	<pcdexecstate></pcdexecstate>	<ul> <li>Restituisce lo stato di esecuzione attuale del PCD. I seguenti valori sono restituiti:</li> <li>1: PCD è in ESECUZIONE</li> <li>2: PCD è in ESECUZIONE condizionale</li> <li>3: PCD è in INTERRUZIONE</li> <li>4: PCD è in ARRESTO</li> <li>5: PCD è in errore ARRESTO</li> <li>6 Altri stati possono essere inviati in casi specifici.</li> <li>Anche la variabile MIB è usata quando s'invia un «Life Trap» e/o «State Trap»</li> </ul>
pcdState.2	<pcdbattstate></pcdbattstate>	Lo stato attuale della batteria. I seguenti valori sono restituiti: • -1: La batteria è presente ma è guasta • 0: La batteria è presente e funziona • 1: Modulo della batteria non presente
pcdState.3	<pcdswitchstate></pcdswitchstate>	<ul> <li>Restituisce la posizione attuale del commutatore PCD. I seguenti valori sono restituiti:</li> <li>0: commutatore in posizione di Arresto</li> <li>1: commutatore in posizione di Esecuzione</li> </ul>

#### Esempi:

snmpget -v2c -c public <ip> 1.3.6.1.4.1.31977.7.1
restituirà lo stato PCD attuale.

Utilizzando gli alias come definiti nel SaiaMIB.txt, l'esempio sopraindicato può essere ridotto a

snmpget -v2c -c public -m SaiaPCDClassic <ip> pcdExecState

### 4.4.8 pcdHistory

Con questo, è possibile accedere alla cronologia PCD. Tutti i campi sono di sola lettura. Vi si accede in una tabella, ogni voce ha le seguenti informazioni:

ID	Alias	Descrizione
pcdHistory.1 (table).1	<pcdhistoryindex></pcdhistoryindex>	.x (id linea): Questo restituisce l'id linea
pcdHistory.1 (table).2	<pcdhistoryrtc></pcdhistoryrtc>	.x (id linea): Questo restituisce la voce RTC (AA-MM-GG hh:mm:ss:ms) dell'id linea
pcdHistory.1 (table).3	<pcdhistoryline></pcdhistoryline>	.x (id linea): Questo restituisce il testo della voce di cronologia dell'id linea.

#### Esempi:

snmpwalk -v2c -c public <ip> 1.3.6.1.4.1.31977.8 restituirà tutte le linee delle voci di cronologia, elencando prima tutti gli indici, poi il RTC come una stringa, quindi il testo della cronologia.

Utilizzando gli alias come definiti nel SaiaMIB.txt, l'esempio sopraindicato può essere ridotto a

snmpwalk -v2c -c public -m SaiaPCDClassic <ip> pcdHistory

Struttura del file MIB Saia PCD

# 4

5

### 5 Diagnosi SNMP tramite CGI su Web

### 5.1 Sintassi di accesso

È possibile accedere a tutti i tag di configurazione del SNMP tramite l'interfaccia CGI su Web. L'accesso presenta la seguente sintassi

Valori di lettura:

http://hostname/cgi-bin/readVal.exe?<ConfigRegistry>,<TagName>

ConfigRegistry	CFG-SNMP, SYS-SNMP
TagName	Corrisponde al tag di configurazione nella tabella dei
	tag.

Esempio:

http://192.168.12.201/cgi-bin/readVal.exe?CFG-SNMP,StartDelay

 $\rightarrow$  dà il valore di ritardo dell'avvio

http://192.168.12.201/cgi-bin/writeVal.exe?CFG-SNMP,StartDelay+3

 $\rightarrow$  scrive il valore 3 su StartDelay

### Elenco tag SNMP

## 5.2 Elenco tag SNMP

Bin CGI Web					
Nome tag	Acc.	Туре	Def.	Min/ Max	Descrizione
Enable	RW	CFG	0	ND	Abilita (1) o disabilita (0) funzionalità SNMP
UseV3	RW	CFG	0	ND	Abilita (1) o disabilita (0) la funzionalità SNMP V3. In realtà, soltanto la V2 è supportata. L'impostazione di questo flag non influisce.
StartDelay	RW	CFG	5	0/60	Definisce l'ora in cui il SNMP agent è avviato con l'alimentazione attivata. L'ora è necessaria al fine di consentire al PCD di impostare la configurazione IP prima che il SNMP agent venga avviato. Se il ritardo di avvio è troppo breve, è possibile che il trap non possa essere inviato con avvio a freddo. L'impostazione su 0 consente l'avvio immediato del SNMP quando la sintassi della configurazione IP è stata analizzata.
IOReadFirst	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo ingresso/ uscita a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore.
IOReadLast	RW	CFG	1024	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo ingresso/uscita a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a IOReadFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito.
IOWriteFirst	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo ingresso/ uscita a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore.
IOWriteLast	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo ingresso/ uscita a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a IOWriteFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito.

Elenco tag SNMP

5

Bin CGI Web					
Nome tag	Acc.	Туре	Def.	Min/ Max	Descrizione
FlagRead- First	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo flag a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore.
FlagRead- Last	RW	CFG	8192	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo flag a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a FlagReadFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito.
FlagWrite- First	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo flag a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore.
FlagWrite- Last	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo flag a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a FlagWriteFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito.
RegRead- First	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo registro a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore.
RegRead- Last	RW	CFG	16364	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo registro a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a RegReadFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito.
RegWrite- First	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo registro a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore.

Elenco	taq	SNMP
		• • • • • • •

5

Bin CGI Web					
Nome tag	Acc.	Туре	Def.	Min/ Max	Descrizione
RegWrite- Last	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo registro a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a RegWriteFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito.
TimerRead- First	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo timer a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore.
TimerRead- Last	RW	CFG	32	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo timer a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a TimerReadFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito.
TimerWrite- First	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo timer a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore.
TimerWrite- Last	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo timer a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a TimerWriteFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito.
Counter-Read- First	RW	CFG	32	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo contatore a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore.
Counter-Read- Last	RW	CFG	1600	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo contatore a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a CounterReadFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito.

Elenco	taq	SNMP
		• • • • • • •

Bin CGI Web					
Nome tag	Acc.	Туре	Def.	Min/ Max	Descrizione
Counter-Write- First	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo contatore a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore.
Counter-Write- Last	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo indirizzo contatore a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a CounterWriteFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito.
DBReadFirst	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo numero DB a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore. Quando un DB è accessibile, sarà possibile accedere a tutti gli elementi al suo interno.
DBReadLast	RW	CFG	8192	2 ³¹ - 1	Definisce il primo numero DB a cui NON è possibile accedere con una richiesta SNMP GET/GETNEXT. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a DBReadFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito. Una volta che un DB è stato definito per l'accesso in lettura, sarà possibile leggere il DB completo.
DBWriteFirst	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo numero DB a cui è possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, la richiesta torna indietro con un errore. Quando un DB è accessibile, sarà possibile accedere a tutti gli elementi al suo interno.

Elenco	taq	SNMP
		• • • • • • •

Bin CGI Web					
Nome tag	Acc.	Туре	Def.	Min/ Max	Descrizione
DBWriteLast	RW	CFG	0	2 ³¹ - 1	Definisce il primo numero DB a cui è NON possibile accedere con una richiesta SNMP SET/CHECK. Sotto il valore dato, ma superiore o uguale a DBWriteFirst, le richieste riceveranno una risposta senza errore. Se primo (First) e ultimo (Last) sono uguali, nessun accesso sarà garantito. Una volta che un DB è stato definito per l'accesso in scrittura, sarà possibile scrivere il DB completo.
ReadCommu- nity	RW	CFG	«public»	Max. 24 car.	Definisce la stringa usata nel SNMP V2 per l'accesso (comandi di lettura ad es. GET/GETNEXT) sugli oggetti on board.
WriteCommu- nity	RW	CFG	«priva- te»	Max. 24 car.	Definisce la stringa usata nel SNMP V2 per l'accesso (comandi di scrittura ad es. SET) sugli oggetti on board.
TrapCommu- nity	RW	CFG	«public»	Max. 24 car.	Definisce la stringa usata quando un trap è inviato al SNMP Manager dall'agent.
sysContact	RW	CFG	«Saia Burgess Controls AG»	Max. 100 car.	Definisce la stringa visualizzata quando si accede a sysContact dell'oggetto SNMP predefinito (definito in SNMPv2-MIB)
sysLocation	RW	CFG	«CH- 3280 Murten»	Max. 100 car.	Definisce la stringa visualizzata quando si accede a sysLocation dell'oggetto SNMP predefinito (definito in SNMPv1-MIB)
TrapxPort	RW	CFG	0	65535	Possono essere definiti fino a tre ricevitori di trap SNMP. La x è sostituita dalla lettere a, b oppure c. La porta definisce la porta IP definita dal ricevitore. L'impostazione di 0 implica l'uso della porta predefinita, normalmente 162.
TrapxIPAddr	RW	CFG	0.0.0.0	ND	Possono essere definiti fino a tre ricevitori di trap SNMP. La x è sostituita dalla lettere a, b oppure c. L'indirizzo IP definisce l'indirizzo IP del ricevitore. L'impostazione di 0 implica che nessun ricevitore sia stato definito per questa voce trap.
LifeTimeout	RW	CFG	0	1 ora	Espressa con valore in millisecondi, definisce il tempo tra due «Life Trap» inviati ai manager configurati. L'impostazione di questa variabile su 0 disabilita l'invio di messaggi «Life Trap».

### 6 Note speciali

Il SNMP sta usando il protocollo UDP per l'invio di trap. Questo NON è affidabile: il messaggio può essere scartato senza riconoscimento da parte della rete. Il ritorno dell'avvenuta esecuzione delle chiamate CSF o FBox NON significa che il trap sia stato ricevuto/elaborato dal manager. Significa soltanto che la richiesta è stata emessa sulla rete dal PCD.

Questa è stata presa in considerazione mentre si prepara un programma utente. Le ripetizioni/meccanismi di riconoscimento devono essere pianificati tra il programma utente e il manager, ad es. il manager scrive un valore all'OID fornito con trap.

## A Appendice

### A.1 Icone



Questo simbolo si riferisce alle informazioni aggiuntive che sono disponibili nel presente o in un altro manuale o nella documentazione tecnica relativa a questo argomento. Non vi sono riferimenti diretti a tali documenti.



Questo simbolo designa le istruzioni a cui è necessario attenersi con la massima fedeltà.

### A.2 Contatto

Saia-Burgess Controls AG Bahnhofstrasse 18 3280 Murten, Svizzera

Centralino	+41	265803000
Telefono Assistenza Saia-PCD.	+41	265803100
Fax	+41	265803499

E-mail assistenza:	support@saia-pcd.com
Sito web assistenza:	www.sbc-support.com
Sito SBC:	<u>www.saia-pcd.com</u>

Rappresentanti internazionali e aziende rivenditrici SBC: ..... <u>www.saia-pcd.com/contact</u>

#### Indirizzo postale per i resi dei clienti dell'ufficio vendite in Svizzera

#### Saia-Burgess Controls AG

Service Après-Vente Bahnhofstrasse 18 3280 Murten, Svizzera