






431951270E



Pic. 1




Pic. 3




Pic. 4


P positive



P negative



3 x 220/400 VAC
N L1 L2 L3
(OPEN)



Pic. 2

Pic. 5

Montage- und Bedienungsanleitung Typ ALE3B5F10K

65 A-Zweiweg-Wirkenergiezähler 3-phäsig mit S0-Schnittstelle, Pic. 1

Beschreibung

Energiezähler mit integrierter S0-Schnittstelle für die Übertragung von Messwerten in der Gebäudeautomatisierung. Über das LC - Display sind zusätzliche Werte wie Momenanleistungen Total oder pro Phase, sowie Spannungen und Ströme pro Phase abzulesen.

Technische Daten

Anschlussbild	■ Pic. 2
Abmessungen	■ Pic. 3
Genauigkeitsklasse	■ B gemäss EN50470-3, 1 gemäss IEC62053-21
Referenz-, Maximal-, Anlaufstrom	■ $I_{ref} = 10 \text{ A}$, $I_{max} = 65 \text{ A}$, $I_{st} = 40 \text{ mA}$
Betriebsspannung	■ $3 \times 230/400 \text{ VAC}, 50 \text{ Hz}$ Toleranz –20%/+15%
Zählbereich	■ 00.000,0...999.999,9 kWh
S0-Ausgang	■ Optokoppler max. 30 V / 20 mA und mind. 5 V, Impedanz 100 Ω , Impulsbreite 30 ms 1000 Imp./kWh
LED	■ 1000 Imp./kWh
Anschlüsse	■ Leiterquerschnitt 1,5–16 mm 2 , Schraubendreher Pozi Nr. 1, Schlitz Nr. 2, Anzugsmoment 1,5–2Nm
Hauptstromkreis	■ Leiterquerschnitt max. 2,5 mm 2 , Schraubendreher Pozi Nr. 0, Schlitz Nr. 2, Anzugsmoment 0,8 Nm
Betriebstemperatur	■ $-25\dots +55^\circ\text{C}$ (nicht kondensierend gemäss Norm EN50470)
Umgebungsbedingungen	■ Mechanische M2 Elektromagnetische E2

Anzeigeelemente (Pic. 4)

T total (kWh)	■ Zeigt den totalen Energieverbrauch
T part (kWh)	■ Zeigt den partiellen Energieverbrauch, dieser Wert ist rückstellbar
T total (kWh)	■ Zeigt die totale Energierückspeisung
T part (kWh)	■ Zeigt die partielle Energierückspeisung, dieser Wert ist rückstellbar
P(kW)	■ Zeigt die momentane Leistung pro Phase oder aller Phasen zusammen Strom \rightarrow = Bezug (positiv) Strom \leftarrow = Rückspeisung (negativ)
U(V)	■ Zeigt die Spannung pro Phase
I(A)	■ Zeigt den Strom pro Phase
kWh	■ Zeigt die Einheit kWh bei Verbrauchsanzeige
L1 / L2 / L3	■ Bei P-, U-, I- oder Error-Anzeige wird die entsprechende Phase angezeigt
Error	■ Bei fehlender Phase. Die entsprechende Phase wird zusätzlich angezeigt.

Hinweise vor dem Anschließen

1. Nicht die Phase L1, L2 oder L3 an N anschliessen.
2. Um Feuchtigkeit im Zähler durch Kondenswasser zu vermeiden, den Zähler vor dem Anschließen ca. eine halbe Stunde bei Raumtemperatur akklimatisieren.
3. N muss immer angeschlossen sein.

Achtung!

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlagse!

Montagehinweis

Die 3-Phasen-Energiezähler lassen sich auf eine 35 mm Schiene (EN60715TH35) aufschnappen. Sie dürfen nur in dazu geeigneten Installationsschränken verwendet werden.

Funktionsweise (Pic. 5)

Die Energie wird abhängig vom Vorzeichen addiert. Positive Leistung im Zähler bedeutet Energiebezug, eine negative Leistung bedeutet Energielieferung.

Die S0-Pulse werden abhängig der Energieflossrichtung ausgegeben. Diese Funktion kann über das Menu eingestellt werden.

in = Pulse nur bei Energie Verbrauch
out = Pulse nur bei Energie Rückspeisung
bi = beide Energieflossrichtungen

EG-Konformitätserklärung

Wir, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten (Schweiz), erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Energiezählerprodukte:

- ALE3B5F10KC3A00

auf die sich die Erklärung bezieht, mit der Richtlinie 2004/22/EG und den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen:

- EN50470 Teile 1 und 3 (Elektronische Zähler), Oktober 2006.

Murten, 30.04.2013

Konformitätsbewertungsstelle:

METAS-Cert, Nr. 1259

CH-3003 Bern-Wabern

Gezeichnet: Urs Tanner, Site Quality Leader

Assembly and operating instructions Type ALE3B5F10K

65 A bidirectional three-phase active power energy meter with S0-interface, Pic. 1

Description

Energy meter with S0-interface for the integrated transmission of measured values in building automation. The LC - display add values such as total or instantaneous power per phase, and read voltages and currents for each phase.

Technical data

Connection diagram	■ Pic. 2
Dimensions	■ Pic. 3
Accuracy class	■ B according to EN50470-3, 1 according to IEC62053-21
Reference, Maximum, initial current operating voltage	■ $I_{ref} = 10 \text{ A}$, $I_{max} = 65 \text{ A}$, $I_{st} = 40 \text{ mA}$
Counting range S0-Output	■ $3 \times 230/400 \text{ VAC}, 50 \text{ Hz}$ Tolerance $-20\%/+15\%$ ■ $00\,000,00...999\,999,9 \text{ kWh}$ ■ Optocoupler max. $30 \text{ V}/20 \text{ mA}$ and min. 5 V , impedance 100Ω , pulse duration 30 ms 1000 Imp./kWh ■ 1000 Imp./kWh
LED Connections Main circuit	■ Conductor cross-section $1,5\text{--}16 \text{ mm}^2$, screwdriver pozis no. 1, slot no. 2, torque $1,5\text{--}2 \text{ Nm}$
Connections Control circuit	■ Conductor cross-section $2,5 \text{ mm}^2$, screwdriver pozis no. 0, slot no. 2, torque $0,8 \text{ Nm}$
Operating temperature Environment	■ $-25\ldots+55^\circ\text{C}$ (noncondensing according standard EN50470) ■ Mechanical M2 Electromagnetic E2

Indicating elements (Pic. 4)

$T_{total} (\text{kWh})$	■ Shows total consumption Tariff
$T_{part.} (\text{kWh})$	■ Shows partial consumption, this value is resettable
$T_{total} (\text{kWh})$	■ Shows total feeding back Tariff
$T_{part.} (\text{kWh})$	■ Shows partial feeding back, this value is resettable
$P(\text{kW})$	■ Shows the instantaneous power per phase or all phases. Current \rightarrow = consumption (pos.) Current \leftarrow = recovery (neg.)
$U(\text{V})$	■ Shows the voltage per phase
$I(\text{A})$	■ Shows the current per phase
kWh	■ Shows the unit kWh when the consumption is displayed
$L1 / L2 / L3$	■ For P-, U-, I- or Error display, the corresponding phase is displayed
Error	■ In case of missing phase, the corresponding phase is additionally displayed.

Notes before connecting

1. Do not connect L1, L2 or L3 to N
2. In order to avoid moisture in the meter due to condensate build-up, acclimatise the meter at room temperature for about half an hour before connecting.
3. N must always be connected.

Attention!

These devices must only be installed by a professional electrician, otherwise there is the risk of fire or the risk of an electric shock.

Installation instructions

The three-phase energy meter can be attached to a 35 mm rail (EN60715TH35).

The meter can be used only in installation cabinets.

Method of operation (Pic. 5)

Energy is added as indicated by the arithmetic operator. Positive output in the meter indicates that energy is being supplied, while negative output indicates that energy is being delivered.

The 50 pulses are issued depending of the direction of the energy flow. This function can be set from the menu.

- in = pulses only for energy consumption
out = pulses only for energy recovery
bi = both energy flow directions

Declaration of Conformity CE

We, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten (Switzerland), herewith declare, on our own responsibility that the products:

■ ALE3B5F10KC3A00

which this certificate refer to, are in accordance with the directive 2004/22/EG (MID) and the following standards:

- EN50470 parts 1 and 3 (electronic meter), of October 2006.

Murten, 30.04.2013


Conformity Assessment Body:

METAS-Cert, Nr. 1259

CH-3003 Bern-Wabern

Signed: Urs Tanner, Site Quality Leader

Menu to display the value on LCD



Saia-Burgess Controls AG
Bahnhofstrasse 18 | CH-3280 Murten | Schweiz
T +41 26 580 30 00 | F +41 26 580 34 99
www.sbc-support.com

Istruzioni d'uso e montaggio Modello ALE3B5F10K

Contatore d'energia attiva trifase 65 A bidirezionale con interfaccia S0, Pic. 1

Descrizione

Contatori di energia con interfaccia S0 per la trasmissione integrata dei valori misurati nel «building automation». Display LCD per visualizzare i valori aggiuntivi come potenza totale o istantanea per fase, e leggere tensioni e correnti per ogni fase.

Dati tecnici

Schema di collegamento	■ Pic. 2
Dimensioni d'ingombro	■ Pic. 3
Classe di precisione	■ B secondo EN50470-3, 1 secondo IEC62053-21
Corrente di riferimento, massima, di spunto	■ $I_{ref} = 10 \text{ A}$, $I_{max} = 65 \text{ A}$, $I_{st} = 40 \text{ mA}$
Tensione d'esercizio	■ $3 \times 230/400 \text{ VAC}$, 50 Hz Tolleranza -20%/+15%
Capacità di conteggio	■ $00000...999\,999,9 \text{ kWh}$
Uscita S0	■ Optoisolatore max. 30 V20 mA e min. 5 V, impedenza 100 Ω , ampiezza impulsi 30 ms 1000 Imp./kWh
LED	■ 1000 Imp./kWh
Morsetti circuito principale	■ Sezione conduttori 1,5–16 mm ² , cacciavite pozzi nr. 1, a taglio nr. 2, coppia di serraggio 1,5–2 Nm
Morsetti circuito di comando	■ Sezione conduttori max. 2,5 mm ² , cacciavite pozzi nr. 0, a taglio nr. 2, coppia di serraggio 0,8 Nm
Temperatura d'esercizio	■ $-25 \dots +55^\circ\text{C}$ (assenza di condensa secondo la norma EN50470)
Ambienti	■ meccanici M2 elettromagnetici E2

Elementi a display (Pic. 4)

T _{total} (kWh)	■ indica il consumo totale
T _{part.} (kWh)	■ indica il consumo parziale; questo valore è azzerabile
T _{total} (kWh)	■ indica il recupero totale
T _{part.} (kWh)	■ indica il recupero parziale; questo valore è azzerabile
P(kW)	■ indica la potenza istantanea per ciascuna fase o per tutte le fasi corrente \rightarrow = consumo (pos.) corrente \leftarrow = recupero (neg.)
U(V)	■ indica la tensione per ciascuna fase
I(A)	■ indica la corrente per ciascuna fase
kWh	■ indica il consumo rilevato in kWh
L1 / L2 / L3	■ è la fase interessata per P,U,I o Errore
Error	■ In caso di mancanza di una fase. Viene visualizzata la fase interessata

Note per il collegamento

- Non collegare la fase L1, L2 o L3 a N.
- Per evitare la presenza di umidità nel contatore in seguito alla formazione di acqua di condensa, prima del collegamento lasciare il contatore per circa mezz'ora a temperatura ambiente.
- N deve sempre essere collegato.

Attenzione!

Questi apparecchi devono essere installati esclusivamente da elettricisti specializzati, onde evitare rischi di incendio o pericoli di scosse elettriche!

Istruzioni di montaggio

I contatori di energia trifase si installano su guida da 35 mm (EN60715TH35). Devono essere installati solo in quadri o centralini

Tipo di funzionamento (Pic. 5)

L'energia verrà sommata in base al segno. La potenza positiva sul contatore indica il prelievo di energia, la potenza negativa indica l'immissione di energia.

Gli impulsi 50 vengono emessi a seconda della direzione del flusso di energia.

Questa funzione può essere impostata dal menu.

in	= impulsi solo nel consumo di energia
out	= impulso solo per il recupero di energia
bi	= entrambe le direzioni di flusso di energia

Dichiarazione di conformità CE

Noi, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten (Svizzera), dichiariamo in nostra propria responsabilità che i prodotti:

- ALE3B5F10KC3A00

di quali si riferisce questa dichiarazione rispondono alla direttiva 2004/2/CE (MID) e alle normative seguente:

- normativa EN50470 Parte 1 e 3
(Contatori elettronici). Octobre 2006

Murten, 30.04.2013

Organismi di valutazione della conformità:

METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Firmato: Urs Tanner, Site Quality Leader

Instructions de montage et d'utilisation ALE3B5F10K

Compteur d'énergie active triphasé 65 A bidirectionnelle avec S0-interface, Pic.1

Description

Compteurs d'énergie avec interface S0 intégrée pour la transmission des valeurs mesurées dans l'automatisation du bâtiment. Le LC - display affiche des valeurs additionnelles telles que l'énergie totale ou instantanée par phase, ainsi que les tensions et courants pour chaque phase.

Caractéristiques techniques

Schéma de raccordement	■ Pic. 2
Dimensions	■ Pic. 3
Classe de précision	■ B selon EN50470-3, 1 selon IEC62053-21
Courant de référence, maximal, de démarrage	■ $I_{ref} = 10 \text{ A}$, $I_{max} = 65 \text{ A}$, $I_{st} = 40 \text{ mA}$
Tension de service	■ 3 x 230/400 VAC, 50 Hz Tolérance -20%/+15%
Plage de comptage	■ 00 000,00 à 999 999,9 kWh
Sortie S0	■ Optocoupleur max. 30 V/20 mA et min. 5V, impédance 100 Ω , largeur d'impulsion 30 ms 1000 Imp./kWh 1000 Imp./kWh
LED	■ Section de conducteur 1,5–16 mm ² , tournevis pozi n° 1, plat n° 2, couple de serrage 1,5–2 Nm
Branchements	■ Section de conducteur maximal 2,5 mm ² , tournevis pozi n° 0, plat n° 2, couple de serrage 0,8 Nm
Circuit d'alimentation	■ -25 à +55°C (sans condensation selon la norme EN50470)
Branchements	■ mécanique M2
Circuit de commande	■ électromagnétiques E2
Température de service	
Environnement	

Éléments d'affichage (Pic. 4)

T _{total} (kWh)	■ Indique la consommation totale
T _{part.} (kWh)	■ Indique la consommation partielle, cette valeur est réinitialisable
T _{total} (kWh)	■ Indique la récupération totale
T _{part.} (kWh)	■ Indique la récupération partielle, cette valeur est réinitialisable
P(kW)	■ Indique la puissance instantanée par phase ou de toutes les phases Courant = — consommation (pos.) Courant = — récupération (neg.)
U(V)	■ Indique la tension par phase
I(A)	■ Indique le courant par phase
kWh	■ Indique l'unité kWh pour l'affichage de consommation
L1 / L2 / L3	■ En cas d'affichage P, U, I ou Error, la phase correspondante s'affiche
Error	■ En cas d'absence de phase, La phase correspondante s'affiche également.

Remarque préalable au raccordement

1. Ne pas raccorder la phase L1, L2 ou L3 à N.
2. Afin d'éviter la formation de condensation dans le compteur, laisser celui-ci s'acclimater pendant env. une demi heure à la température ambiante du local.
3. N doit toujours être connecté.

Attention!

Ces appareils doivent être uniquement installés par un spécialiste en électricité pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution !

Instructions de montage

Les compteurs d'énergie Triphasé peuvent être encliquetés sur un rail de 35 mm (EN60715TH35). Ils ne peuvent être utilisés que dans des armoires électriques.

Fonctionnement (Pic. 5)

L'énergie est ajoutée en fonction du signe. Une puissance positive signifie une alimentation en énergie, une puissance négative signifie une fourniture d'énergie.

Les impulsions S0 sont données selon la direction du flux énergétique. Cette fonction doit être paramétrée à partir du menu.

in = impulsions uniquement lors de consommation
out = impulsions uniquement lors de production d'énergie
bi = impulsions quelle que soit la direction

Déclaration de conformité CE

Nous, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten (Suisse), déclarons sous notre propre responsabilité que les produits:

- ALE3B5F10KC3A00

pour lesquels cette déclaration se réfère sont conformes à la directive 2004/22/CE (MID) et aux normes suivantes:

- EN50470 Parties 1 et 3 (Compteurs électroniques).
- Octobre 2006

Murten, 30.04.2013

Organismes d'évaluation de la conformité:

METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Signé : Urs Tanner, Site Quality Leader

