

PCD3.B160

**Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 16 E/A,
in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar**



Über steckbare E/A-Module können Sie die Funktionen der Saia PCD3 erweitern und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Die kombinierten digitalen Ein- und Ausgabemodule können einfach in das Saia PCD3 Basisgerät oder einen geeigneten E/A-Modulträger eingesteckt werden. Es steht ein kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul mit 16 konfigurierbaren Ein- und Ausgängen, gruppiert in 4er-Blöcken, zur Verfügung.

Eingänge : 24 VDC, Quellbetrieb, Verzögerung 0,2/8 ms
Ausgänge : Schaltleistung 5...30 VDC/0,5 A



PCD3.B160

Allgemeine Technische Daten Eingänge und Ausgänge

Interner Stromverbrauch (vom +5 V bus)	120 mA
Interner Stromverbrauch (vom V+ bus)	4 mA
Externe Stromaufnahme	22 mA (für Treiber) bei 24 V (ohne Laststrom)
Anschlüsse	2x Typ K (Art.Nr. 4 405 5048 0)


Technische Daten der Eingänge

Anzahl Eingänge	16, Quellbetrieb, nicht getrennt (Viererguppen)
Eingangsspannung	typ. 24 VDC
Eingangsstrom	typ. 3 mA bei 24 VDC
Eingangsverzögerung	8 ms (Standard) oder 0,2 ms (konfigurierbar)
Überspannungsschutz	Transienten-Suppressordiode 39 V


Technische Daten der Ausgänge

Anzahl Ausgänge	16, Quellbetrieb, nicht getrennt (Viererguppen)
Spannungsbereich	18...30 VDC
Ausgangsstrom	250 mA pro Kanal
Gesamtstrom pro Modul	2 A
Ausgangsverzögerung (ein/aus)	typisch 2 µs
Induktive Last	Transienten-Suppressordiode 39 V
Kurzschlusschutz	ja

Eingangsverdrahtung



Ausgangsverdrahtung




Die Versorgungspins der einzelnen Stecker müssen Spannung erhalten. Auf richtige Polarität achten!



Eine individuelle Absicherung der einzelnen Versorgungsanschlüsse ist empfehlenswert (flinke (S) Sicherung). Der Wert richtet sich nach der Anwendung.

E/A-Anschluss

PCD3		Beschreibung	
		Stecker X0 Typ K	
		I/O_0 0	1 I/O_1
		I/O_2 2	3 I/O_3
		I/O_4 4	5 I/O_5
		I/O_6 6	7 I/O_7
		GND 8	9 24 V
		Stecker X1 Typ K	
		I/O_8 0	1 I/O_9
		I/O_10 2	3 I/O_11
		I/O_12 4	5 I/O_13
I/O_14 6	7 I/O_15		
GND 8	9 24 V		

LED-Signale

Das Modul verfügt über 16 LEDs. Zu jedem Kanal gehört eine eigene LED.

X0		X1		Beschreibung
0	IO_0	0	IO_8	Gemischter Ein-/Ausgang
1	IO_1	1	IO_9	Gemischter Ein-/Ausgang
2	IO_2	2	IO_10	Gemischter Ein-/Ausgang
3	IO_3	3	IO_11	Gemischter Ein-/Ausgang
4	IO_4	4	IO_12	Gemischter Ein-/Ausgang
5	IO_5	5	IO_13	Gemischter Ein-/Ausgang
6	IO_6	6	IO_14	Gemischter Ein-/Ausgang
7	IO_7	7	IO_15	Gemischter Ein-/Ausgang
8	GND	8	GND	GND extern
9	24 V	9	24V	+24 V extern

Gut zu wissen



E/A-Module und E/A Klemmenblöcke dürfen nur im spannungslosen Zustand des Modulträgers gezogen oder gesteckt werden. Die externe Spannungsversorgung +24 V der Module muss ebenfalls ausgeschaltet werden.



Watchdog in Classic Systemen

Der Watchdog mit seiner Adresse 255 kann dieses Modul beeinflussen, wenn es an der Basisadresse 240 eingesetzt wird.

.. im IEC-Controller


Ist davon nicht betroffen.



Weitere Informationen

Mehr Details, auch über den Watchdog, sind im Handbuch: "27-600_EA-Module für PCD1 / PCD2 und PCD3" zu finden.

Schaltbild



Hardware

Die Konfiguration der Eingänge/Ausgänge erfolgt in Vierergruppen.

Folgende Kombinationen sind möglich:
16A/0E, 12A/4E, 8A/8E, 4A/12E, 0A/16E

Das E/A-Modul kann in jeden Steckplatz einer PCD3.M_ und den entsprechenden E/A-Erweiterungsmodulen gesteckt werden (ausser Modulsteckplatz 15, dort befindet sich der Watchdog E/A-Adresse 255).

Kompatibilität

- ▶ PG5 2.0 offizielle Version PG5 V2.0.210 oder höher
- ▶ Qronox Version 3.8.1 oder höher

Konfiguration der Module

Standardmässig fungieren alle Kanäle des Moduls als Eingang. Die Konfiguration erfolgt beim Hochfahren der PCD CPU. Nach der ersten Verwendung wird die Konfiguration des Moduls im Flash-Speicher gespeichert und beim Hochfahren geladen.


Die Modulkonfiguration muss im Konfigurationstool der Programmierumgebung vorgenommen werden.

Bedeutung		Anzeige im Tool	
Richtung der Kanäle		Channels Direction	
Richtung Kanäle 0 bis 3: Eingang oder Ausgang		Direction Channels 0 To 3	Input or Output
Richtung Kanäle 4 bis 7: Eingang oder Ausgang		Direction Channels 4 To 7	Input or Output
Richtung Kanäle 8 bis 11: Eingang oder Ausgang		Direction Channels 8 To 11	Input or Output
Richtung Kanäle 1 bis 15: Eingang oder Ausgang		Direction Channels 12 To 15	Input or Output
Eingangsverzögerung		Filter	
Eingangsfiler Aktiviert (8 ms): Ja oder Nein		Input Filter Enabled (8 ms)	Yes or No

Media-Mapping – Symbolname und -beschreibung


RdDigitalIO

Dieses Array mit 16 Flags gibt den Zustand der einzelnen E/A zurück, unabhängig von deren Konfiguration. Mit dem Symbol RdDigitalIO_{„y“} („y“ bezeichnet die Nummer des Flags) kann jedes Flag einzeln ausgelesen werden. Jedes Flag entspricht einem E/A.




RdMaskDigitalIO

Dieses Symbol gibt zurück, welche E/A als Ausgänge konfiguriert sind. Um nur die Ausgangswerte von RdMaskDigitalIO zu erhalten, wird eine Maskierung vorgenommen.



WrDigitalOutput

Dieses Array mit 16 Flags enthält den Wert, der in die Ausgänge geschrieben werden soll. Jedes Flag entspricht einem Ausgang. Wenn ein Flag geschrieben wird, deren E/A nicht im Ausgang konfiguriert ist, geschieht nichts.




RdOutputError

Dieses Array mit 16 Flags gibt den Status der Ausgänge zurück. Nicht funktionierende Ausgänge und Ausgänge mit hoher Impedanz werden angezeigt. Das Modul setzt die Impedanz von Ausgängen hoch, an denen ein Kurzschluss oder ein zu hoher Strom vorliegt oder deren Versorgungspins am Stecker bei Verwendung des Ausganges keine Spannung haben.


Die Ausgänge werden paarweise kontrolliert.

Beispiel: bei einem Kurzschluss an Ausgang 0 wird die Impedanz an den Ausgängen 0 und 1 hoch gesetzt und die entsprechenden Statusflaggen werden gesetzt. Die Flags lauten: RdOutputError = 00000000 00000011.



RdFirmwareVersion

Dieses Symbol gibt die Firmware-Version des Moduls in 2 Bytes (3 Nibbles) als Binärwerte zurück.



Beispiel: falls RdFirmwareVersion = 00000010 00000011 lautet die Firmware-Version 2.03.


RdModuleStatus

Dieses Symbol gibt den Status des Moduls zurück. Wenn kein Fehler vorliegt, sind alle Bits 'low'. Das Symbol löscht sich von selbst, wenn es abgelesen wurde.

Kommunikationsfehler: Wenn die Kommunikation zwischen PCD und Modul fehlschlägt.

Ausgangsfehler: Wenn die Impedanz von Ausgängen wegen Kurzschluss, Überstrom oder fehlender Spannung am Stecker hochgesetzt wird.

Flash-Fehler: Wenn das Modul die Konfiguration nicht im Flash-Speicher speichern kann.



Konfigurierung

Saia PG5® Controls Suite

PCD-System	Auswertung
Classic	<p>Die Auswertung wird von der Firmware durchgeführt. Sie liest die Werte entsprechend der Konfiguration (Gerätekonfigurator oder Netzwerkkonfigurator) aus.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Properties</p> <p>Slot 0 : PCD3.B160, 16 Selectable In- or Outputs</p> <ul style="list-style-type: none"> General <ul style="list-style-type: none"> BaseAddress: 0 Connector Type: Type K, Spring Terminals 10-pole Power Consumption <ul style="list-style-type: none"> Power Consumption 5V [mA]: 120 Media Mapping Read Digital I/O <ul style="list-style-type: none"> Media Mapping Enabled: Yes Media Type: Flag Number Of Media: 16 Media Mapping Read Error Output Detection <ul style="list-style-type: none"> Media Type: Flag Number Of Media: 16 Media Mapping Write Digital Outputs <ul style="list-style-type: none"> Media Type: Flag Number Of Media: 16 Channels Direction <ul style="list-style-type: none"> Direction Channels 0 To 3: Input Direction Channels 4 To 7: Input Direction Channels 8 To 11: Input Direction Channels 12 To 15: Input Filter <ul style="list-style-type: none"> Input Filter Enabled: Yes </div> <p>Base Address First address of I/O card, depends on slot position.</p>

Saia QronoX ECS Engineering and Commissioning Suite

PCD-System	Auswertung
IEC-Controller	<p>Die Auswertung wird von der Firmware durchgeführt. Sie liest die Werte entsprechend der Konfiguration (Gerätekonfigurator).</p> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Information</p>  <p>Parameter</p>  <p>Mapping</p>  </div>

Gut zu wissen



Weitere Informationen
 Mehr Details zu diesem Module sind im Handbuch: "27-600_EA-Module für PCD1 / PCD2 und PCD3" zu finden.

**GEFAHR**

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

**WARNUNG**

Das Produkt ist nicht für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen vorgesehen. Die Verwendung in sicherheitskritischen Anwendungen ist unsicher.

**WARNUNG**

Das Gerät ist nicht geeignet für den explosionsgeschützten Bereich und den Einsatzbereichen, die in EN61010 Teil 1 ausgeschlossen sind.

**WARNUNG - Sicherheitshinweise**

Nennspannung beachten, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird (siehe Typenschild). Überzeugen Sie sich, dass die Anschlussleitungen nicht beschädigt und während der Verdrahtung des Gerätes spannungsfrei sind. Beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden.

**HINWEIS**

Um Feuchtigkeit im Gerät durch Kondenswasser zu vermeiden, das Gerät vor dem Anschliessen ca. eine halbe Stunde bei Raumtemperatur akklimatisieren.

**REINIGUNG**

Die Module können, im spannungsfreien Zustand, mit einem trockenen oder mit Seifenlösung angefeuchtetem Tuch gesäubert werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende oder lösungsmittelhaltige Substanzen zur Reinigung verwendet werden.

**WARTUNG**

Diese Geräte sind wartungsfrei. Bei Beschädigungen der Geräte dürfen vom Anwender keine Reparaturen vorgenommen werden.

**GEWÄHRLEISTUNG**

Durch das Öffnen eines Moduls erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Gebrauchsanweisung (Datenblatt) beachten und aufbewahren.
Gebrauchsanweisung (Datenblatt) an Nachbesitzer weitergeben.



WEEE Directive 2012/19/EC Waste Electrical and Electronic Equipment directive
Am Ende der Produktlebensdauer ist die Verpackung und das Produkt in einem entsprechenden Recyclingzentrum zu entsorgen! Das Gerät nicht mit dem üblichen Hausmüll entsorgen! Das Produkt darf nicht verbrannt werden!



EAC Konformitätszeichen für Maschinen-Exporte nach Russland, Kasachstan und Belarus.



PCD3.B160



4 405 5048 0

Bestellangaben

Typ	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Gewicht
PCD3.B160	Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 16 E/A,	Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 16 E/A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar entweder als Eingänge oder als Ausgänge. Eingänge : 24 VDC, Quellbetrieb, Verzögerung 0.2/8 ms Ausgänge : Schaltleistung 5...30 VDC/0.5 A (2 Stecker Typ K mitgeliefert)	100 g

Bestellangaben Zubehör

Typ	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Gewicht
4 405 5048 0	Stecker Typ K	Steckbarer Federkraftklemmenblock, 2x5 polig bis 1.0 mm ² (oranger Block), Beschriftung 0 bis 9, Stecker Typ "K"	6 g

Saia-Burgess Controls AG
 Bahnhofstrasse 18 | 3280 Murten, Schweiz
 T +41 26 580 30 00 | F +41 26 580 34 99
 www.saia-pcd.com
 support@saia-pcd.com | www.sbc-support.com

Honeywell | Partner Channel